


## Colour television

21 AA3350

/05B/08B/10B/15B/16B/19B/20B/22B/30B


Service  
Service  
Service

## Service Manual


Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

## CHASSIS ANUBIS A




21AA3350  
CL 16532028 011  
010791



RC6802



220-240 V ( $\pm 10\%$ )  
52 W



a x b x c  
501x472x471 mm



1x1W



-/05B

PAL I

-/08B -/10B -/16B PAL B/G  
-/22B -/30B

-/15B

PAL/SECAM B/G

-/19B -/20B

PAL B/G/I  
SECAM B/G/L/L'



UV91 7E

VHFa: 46-118 MHz  
VHFb: 118-300 MHz  
UHF: 470-861 MHz


only -/30B

UV91 5E

VHFa: 46-118 MHz  
VHFb: 118-300 MHz  
Hyper: 300-470 MHz  
UHF: 470-861 MHz




PHILIPS



21AA3350  
CL 16532028/012  
010791

- 1 4822 438 20214 Rear cover
- 2 4822 276 40414 Switch assy right
- 3 4822 218 20981 RC5 Receiver
- 4 4822 267 31292 Headphones jack
- 5 4822 404 30945 Coil bracket
- 6 4822 410 61504 Push button assy
- 7 4822 277 21438 Switch assy left
- 8 4822 276 12597 Mains switch
- 9 4822 492 70559 Spring for transistor
- 10 4822 430 30198 Cabinet
- 11 4822 503 21006 Spindle
- 12 4822 505 10903 Nut
- 13 4822 432 92723 LED Cover
- 14 4822 157 52474 Degaussing coil
- 14 4822 157 53059 Degaussing coil for -/05
- 15 4822 410 61503 Mains knob
- 16 4822 492 32656 Spring
- 17 4822 240 20294 Loudspeaker
- 4822 218 20998 Remote Control RC9020

Service  
Service  
Service



# Service Manual

Inhalt	Seite
2. Technische Daten und Anschlußmöglichkeiten	2.1
3. Hinweise und Anmerkungen	3.1
4. Anweisungen zum mechanischen Aufbau	4.1
5. Detailliertes Blockschaltbild zur Fehlersuche	5.1
6. Schaltpläne und Platinen-Layouts	
Bedienung (Schaltplan A)	6.3
Netzteil, Zeilen- und Horizontalablenkung (Schaltplan B)	6.7
Kanalwähler, ZF-Stufe und Euro-Anschluß (Schaltplan C)	6.11
Chroma-, Ton- und Bildröhrenplatine (Schaltplan D)	6.15
7. Elektrische Abgleicharbeiten	7.2
8. Fehlermeldungen-Übersicht	8.1
9. Bedienungsanleitung	9.1
10. Ersatzteillisten	10.1


## Technische Daten

Netzspannung	: 220 - 240 V $\pm$ 10%
	50 Hz $\pm$ 5%
Antennen-Eingangsimpedanz	: 75 $\Omega$ - Koaxial
Minimale Antennenspannung VHF	: 30 $\mu$ V
Minimale Antennenspannung UHF	: 40 $\mu$ V
Maximale Antennenspannung	: 180 mV
Fangbereich Farbsynchronisierung	: $\pm$ 300 Hz
Fangbereich horizontale Synchronisierung	: $\pm$ 600 Hz
Fangbereich vertikale Synchronisierung	: $\pm$ 5 Hz
Bildröhre	: 14", 15", 17" und 21"

### Euro-Anschluß:

1	-	Audio $\oplus$ R (0,5 V <sub>eff</sub> $\leq$ 1k $\Omega$ )
2	-	Audio $\ominus$ R (0,2 - 2 V <sub>eff</sub> $\geq$ 10k $\Omega$ )
3	-	Audio $\oplus$ L (0,5 V <sub>eff</sub> $\leq$ 1k $\Omega$ )
4	-	Audio $\perp$
5	-	Blau $\perp$
6	-	Audio $\ominus$ L (0,2 - 2 V <sub>eff</sub> $\geq$ 10k $\Omega$ )
7	-	Blau (0,7V <sub>ss</sub> /75 $\Omega$ )
8	-	Status FBAS 1 $\ominus$ (0-2V int.)(10-12V ext.)
9	-	Grün $\perp$
10	-	-
11	-	Grün (0,7V <sub>ss</sub> /75 $\Omega$ )
12	-	-
13	-	Rot $\perp$
14	-	-
15	-	Rot (0,7V <sub>ss</sub> /75 $\Omega$ )
16	-	RGB-status (0-0,4V int.)(1-3V ext. 75 $\Omega$ )
17	-	FBAS $\perp$
18	-	FBAS $\perp$
19	-	FBAS $\oplus$ (1V <sub>ss</sub> /75 $\Omega$ )
20	-	FBAS $\ominus$ (1V <sub>ss</sub> /75 $\Omega$ )
21	-	Masse

Kopfhörer: 8 - 1000 $\Omega$  3.5 mm Mini Jack



MOA 02807  
108-036

## 7. Wartungsarbeiten an SMDs (Surface Mounted Devices)

### 7.1 Allgemeine Hinweise zu Umgang und Lagerung

- Oxidationen an den Anschlüssen der SMDs verursachen schlechte Lötverbindungen. Die Lötflächen nicht mit bloßen Händen berühren.
- Wegen Oxidationsgefahr bei der Lagerung Räume meiden, in denen Schwefel- oder Chlorgas, direkte Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen oder Feuchte auftreten.  
Der Kapazitäts- und/oder Widerstandswert der SMDs könnte dadurch beeinflusst werden.
- Unsachgemäße Behandlung von SMD-Leiterplatten kann zu Schäden an den Bauelementen und Leiterplatten führen. SMD-Leiterplatten dürfen nicht gebogen werden.  
Leiterplatten können unter dem Einfluß extremer Temperaturunterschiede schrumpfen oder sich ausdehnen. Bauelemente und/oder Lötverbindungen können durch infolgedessen auftretende Spannungen beschädigt werden.  
Zur Reinigung die SMDs niemals wischen oder scheuern. Dadurch kann sich der Wert des Bauelements ändern. Die SMD-Leiterplatte nicht über die Arbeitsfläche schieben.

### 7.2 Entfernen von SMDs

- Das Lötzinn an den Anschlüssen des SMDs 2 bis 3 Sekunden lang erhitzen. Kleine Bauelemente können mit Hilfe von Sauglitzendraht und geringer horizontaler Krafteinwirkung mit dem LötKolben entfernt werden. Die genannten Bauelemente können auch mit Hilfe eines Entlötgeräts (siehe Abb. 2A) entfernt werden, oder:
- Die Lötverbindungen des SMDs mit einem LötKolben erhitzen und mit einer Pinzette das Bauelement vorsichtig entfernen (siehe Abb. 2B).
- Überschüssiges Lötzinn an den Lötflächen mit Hilfe von Sauglitzendraht oder einem Entlötgerät entfernen (siehe Abb. 2C).

#### Achtung beim Entlöten:

- Bei der Verwendung eines LötKolbens nicht zu stark auf die Lötstelle drücken. Vorsicht beim Entlöten!
- Die SMDs nicht mit Hilfe einer Pinzette losbrechen.
- Der zu verwendende LötKolben (ca. 30 Watt) sollte möglichst mit einer Temperaturregung ausgestattet sein (Temperatur des LötKolbens: 225 - 250° C).
- Einmal entfernte SMDs dürfen nicht wiederverwendet werden.




Bild 2

### 7.3 Montieren von SMDs

- Das Bauelement mit Hilfe einer Pinzette auf der Lötfläche plazieren und auf einer Seite anlöten. Darauf achten, daß das Bauelement genau positioniert auf den Lötflächen liegt (Vgl. Abb. 3A).
- Anschließend die Anschlüsse des Bauelements festlöteten (Vgl. Abb. 3B).




Bild. 3

#### Hinweise zur Montage

- Die zu lötenden Anschlüsse der SMDs niemals direkt mit dem LötKolben berühren. Der Lötvorgang sollte so kurz wie möglich sein. Darauf achten, daß die Anschlüsse der SMDs nicht beschädigt werden.
- Beim Löten muß das Bauelement stets Kontakt zur Leiterplatte haben.
- Der zu verwendende LötKolben (ca. 30 Watt) sollte möglichst mit einer Temperaturregung ausgestattet sein (Temperatur des LötKolbens: 225 - 250° C).
- Niemals außerhalb der Lötfläche löten.
- (Harzhaltige) Lötflußmittel dürfen verwendet werden; diese dürfen jedoch keine Säuren enthalten.
- Die Bauelemente nach dem Löten ausreichend abkühlen lassen.
- Die Lotmenge muß der Größe der Lötfläche entsprechen. Bei einer zu großen Menge könnte das Bauelement zerbrechen oder die Lötflächen könnten sich von der Leiterplatte lösen (Siehe Abb. 4).




Bild. 4

1. Ein zu reparierendes Gerät immer über einen Trenntransformator an das Netz anschließen.
2. Laut Sicherheitsvorschrift ist das Gerät wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen; außerdem dürfen nur Ersatzteile verwendet werden, die mit den ursprünglichen Bauteilen identisch sind. Die Sicherheitselemente sind mit dem Symbol ▲ gekennzeichnet.
3. Um Beschädigungen der ICs und Transistoren vorzubeugen, sind Überschlüge der Hochspannung stets zu vermeiden. Um Schäden an der Bildröhre zu vermeiden, ist die in Abb. 1 dargestellte Methode zum Entladen der Bildröhre anzuwenden. Einen Hochspannungs-Meßgerät (Bereich DC-V) verwenden. Bildröhre entladen, bis das Meßgerät 0 V anzeigt (nach ca. 30 Sekunden).
4. Elektrostatische Entladungen (ESD) ▲  
Sämtliche ICs und viele andere Halbleiter sind empfindlich gegen elektrostatische Entladungen. Eine unsorgfältige Behandlung bei der Reparatur kann die Lebensdauer drastisch verkürzen. Achten Sie darauf, daß Sie bei Reparaturarbeiten über ein Handgelenkband mit Schutzwiderstand mit dem gleichen Massepotential wie das Gerät verbunden sind. Bauelemente und Werkzeug müssen ebenfalls das gleiche Potential aufweisen.
5. Die verwendeten FSQ-Bildröhren bilden mit der Ablenkeinheit und einer eventuellen Multipoleinheit ein Ganzes. Die optimale Einstellung der Ablenk- und der Multipoleinheit wurde werkseitig vorgenommen. Von Einstellungen dieser Einheit bei Reparaturen wird daher abgeraten.
6. Das Hochspannungskabel wurde an den Zeilentransformator angeleimt und läßt sich daher nicht austauschen.
7. Vorsicht bei Messungen am Hochspannungsteil und an der Bildröhre.
8. Niemals Module oder andere Bauelemente austauschen, während das Gerät eingeschaltet ist.
9. Beim Austauschen der Bildröhre ist das Tragen einer Schutzbrille vorgeschrieben.
10. Zum Einstellen Plastik- statt Metallwerkzeuge benutzen, um Kurzschlüssen oder Instabilitäten bei bestimmten Schaltkreisen vorzubeugen.

## 1. Service-Default-Modus

Das Gerät ist mit einem sog. Service-Default-Modus (SDM) ausgestattet. Dieser Modus wird aktiviert, indem Pin 7 von IC7600 beim Einschalten des Geräts mit Masse verbunden wird. Bei aktiviertem SDM erscheint ein "S" auf dem Bildschirm. Der SDM wird verlassen, indem das Gerät auf Bereitschaft geschaltet oder ganz ausgeschaltet wird. Im Service-Default-Modus werden Lautstärke, Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung auf einen Festwert eingestellt; außerdem schaltet sich das Gerät bei fehlendem Antennensignal nicht mehr selbsttätig aus.

2. Bei den Messungen der Gleichspannungen und Oszillogramme ist vom nächstgelegenen Erdungspunkt auf der Leiterplatte auszugehen.
3. Die Gleichspannungen und Oszillogramme wurden bei aktiviertem Service-Default-Modus gemessen. Als Eingangssignal wurde ein vom Bildmustergenerator PM5515 erzeugtes Farbbalkenmuster zugeführt.
4. Die Oszillogramme und Gleichspannungen wurden an den entsprechenden Meßpunkten mit (⌏) und ohne Antennensignal (X) gemessen. Die Spannungen im Netzteil wurden sowohl bei normalem Betrieb (Ⓢ) als bei Bereitschaft (Ⓟ) gemessen. Diese Werte werden durch die entsprechenden Symbole gekennzeichnet.
5. Die in den Listen aufgeführten Ersatzteile sind, ungeachtet der etwaigen Typenbezeichnungen, pro Position völlig identisch mit den im Gerät befindlichen Bauteilen.
6. Die Bildröhrenplatine ist mit aufgedruckten Funkenbahnen versehen. Jede der Funkenbahnen ist zwischen einer Elektrode der Bildröhre und der Aquadagschicht geschaltet.





Bild 1





0021 H2	3356 C7	5554 H5	9502 G4
0022 I2	3365 C8	5560 E3	9506 E5
0024 C1	3370 C6	5601 E1	9507 G6
0025 G1	3401 F9	5652 D5	9508 E2
0042 A1	3402 F9	5653 D4	9509 F4
0043 C10	3403 F10	5677 D2	9510 F3
1001 D10	3408 G10	6050 B6	9511 E5
1015 C7	3410 E10	6051 B8	9512 E5
1032 C6	3411 F10	6052 C8	9513 G3
1033 D6	3412 F10	6416 G10	9514 E3
1135 A8	3415 H10	6443 E8	9515 G4
1136 A8	3416 H10	6446 E8	9516 G6
1272 B2	3440 H10	6449 F8	9517 F6
1540 F8	3443 G7	6450 F8	9518 H6
1679 D2	3444 H9	6451 F7	9519 C4
1685 A1	3447 G7	6452 F8	9520 D3
2001 C9	3448 F8	6470 F8	9521 E2
2002 D10	3449 F8	6502 I3	9522 E2
2003 D9	3451 F7	6503 I4	9523 E2
2004 D9	3452 F8	6504 H4	9524 E2
2005 D8	3453 G7	6505 H4	9525 C1
2007 C7	3454 F7	6517 G3	9526 D1
2015 C9	3456 G8	6521 F3	9527 D1
2017 D9	3457 G7	6522 F4	9528 D1
2020 D8	3470 F9	6530 H6	9529 D3
2025 D7	3501 H3	6537 H6	9530 D1
2124 D5	3504 F1	6540 F8	9531 E3
2128 D5	3509 G4	6545 E5	9532 E3
2128 D5	3510 H4	6554 H5	9533 D2
2128 D5	3514 H3	6570 F8	9534 C7
2135 A5	3517 G4	6802 E4	9535 B9
2137 A8	3521 G3	6803 H1	9536 B9
2138 A6	3522 F3	6817 A6	9537 A10
2139 A6	3525 G3	6849 B5	9538 E4
2147 A7	3526 F4	6865 A10	9539 E10
2149 A7	3530 G4	7002 D10	9540 D5
2150 A8	3530 G4	7015 C8	9541 C5
2152 A9	3533 I6	7125 D5	9542 C5
2155 A5	3535 I6	7135 A7	9543 D4
2157 A5	3544 F5	7157 A4	9544 D5
2160 A4	3547 F8	7221 A2	9545 D5
2161 A4	3554 F5	7250 B2	9546 C5
2182 A1	3557 E5	7280 B4	9547 C4
2203 B3	3561 F2	7400 H10	9548 C4
2205 B3	3568 H6	7440 H9	9549 D4
2270 A3	3569 E2	7445 H8	9550 E4
2277 A3	3570 G8	7514 E4	9551 C5
2298 A4	3572 G8	7518 H4	9552 D5
2351 C7	3573 G8	7525 G4	9553 E10
2353 D8	3603 E3	7552 H8	9554 B6
2354 C9	3605 D3	7554 F8	9555 B7
2355 C7	3606 C4	7581 E2	9556 B9
2364 C8	3608 D4	7600 D1	9557 B9
2370 D4	3618 C2	7685 D1	9558 C5
2403 G10	3622 C3	7685 D1	9559 B9
2404 F9	3623 C2	7685 D1	9560 C9
2405 F10	3626 C3	7685 D1	9561 D5
2415 G10	3631 C4	7685 D1	9562 H1
2417 F10	3652 C3	7685 D1	9563 G3
2441 E8	3653 C3	7685 D1	9564 A1
2442 H9	3660 C1	7685 D1	9565 A4
2443 E7	3661 D1	7685 D1	9566 F9
2444 H10	3664 E3	7685 D1	9567 B8
2445 H8	3665 E2	7685 D1	9568 D8
2446 H7	3667 E3	7685 D1	9569 B7
2447 H8	3670 E3	7685 D1	9570 B7
2448 H7	3674 E1	7685 D1	9571 B8
2449 H8	3678 E2	7685 D1	9572 B8
2450 H7	3682 D1	7685 D1	9573 B8
2451 F7	3683 D4	7685 D1	9574 B5
2452 F7	3688 D1	7685 D1	9575 B5
2453 E8	3682 A10	7685 D1	9576 B4
2460 E9	3671 B9	7685 D1	9577 B4
2470 F8	3675 A10	7685 D1	9578 B4
2500 G2	3678 B9	7685 D1	9579 B4
2502 I4	5010 D8	7685 D1	9580 B4
2504 H4	5012 D7	7685 D1	9581 B4
2505 H5	5018 B7	7685 D1	9582 B4
2506 H5	5030 B7	7685 D1	9583 B4
2507 H4	5032 C8	7685 D1	9584 B4
2509 G3	5040 B8	7685 D1	9585 B4
2517 G4	5043 B8	7685 D1	9586 B4
2524 F4	5102 D8	7685 D1	9587 B4
2525 G4	5104 D7	7685 D1	9588 B4
2530 H6	5108 D7	7685 D1	9589 B4
2532 G6	5139 A6	7685 D1	9590 B4
2534 G6	5177 A6	7685 D1	9591 B4
2540 F6	5177 A6	7685 D1	9592 B4
2545 F5	5250 B3	7685 D1	9593 B4
2550 F8	5251 C5	7685 D1	9594 B4
2554 H5	5255 B4	7685 D1	9595 B4
2560 G8	5258 B3	7685 D1	9596 B4
2561 E2	5259 B3	7685 D1	9597 B4
2602 E4	5284 B4	7685 D1	9598 B4
2610 D3	5285 B4	7685 D1	9599 B4
2611 D3	5286 B4	7685 D1	9600 B4
2623 C3	5296 A4	7685 D1	9601 B4
2624 C3	5320 A3	7685 D1	9602 B4
2629 C3	5440 H10	7685 D1	9603 B4
2630 C3	5441 H9	7685 D1	9604 B4
2688 G1	5443 F8	7685 D1	9605 B4
2689 B1	5445 G9	7685 D1	9606 B4
2689 A9	5447 G7	7685 D1	9607 B4
3001 C9	5449 F8	7685 D1	9608 B4
3015 D9	5452 F8	7685 D1	9609 B4
3016 D8	5453 E7	7685 D1	9610 B4
3017 D8	5454 F7	7685 D1	9611 B4
3021 D8	5470 F9	7685 D1	9612 B4
3044 B8	5500 G1	7685 D1	9613 B4
3055 B8	5503 F4	7685 D1	9614 B4
3124 D5	5513 H3	7685 D1	9615 B4
3136 A9	5519 G3	7685 D1	9616 B4
3157 A8	5521 F3	7685 D1	9617 B4
3159 A5	5524 G4	7685 D1	9618 B4
3163 B6	5525 G5	7685 D1	9619 B4
3171 A9	5529 G4	7685 D1	9620 B4
3291 D5	5530 G4	7685 D1	9621 B4
3296 A4	5531 H6	7685 D1	9622 B4
3308 A2	5532 G8	7685 D1	9623 B4
3320 A3	5533 H6	7685 D1	9624 B4
3321 C2	5534 G8	7685 D1	9625 B4
3351 C8	5540 F8	7685 D1	9626 B4
3354 C8	5541 F8	7685 D1	9627 B4
3355 C7	5545 F5	7685 D1	9628 B4

Controls

Bedienung



ANUBIS A

6.1

6.2

ANUBIS A

Commandes





## 1. Einstellungen auf der Hauptplatine

- 1.1 **+100 V Versorgungsspannung (Abb. 7)**  
Ein Voltmeter (Gleichstrombereich) zwischen Pin 6 des Anschlusses M5 und Masse schalten. Mit Hilfe des Potentiometers 3535 die Spannung auf +100 V (14-17", 92,5V (21") einstellen.
- 1.2 **Horizontale Synchronisierung**  
Pin 8 und 28 von IC7015 kurzschließen. Ein Antennensignal einspeisen und das Gerät einregeln. Potentiometer 3356 betätigen, bis das Bild gerade liegt. Die Kurzschlußverbindung entfernen.
- 1.3 **Horizontale Bildlage**  
Mit Hilfe von Potentiometer 3354 einzustellen.
- 1.4 **Vertikale Bildlage**  
Falls notwendig durch den Einbau des Widerstands 3401 oder 3408 einzustellen.
- 1.5 **Bildhöhe**  
Mit Hilfe von Potentiometer 3410 einzustellen.
- 1.6 **Fokussierung**  
Mit Hilfe des Fokuspotentiometers am Zeilentransformator einzustellen (Siehe Abb. 8).
- 1.7 **MF-Filter für PAL/SECAM-BGLL'- oder PAL/SECAM-BGLL'-Geräte (Siehe Abb. 7)**  
Einen Signalgenerator (z.B. PM 5326) über einen Kondensator von 5p6 an Pin 17 des Tuners anschließen und die Frequenz auf 33,4 MHz einstellen. Ein Oszilloskop an Pin 1 des Filters 1015 anschließen. Das Gerät einschalten und mit Hilfe der Normwahltaste die Norm Europe wählen. Regler 5012 auf eine minimale Amplitude einstellen.
- 1.8 **AFC (Autom. Scharfabstimmung)**
  - a. **Einstellung für PAL/SECAM-BGLL'- oder PAL/SECAM-BGLL'-Geräte**  
Einen Signalgenerator (z.B. PM 5326) über einen Kondensator von 5p6 an Pin 17 des Tuners anschließen und die Frequenz auf 33,4 MHz einstellen. Das Gerät im VHF1-Bereich auf eine Abstimmungsspannung von ungefähr 5 V an Pin 11 des Tuners einstellen (die automatische Abstimmung des Geräts läßt sich durch Drücken der Taste P+ oder P- ausschalten). Mit Hilfe der Normwahltaste am Gerät die Norm France wählen. Ein Voltmeter an Pin 21 von IC7015 anschließen. Mit Hilfe des Reglers 5040 die Spannung auf 6 V (Gleichspannung) einstellen.  
Anschließend die Frequenz des Signalgenerators auf 38,9 MHz einstellen. Am Gerät die Norm Europe wählen. Mit Hilfe des Reglers 5043 die Spannung auf 6 V (Gleichspannung) einstellen.
  - b. **Einstellung für PAL-BG-, PAL/SECAM-BG-, PAL/SECAM-BGDK- oder PAL-I-Geräte**  
Einen Signalgenerator (z.B. PM 5326) über einen Kondensator von 5p6 an Pin 17 des Tuners anschließen und die Frequenz auf 38,9 MHz einstellen. Ein Voltmeter an Pin 21 von IC7015 anschließen. Mit dem Regler 5040 die Spannung auf 6 V (Gleichspannung) einstellen.

- 1.9 H.F.-A.V.R.**  
Bei verzerrter Bildwiedergabe eines starken örtlichen Senders Potentiometer 3021 einstellen, bis das Bild unverzerrt wiedergegeben wird.
- 1.10 Chroma-Bandpaß für PAL/SECAM-Geräte**  
Einen Signalgenerator (z.B. PM 5326) an Pin 20 des Euro-AV-Anschlusses anschließen und die Frequenz auf 4,286 MHz einstellen. Pin 8 des Euro-A/V-Anschlusses und Pin 27 von IC7250 mit Pin 13 von IC7250 (+ 12 V) verbinden. Ein Oszilloskop an Pin 15 von IC7250 anschließen.  
Regler 5259 auf eine maximale Amplitude einstellen.  
Die Kurzschlußverbindungen entfernen.
- 1.11 Chroma-Hilfsoszillator**  
Ein PAL-Farbbalkenmuster einspeisen. Pin 11 von IC7260 (TDA4510) oder Pin 17 von IC7250 (TDA4650) mit Masse verbinden. Regler 2265 so einstellen, daß die Farbe auf dem Bildschirm zum Stillstand kommt. Die Kurzschlußverbindung entfernen.
- 1.12 SECAM-Demodulatoren für PAL/SECAM-Geräte**  
Ein SECAM-Schwarzmuster einspeisen. Ein Oszilloskop an Pin 1 von IC7250 anschließen. Regler 5320 auf eine minimale Amplitude einstellen. Das Oszilloskop an Pin 3 von IC7250 anschließen. Regler 3320 auf eine minimale Amplitude einstellen.
- 1.13 Der FM-Tonteil**  
**a. Grundeinstellung**  
Ein PAL-BG-Generatorsignal (PAL I für PAL-I-Geräte), bei dem der Tonträger (FM) mit einer Frequenz von 1 KHz moduliert wird, einspeisen. Den Generator auf Mono-Tonwiedergabe einstellen. Das Gerät abstimmen und -falls möglich - die Norm Europe wählen.  
Regler 5138 auf maximale Tonwiedergabe einstellen.
- b. Zusätzliche Einstellung für PAL/SECAM-BGDK-Geräte**  
Den Signalgenerator nach der Grundeinstellung (siehe unter a.) auf SECAM-DK umschalten. Regler 5139 auf maximale Tonwiedergabe einstellen.
- 1.14 Der AM-Tonteil für PAL/SECAM-BGLL'- oder PAL/SECAM-BGLL'-Geräte**  
Mit Hilfe eines Labornetzteils an Pin 3 von IC7125 eine Festspannung von + 2 V einspeisen. Einen Signalgenerator (z.B. PM 5326) über einen Kondensator von 5p6 an Pin 17 des Tuners anschließen, die Frequenz auf 32,4 MHz einstellen und die Amplitude des Signals mit einer Frequenz von 1 kHz modulieren.  
Das Gerät im UHF-Bereich abstimmen. Mit Hilfe der Normwahl am Gerät die Norm France wählen. Zuerst den Regler 5106 auf maximale Tonwiedergabe einstellen. Anschließend den Regler 5104 auf maximale Tonwiedergabe einstellen. Die Frequenz des Signalgenerators auf 30,9 MHz einstellen und die Amplitude des Signals mit einer Frequenz von 1 MHz modulieren.  
Regler 5102 auf minimale Tonwiedergabe einstellen.  
Die Versorgungsspannung an Pin 3 entfernen.

## 2. Einstellungen auf der Bildröhrenplatine (Abb. 9)

- ### 2.1 Sperrpunkte der Bildröhre
- Ein schwarzes Bildmuster einspeisen. Den Kontrast auf ein Minimum einstellen. Die Helligkeit so einstellen, daß die Gleichspannung über Potentiometer 3213 0 V beträgt. Mit Hilfe der Potentiometer 3207, 3220 und 3234 den Schwarzpegel an den Kollektoren der Transistoren 7205, 7218 und 7227 auf 125 V einstellen. Anschließend das Potentiometer Vg2 am Zeilentransformator (siehe Abb. 7.2) einstellen, bis das Strahlerzeugersystem, das zuerst aufleuchtet, gerade erlischt.
- Die beiden anderen Strahlerzeugersysteme mit Hilfe der zugehörigen Regler (3207, 3220 oder 3234) auf die gleiche Weise so einstellen, daß kein Licht mehr sichtbar ist.

- ## 2.2 Einstellung der Graustufung
- Ein Testbildsignal einspeisen und das Gerät normal einstellen.  
Das Gerät ca. 10 Minuten aufwärmen lassen.  
Mit Hilfe der Regler 3213 und 3214 die gewünschte Graustufung einstellen.




Bild. 7




Bild. 8





Bild. 9

FEHLERMELDUNG	FEHLERBESCHREIBUNG	MÖGLICHERWEISE DEFEKTES BAUELEMENT
Blinkende LED	Interner $\mu$ C fehler	IC7600
F2 + Blinkende LED	EEPROM fehler	IC7685



# Power supply

# Stromversorgung

# Alimentation

# ANUBIS A



# 6.7

# 6.8

# ANUBIS A


# Synchronisation

# Synchronization



SK1 H2	3523 J5
SK1 L2	3525 M1
1500 H2	3526 L6
1540 G9	3530 I7
2350 A6	3533 H11
2351 A5	3534 I11
2352 B3	3535 I11
2353 B2	3536 I12
2354 C9	3544 M8
2355 A7	3547 N9
2356 D5	3549 O8
2359 B9	3550 N9
2364 E7	3551 M12
2366 F9	3552 O13
2367 E7	3553 M11
2369 E9	3554 L11
2370 E5	3555 O12
2371 F5	3556 O13
2401 L15	3557 M11
2402 L20	3558 I8
2404 L20	3559 O13
2405 L19	3560 K12
2413 L16	3561 K11
2414 L15	3562 K11
2415 L18	3563 H10
2416 H19	3565 L13
2417 H19	3566 L9
2440 D12	3567 K9
2441 F19	3568 H10
2442 D13	3569 L10
2443 F19	3570 I9
2444 C13	3571 I9
2445 C15	3572 H11
2446 C16	3573 J11
2447 B15	3574 I11
2448 B14	3575 I12
2449 G19	3540 C11
2450 E14	3541 C11
2451 E15	3543 I8
2452 G20	3544 A17
2453 G19	3547 A16
2460 C18	3549 G18
2465 E19	3552 E18
2470 D20	3554 D15
2500 I12	3558 D18
2501 H5	3570 D19
2502 I5	3500 I3
2503 I3	3503 M1
2504 H5	3505 K11
2505 H7	3519 J5
2506 G7	3521 L6
2507 G7	3524 J7
2511 K1	3525 G7
2512 L3	3527 I9
2515 L4	3530 I7
2517 L5	3531 M12
2520 L6	3532 G8
2522 L1	3534 H8
2523 L5	3535 I11
2524 J7	3531 G12
2525 J6	3545 M9
2530 H9	3554 H11
2532 G9	3555 H14
2533 I12	3560 D2
2534 G9	3501 C2
2536 I12	3505 C2
2540 G10	3505 C2
2545 M9	3536 B2
2547 Q9	3537 F6
2550 O10	3541 J15
2553 M12	3541 H16
2554 H9	3543 F19
2555 M12	3545 H15
2556 O12	3549 F15
2560 K8	3541 E15
2561 K13	3542 E19
2562 K8	3540 D19
2563 H11	3505 I6
2573 J11	3503 I6
3050 D2	3504 H6
3051 C2	3505 H6
3317 B2	3511 B2
3350 A6	3512 M2
3351 A5	3514 L2
3353 C9	3515 N9
3354 C10	3516 H9
3355 A8	3517 L4
3356 A8	3521 L6
3358 C10	3522 L1
3359 B9	3523 L5
3362 E10	3530 H9
3364 F7	3537 I3
3365 B2	3540 G9
3370 E5	3545 M9
3401 K20	3549 O9
3402 I20	3553 L11
3403 K19	3555 M13
3404 K20	3555 M13
3405 K19	3557 M13
3406 K19	3558 H14
3407 C19	3559 H14
3408 K20	3561 O11
3410 L19	3562 L13
3411 L20	3565 L12
3412 L20	3568 K10
3413 J17	3569 I9
3415 J18	3573 L11
3416 J19	7015 A3
3419 M19	7400 H16
3440 C11	7440 C12
3442 D13	7445 B14
3443 A16	7512 K3
3444 B13	7514 K3
3445 C14	7514 M11
3446 C18	7515 K4
3447 A16	7516 K4
3448 F19	7525 K6
3449 G18	7537 H12
3450 D19	7533 K10
3451 E19	7541 C11
3452 E19	7555 O12
3453 A15	7556 O13
3454 D14	7561 K12
3455 C16	7565 K12
3456 C16	7571 J10
3457 B16	9454 D14
3460 C19	
3461 C19	
3465 D19	
3470 D18	
3501 I4	
3504 J1	
3509 K1	
3510 K1	
3511 K2	
3513 M1	
3514 J3	
3515 J4	
3516 L4	
3517 L4	
3518 J4	
3520 J4	
3520 K5	
3522 K6	







* POS	SYSTEM 1	SYSTEM 2	SYSTEM 3	SYSTEM 4	SYSTEM 5
1001	UV917	L743	UV917	UV917	UV917
1015	OFUG 1961	OFUG 1951	OFUG 2950	OFUG 3950	OFUG 39
1032	5.5MHz	-	5.5MHz	5.5MHz	5.5MHz
1033	-	6.0MHz	6.5MHz	-	6.0MHz
2010	-	-	-	18p	18p
2011	-	-	-	18p	18p
2015	-	-	-	18p	18p
2014	-	-	-	4n7	4n7
2026	-	-	-	22n	22n
2041	-	-	-	4n7	4n7
2043	-	-	-	4n7	4n7
2044	-	-	-	4n7	4n7
3002	2k7	-	2k7	2k7	2k7
3003	-	JMP	-	-	-
3010	JMP	JMP	JMP	-	-
3011	-	-	-	5k6	5k6
3012	-	-	-	5k6	5k6
3019	JMP	JMP	JMP	5k6	5k6
3036	-	-	-	JMP	-
3037	JMP	JMP	JMP	-	JMP
5043	-	-	-	10k	10k
5044	-	-	-	-	10k
5049	-	-	-	68k	68k
5052	-	-	-	0.25uH	0.25uH
5040	0.15uH	0.15uH	0.15uH	0.30uH	0.30uH
5043	-	-	-	0.70uH	0.70uH
6014	-	-	-	B4682	B4682
6020	-	-	-	B4682	B4682
6042	-	-	-	B4682	B4682
7002	-	-	-	L7910	L7910
7020	LA7910	-	LA7910	-	-

SYSTEM 1: PAL BG  
SYSTEM 2: PAL I  
SYSTEM 3: PAL BG; SECAM BGDK  
SYSTEM 4: PAL BG; SECAM BGLL  
SYSTEM 5: PAL BG; SECAM BGLL


D

ONLY PAL SETS  
SOLO PAL






1135	M21	3175	K23
1136	M21	3202	A30
1235	H33	3203	A30
1272	F5	3204	B29
1272	OB	3205	B30
1281	L35	3206	B30
1281	L35	3207	B30
1281	L35	3207	C31
1281	L35	3208	B31
1281	L35	3209	B31
1281	L35	3210	C29
1281	L35	3211	O28
1281	L35	3212	E28
1281	L35	3213	B28
1281	L35	3214	D29
1281	L35	3215	O30
1281	L35	3216	O30
1281	L35	3217	E29
1281	L35	3218	E30
1281	L35	3219	O30
1281	L35	3220	O30
1281	L35	3221	C31
1281	L35	3222	D31
1281	L35	3223	D28
1281	L35	3224	E28
1281	L35	3225	F27
1281	L35	3226	F28
1281	L35	3227	F30
1281	L35	3228	F30
1281	L35	3229	F30
1281	L35	3230	F30
1281	L35	3231	G31
1281	L35	3232	G30
1281	L35	3233	G30
1281	L35	3234	G30
1281	L35	3235	H33
1281	L35	3236	F33
1281	L35	3237	F34
1281	L35	3238	H33
1281	L35	3239	H33
1281	L35	3240	H33
1281	L35	3241	H33
1281	L35	3242	H33
1281	L35	3243	H33
1281	L35	3244	H33
1281	L35	3245	H33
1281	L35	3246	H33
1281	L35	3247	H33
1281	L35	3248	H33
1281	L35	3249	H33
1281	L35	3250	H33
1281	L35	3251	H33
1281	L35	3252	H33
1281	L35	3253	H33
1281	L35	3254	H33
1281	L35	3255	H33
1281	L35	3256	H33
1281	L35	3257	H33
1281	L35	3258	H33
1281	L35	3259	H33
1281	L35	3260	H33
1281	L35	3261	H33
1281	L35	3262	H33
1281	L35	3263	H33
1281	L35	3264	H33
1281	L35	3265	H33
1281	L35	3266	H33
1281	L35	3267	H33
1281	L35	3268	H33
1281	L35	3269	H33
1281	L35	3270	H33
1281	L35	3271	H33
1281	L35	3272	H33
1281	L35	3273	H33
1281	L35	3274	H33
1281	L35	3275	H33
1281	L35	3276	H33
1281	L35	3277	H33
1281	L35	3278	H33
1281	L35	3279	H33
1281	L35	3280	H33
1281	L35	3281	H33
1281	L35	3282	H33
1281	L35	3283	H33
1281	L35	3284	H33
1281	L35	3285	H33
1281	L35	3286	H33
1281	L35	3287	H33
1281	L35	3288	H33
1281	L35	3289	H33
1281	L35	3290	H33
1281	L35	3291	H33
1281	L35	3292	H33
1281	L35	3293	H33
1281	L35	3294	H33
1281	L35	3295	H33
1281	L35	3296	H33
1281	L35	3297	H33
1281	L35	3298	H33
1281	L35	3299	H33
1281	L35	3300	H33



0043	C10	9924	C8
1001	D10	9025	C8
1015	C7	9028	C8
1032	C8	9135	B7
2001	C9	9138	B7
2002	D10	9137	B7
2003	D9	9146	B8
2004	D9	9850	B8
2005	D8	9851	B8
2007	C7	9852	A10
2015	C9	9929	B7
2017	D9	9930	B8
2020	D8	9931	B8
2351	C7	9933	B8
2354	C9	9934	C9
2355	C7	TP1	C7
2364	C8	TP10	C8
3001	C9	TP11	C8
3015	D9	TP13	C8
3016	D8	TP14	C8
3017	D8		
3021	D8		
3044	B8		
3351	C8		
3354	C8		
3355	C7		
3356	C7		
3365	C8		
3370	C8		
3862	A10		
3871	B9		
3875	A10		
3878	B9		
5010	D8		
5018	B7		
5030	B7		
5032	C8		
5040	B8		
5043	B8		
5102	D8		
6052	C8		
6849	B8		
8885	A10		
7002	D10		
7015	C8		
9001	C10		
9002	C9		
9003	C9		
9004	D10		
9010	C8		
9011	D8		
9012	C9		
9013	B9		
9014	B7		
9015	D8		
9018	B7		
9018	B7		
9021	B7		
9022	C8		
9023	C8		



0043	C10	3022	D8	5040	B8
1001	D10	3023	C8	5043	B8
1015	C7	3024	C7	5102	D8
1032	C8	3025	C7	6019	D9
1033	D8	3026	C7	6020	D9
2001	C9	3029	C8	6034	C8
2002	D10	3030	C8	6042	B8
2003	D9	3031	C8	6051	B6
2004	D9	3032	C8	6052	C8
2005	D8	3033	C8	6053	C8
2006	D10	3034	C7	6385	C8
2007	C7	3035	C8	6370	C7
2008	D8	3036	C9	6849	B8
2009	B7	3037	B8	6850	B10
2015	C9	3038	C7	6851	B10
2016	C8	3039	C7	6852	B10
2017	D8	3043	B8	6853	B10
2018	D9	3044	B8	6854	B10
2018	C8	3049	C8	6855	B10
2020	D8	3051	C8	6885	A10
2021	C9	3054	B7	7002	D10
2022	C8	3350	C8	7015	C8
2026	C8	3351	C8	7030	C8
2030	C8	3353	C8	7038	C7
2037	C7	3354	C8	7875	A10
2038	C7	3355	C7	7876	C10
2041	B8	3356	C7	7877	B9
2043	B8	3357	B9	9001	C10
2044	B8	3358	C9	9002	C9
2101	D8	3359	B9	9003	C8
2350	C8	3360	B9	9004	D10
2351	C7	3362	C9	9010	C8
2352	C8	3363	C9	9011	D8
2353	D8	3364	D8	9012	C9
2354	C9	3365	C8	9013	B9
2355	C7	3370	C8	9014	B7
2356	C8	3850	A10	9015	D8
2359	C8	3851	B10	9016	B7
2364	C8	3853	B10	9021	B7
2366	C8	3854	C10	9022	C8
2367	C8	3855	B10	9023	C8
2368	C8	3856	B10	9024	C8
2371	C8	3857	B9	9025	C8
2850	C10	3858	A10	9026	C8
2852	B10	3860	C10	9850	B9
2853	A10	3862	A10	9851	B9
2860	C10	3866	A10	9852	A10
2878	A9	3871	B9	9933	B9
2875	A10	3875	A10	9934	C9
3001	C9	3876	A10	TP1	C7
3002	D9	3878	B9	TP10	C8
3003	D8	3879	C10	TP11	C9
3004	D9	3880	B10	TP13	C8
3015	D9	3881	B9	TP14	C8
3018	D8	3882	B9		
3017	D8	3883	B10		
3018	D9	3902	B9		
3019	D9	5010	D8		
3020	D9	5030	B7		
3021	D8	5032	C8		






0021 H2	2280 B4	2888 D1	3354 C8	3823 C2	5545 F5	7870 D3	8925 C5
0022 I2	2281 B5	2889 D1	3355 C7	3824 C2	5546 H5	7872 E2	8926 E10
0024 C1	2282 B5	2890 C2	3356 C7	3825 C2	5547 E2	7873 E1	8927 B0
0025 G1	2283 B5	2891 C2	3357 B9	3826 C3	5548 E1	7874 D1	8928 B7
0042 A1	2284 B5	2892 C2	3358 C9	3827 C2	5549 D5	7875 D4	8929 B9
0043 C10	2285 A4	2893 C2	3359 B9	3828 C2	5550 D4	7876 A10	8930 B9
1001 D10	2287 A4	2895 C10	3360 B9	3830 C1	5551 D2	7877 C10	8932 C5
1015 C7	2288 B4	2896 B10	3362 C9	3831 C4	5552 D7	7878 I10	8933 B9
1032 C6	2289 A4	2897 A10	3363 C9	3832 E2	5553 D9	7879 C10	8934 C9
1033 D8	2300 B4	2898 C10	3364 D8	3852 C3	6020 D9	8002 C9	8937 D5
1135 A8	2301 B2	2875 A10	3365 C8	3853 C3	6034 C6	8003 C9	8938 D1
1136 A8	2302 A2	2876 A9	3370 C6	3854 E3	6042 B8	8004 D10	8939 D1
1272 B2	2303 A2	3001 C8	3401 F9	3855 D3	6050 B8	8010 C8	8940 A4
1540 F6	2304 A2	3002 D9	3402 F9	3856 D3	6051 B8	8011 D8	8941 A1
1879 D2	2305 A2	3003 D9	3403 F10	3857 C2	6052 C8	8012 C9	8942 F8
1885 A1	2306 A3	3004 D9	3404 F10	3858 D3	6053 C8	8013 B9	8943 F8
2001 C9	2307 A3	3010 D7	3405 F10	3859 D4	6115 D8	8014 B7	8944 F8
2002 D10	2308 B2	3011 D7	3406 E10	3860 C1	6116 D8	8015 D8	8945 D8
2003 D8	2310 C3	3012 D7	3407 E10	3861 D1	6119 D8	8016 B7	8946 B7
2004 D8	2321 B2	3015 D9	3408 G10	3862 B1	6120 D8	8019 B8	8947 B2
2005 D8	2350 C8	3017 D8	3409 F10	3863 B1	6121 D8	8019 B8	8948 B2
2006 D10	2351 C7	3018 D8	3410 E10	3864 E3	6170 A8	8020 B8	8949 B2
2007 C7	2352 C8	3018 D9	3411 F10	3865 E2	6172 A5	8021 B7	8950 B5
2008 D8	2353 D8	3019 D9	3412 F10	3866 H1	6289 E9	8022 C6	8951 B5
2009 B7	2354 C9	3020 D8	3413 G10	3867 C3	6306 A2	8023 C6	8952 B4
2010 D7	2355 C7	3021 D8	3414 F10	3868 D4	6308 A2	8024 C6	8953 B4
2011 D7	2356 C8	3022 D8	3415 H10	3869 E3	6370 C7	8025 C6	8954 B4
2013 D7	2358 C8	3023 C8	3416 H10	3870 E3	6415 G10	8026 C6	8955 B4
2014 D7	2364 C8	3024 C7	3417 F10	3871 E1	6416 G10	8027 D6	8956 B4
2015 C9	2366 C8	3025 C7	3418 E10	3872 E3	6443 H8	8028 C6	8957 B4
2016 C8	2367 C8	3026 C7	3419 F10	3873 E1	6444 H8	8029 B8	8958 B4
2017 D9	2368 C8	3027 D6	3440 H10	3874 E1	6449 F8	8030 B8	8959 B4
2018 D9	2370 D4	3028 D6	3442 H10	3875 D5	6450 F8	8032 D6	8960 B4
2019 C8	2371 C8	3028 C6	3443 G7	3876 E2	6451 F7	8033 D6	8961 B4
2020 D8	2401 H10	3030 C6	3444 H9	3877 C5	6452 F8	8034 D6	8962 B4
2021 C8	2402 F9	3031 C8	3445 H9	3878 E2	6470 F8	8035 B7	8963 B4
2022 C8	2403 G10	3032 C8	3446 F9	3879 D3	6471 F8	8036 B7	8964 B4
2023 D7	2404 C9	3033 C8	3447 G7	3880 D3	6503 H4	8037 B7	8965 B4
2024 C9	2405 F10	3034 C7	3448 F8	3882 E1	6504 H4	8038 B8	8966 B4
2025 D8	2413 H10	3035 C8	3449 F8	3883 D1	6505 H4	8039 B4	8967 B4
2026 C8	2414 H10	3036 C9	3450 F8	3884 D1	6511 H4	8040 B8	8968 B4
2027 C7	2415 G10	3037 B8	3451 F7	3885 E1	6513 F3	8041 B5	8969 B4
2028 C7	2416 G10	3038 C7	3452 F8	3886 D3	6514 F3	8042 A7	8970 B4
2029 B8	2417 F10	3039 C7	3453 G7	3887 D4	6515 F8	8043 B5	8971 B4
2030 B8	2440 H10	3043 B9	3454 F7	3888 D4	6516 F8	8044 B5	8972 B4
2031 B8	2441 E8	3044 B8	3455 G8	3889 D4	6517 G3	8045 B6	8973 B4
2032 D7	2442 H9	3045 C8	3456 G8	3890 D1	6521 F3	8046 B6	8974 B4
2033 D7	2443 E7	3050 B6	3457 G7	3891 D4	6522 F4	8047 B4	8975 B4
2034 D7	2444 H10	3051 C8	3460 E9	3892 D1	6523 G4	8048 B4	8976 B4
2035 D7	2445 H8	3052 B6	3461 E9	3893 D1	6530 H6	8049 B4	8977 B4
2036 D7	2446 H7	3053 B6	3462 E9	3894 D1	6531 H6	8050 B4	8978 B4
2037 D7	2447 H8	3054 B7	3470 F9	3895 D1	6540 F8	8051 B4	8979 B4
2038 D7	2448 G7	3055 B6	3501 H3	3896 H1	6545 E5	8052 A2	8980 B4
2039 D8	2449 E8	3101 D5	3504 F1	3897 A10	6549 F5	8053 C3	8981 B4
2040 D8	2450 H7	3102 D5	3509 G4	3898 B10	6553 E5	8054 C3	8982 B4
2041 D8	2451 F7	3103 D5	3510 H4	3899 A9	6554 H5	8055 B4	8983 B4
2042 D8	2452 F7	3118 E8	3511 H4	3900 B10	6555 G6	8056 B4	8984 B4
2043 D8	2453 E8	3119 E8	3512 F3	3901 B10	6556 G6	8057 B4	8985 B4
2044 D8	2454 E8	3119 E8	3513 H3	3902 B10	6557 G6	8058 B4	8986 B4
2045 D8	2455 E8	3119 E8	3514 H3	3903 B10	6558 G6	8059 B4	8987 B4
2046 D8	2456 E8	3119 E8	3515 H4	3904 B10	6559 G6	8060 B4	8988 B4
2047 D8	2457 E8	3119 E8	3516 H4	3905 B10	6560 G6	8061 B4	8989 B4
2048 D8	2458 E8	3119 E8	3517 G4	3906 B10	6561 G6	8062 B4	8990 B4
2049 D8	2459 E8	3119 E8	3518 H4	3907 B10	6562 G6	8063 B4	8991 B4
2050 D8	2460 E8	3119 E8	3519 H4	3908 B10	6563 G6	8064 B4	8992 B4
2051 D8	2461 E8	3119 E8	3520 H4	3909 B10	6564 G6	8065 B4	8993 B4
2052 D8	2462 E8	3119 E8	3521 G3	3910 B10	6565 G6	8066 B4	8994 B4
2053 D8	2463 E8	3119 E8	3522 G3	3911 B10	6566 G6	8067 B4	8995 B4
2054 D8	2464 E8	3119 E8	3523 G3	3912 B10	6567 G6	8068 B4	8996 B4
2055 D8	2465 E8	3119 E8	3524 G3	3913 B10	6568 G6	8069 B4	8997 B4
2056 D8	2466 E8	3119 E8	3525 G3	3914 B10	6569 G6	8070 B4	8998 B4
2057 D8	2467 E8	3119 E8	3526 G3	3915 B10	6570 G6	8071 B4	8999 B4
2058 D8	2468 E8	3119 E8	3527 G3	3916 B10	6571 G6	8072 B4	9000 B4
2059 D8	2469 E8	3119 E8	3528 G3	3917 B10	6572 G6	8073 B4	9001 B4
2060 D8	2470 E8	3119 E8	3529 G3	3918 B10	6573 G6	8074 B4	9002 B4
2061 D8	2471 E8	3119 E8	3530 G3	3919 B10	6574 G6	8075 B4	9003 B4
2062 D8	2472 E8	3119 E8	3531 G3	3920 B10	6575 G6	8076 B4	9004 B4
2063 D8	2473 E8	3119 E8	3532 G3	3921 B10	6576 G6	8077 B4	9005 B4
2064 D8	2474 E8	3119 E8	3533 G3	3922 B10	6577 G6	8078 B4	9006 B4
2065 D8	2475 E8	3119 E8	3534 G3	3923 B10	6578 G6	8079 B4	9007 B4
2066 D8	2476 E8	3119 E8	3535 G3	3924 B10	6579 G6	8080 B4	9008 B4
2067 D8	2477 E8	3119 E8	3536 G3	3925 B10	6580 G6	8081 B4	9009 B4
2068 D8	2478 E8	3119 E8	3537 G3	3926 B10	6581 G6	8082 B4	9010 B4
2069 D8	2479 E8	3119 E8	3538 G3	3927 B10	6582 G6	8083 B4	9011 B4
2070 D8	2480 E8	3119 E8	3539 G3	3928 B10	6583 G6	8084 B4	9012 B4
2071 D8	2481 E8	3119 E8	3540 G3	3929 B10	6584 G6	8085 B4	9013 B4
2072 D8	2482 E8	3119 E8	3541 G3	3930 B10	6585 G6	8086 B4	9014 B4
2073 D8	2483 E8	3119 E8	3542 G3	3931 B10	6586 G6	8087 B4	9015 B4
2074 D8	2484 E8	3119 E8	3543 G3	3932 B10	6587 G6	8088 B4	9016 B4
2075 D8	2485 E8	3119 E8	3544 G3	3933 B10	6588 G6	8089 B4	9017 B4
2076 D8	2486 E8	3119 E8	3545 G3	3934 B10	6589 G6	8090 B4	9018 B4
2077 D8	2487 E8	3119 E8	3546 G3	3935 B10	6590 G6	8091 B4	9019 B4
2078 D8	2488 E8	3119 E8	3547 G3	3936 B10	6591 G6	8092 B4	9020 B4
2079 D8	2489 E8	3119 E8	3548 G3	3937 B10	6592 G6	8093 B4	9021 B4
2080 D8	2490 E8	3119 E8	3549 G3	3938 B10	6593 G6	8094 B4	9022 B4
2081 D8	2491 E8	3119 E8	3550 G3	3939 B10	6594 G6	8095 B4	9023 B4
2082 D8	2492 E8	3119 E8	3551 G3	3940 B10	6595 G6	8096 B4	9024 B4
2083 D8	2493 E8	3119 E8	3552 G3	3941 B10	6596 G6	8097 B4	9025 B4
2084 D8	2494 E8	3119 E8	3553 G3	3942 B10	6597 G6	8098 B4	9026 B4
2085 D8	2495 E8	3119 E8	3554 G3	3943 B10	6598 G6	8099 B4	9027 B4
2086 D8	2496 E8	3119 E8	3555 G3	3944 B10	6599 G6	8100 B4	9028 B4
2087 D8	2497 E8	3119 E8	3556 G3	3945 B10	6600 G6	8101 B4	9029 B4
2088 D8	2498 E8	3119 E8	3557 G3	3946 B10	6601 G6	8102 B4	9030 B4
2089 D8	2499 E8	3119 E8	3558 G3	3947 B10	6602 G6	8103 B4	9031 B4
2090 D8	2500 E8	3119 E8	3559 G3	3948 B10	6603 G6	8104 B4	9032 B4
2091 D8	2501 E8	3119 E8	3560 G3	3949 B10	6604 G6	8105 B4	9033 B4
2092 D8	2502 E8	3119 E8	3561 G3	3950 B10	6605 G6	8106 B4	9034 B4
2093 D8	2503 E8	3119 E8	3562 G3	3951 B10	6606 G6	8107 B4	9035 B4
2094 D8	2504 E8	3119 E8	3563 G3	3952 B10	6607 G6	8108 B4	9036 B4
2095 D8	2505 E8	3119 E8	3564 G3	3953 B10	6608 G6	8109 B4	9037 B4
2096 D8	2506 E8	3119 E8	3565 G3	3954 B10	6609 G6	8110 B4	9038 B4
2097 D8	2507 E8	3119 E8	3566 G3	3955 B10	6610 G6	8111 B4	9039 B4
2098 D8	2508 E8	3119 E8	3567 G3	3956 B10	6611 G6	8112 B4	9040 B4
2099 D8	2509 E8	3119 E8	3568 G3	3957 B10	6612 G6	8113 B4	9041 B4
2100 D8	2510 E8	3119 E8	3569 G3	3958 B10	6613 G6	8114 B4	9042 B4
2101 D8	2511 E8	3119 E8	3570 G3	3959 B10	6614 G6	8115 B4	9043 B4
2102 D8	2512 E8	3119 E8	3571 G3	3960 B10	6615 G6	8116 B4	9044 B4
2103 D8	2513 E8	3119 E8	3572 G3	3961 B10	6616 G6	8117 B4	9045 B4
2104 D8	2514 E8	3119 E8	3573 G3	3962 B10	6617 G6	8118 B4	9046 B4
2105 D8	2515 E8	3119 E8	3574 G3	3963 B10	6618 G6	8119 B4	9047 B4
2106 D8	2516 E8	3119 E8	3575 G3	3964 B10	6619 G6	8120 B4	9048 B4
2107 D8	2517 E8	3119 E8	3576 G3	3965 B10	6620 G6	8121 B4	9049 B4
2108 D8	2518 E8	3119 E8	3577 G3	3966 B10	6621 G6	8122 B4	9050 B4
2109 D8	2519 E8	3119 E8	3578 G3	3967 B10	6622 G6	8123 B4	9051 B4
2110 D8	2520 E8	3119 E8	3579 G3	3968 B10	6623 G6	8124 B4	9052 B4
2111 D8	2521 E8	3119 E8	3580 G3	3969 B10	6624 G6	8125 B4	9053 B4
2112 D8	2522 E8	3119 E8	3581 G3	3970 B10	6625 G6	8126 B4	9054 B4
2113 D8	2523 E8	3119 E8	3582 G3	3971 B10	6626 G6	8127 B4	9055 B4
2114 D8	2524 E8	3119 E8	3583 G3	3972 B10	6627 G6	8128 B4	9056 B4
2115 D8	2525 E8	3119 E8	3584 G3	3973 B10	6628 G6	8129 B4	9057 B4
2116 D8	2526 E8	3119 E8	3585 G3	3974 B10	6629 G6	8130 B4	9058 B4
2117 D8	2527 E8	3119 E8	3586 G3	3			









## 1. Serviceposition

Um die Fehlersuche und Reparatur am Gerät zu erleichtern, läßt sich das Chassis, nachdem die Entmagnetisierungsspule gelöst wurde, aus dem Gehäuse herausziehen, um 180° drehen und hinter das Gerät plazieren (Siehe Abb. 5).

## 2. Halterung der FSQ-Bildröhre

### Ausbauen der Bildröhre:

Die Muttern der Bildröhrenhalterung mit Hilfe eines Steckschlüssels (10 mm) **rechtsherum** drehen und lösen (Siehe Abb. 6).

### Einbauen der Bildröhre:

Die Bolzen mit Hilfe eines Steckschlüssels (10 mm) **linksherum** in die Maske schrauben.

Die Bildröhre in die Maske einführen. Um diese Arbeit zu erleichtern, empfiehlt es sich, das Gehäuse mit der Vorderseite nach unten zu legen. Die Bildröhre in die Mitte der Maske einsetzen. Den Bolzen **rechtsherum** drehen, bis sich die Mutter auf den Bolzen schrauben läßt.

Die Mutter mit der Hand **linksherum** bis an die Bildhalterung schrauben.

Den Bolzen **rechtsherum** drehen, bis das Ganze festsetzt. (Die Mutter darf sich nicht mehr bewegen lassen.)




Bild 6

EVA 00608  
T-27/841





Bild 5

EVA 01171  
T28/037

## 1. Die Nahbedienung



- **Hotelmodus einschalten**  
 Programmnummer 38 wählen.  
 Zuerst Taste 5 drücken; diese Taste gedrückt halten und Taste 1 drücken.  
 Die Lautstärkeregelung bleibt jetzt auf einen voreingestellten Höchstwert begrenzt und das Installationsmenü läßt sich nicht mehr aufrufen.

- **Hotelmodus ausschalten**  
 Programmnummer 38 wählen.  
 Zuerst Taste 5 drücken; diese Taste gedrückt halten und Taste 7 drücken.  
 Das Gerät läßt sich jetzt wieder auf normale Weise bedienen.

## 2. Der EURO-A/V-Anschluß

- 2.1 FBAS-Signalquellen**  
 Eine an den EURO-Anschluß angeschlossene FBAS-Signalquelle (z.B. Videorecorder) muß an Pin 8 des EURO-Anschlusses ein FBAS-Statussignal generieren.
- 2.2 RGB-Signalquellen**  
 Eine an den EURO-Anschluß angeschlossene RGB-Signalquelle (z.B. CD-Video-Player) muß an Pin 8 ein FBAS-Statussignal und an Pin 16 ein RGB-Statussignal generieren.

## Mono carrier / CRT panel

4822 256 30274 FUSE HOLDER  
 4822 276 12597 MAIN SWITCH  
 4822 255 70251 CRT SOCKET  
 4822 276 40414 SWITCH 0024  
 4822 277 21438 SWITCH 0025  
 4822 492 70559 SPRING 7525  
 4822 255 40955 LED HOLDER  
 4822 492 70559 SPRING 7445  
 4822 267 60243 EURO CONN.  
 4822 265 40421 6P FOR M5  
 4822 267 40666 3P FOR M3  
 4822 265 30389 2P FOR M1  
 4822 265 40596 2P FOR M2  
 4822 264 40207 3P FOR M4  
 4822 265 30735 5P FOR L1  
 4822 265 30734 4P FOR L2  
 4822 267 31292 JACK 3.5mm

## Various


1001 4822 210 10405 UV917E/EC  
 1001 4822 212 23695 U943/EC  
 1001 4822 210 10488 UV915E/EC  
 1015 4822 242 72212 OFWG3950  
 1015 4822 242 70936 OFWJ1952  
 1015 4822 242 72241 OFWJ1951  
 1015 4822 242 72374 OFWG1961  
 1032 4822 242 72211 TPS 5,5MW  
 1033 4822 242 71375 TP6,5MB  
 1033 4822 153 30025 6MHz  
 1135 4822 242 70714 SFT5,5MA  
 1135 4822 242 71841 SFT6,0MA  
 1136 4822 242 71713 SFE6,0MBF  
 1136 4822 242 72057 SFE6,5MB  
 235 4822 071 56301 FUSE 630MA  
 272 4822 242 70304 8,867 MHz  
 500 4822 070 32002 FUSE 2A  
 540 4822 071 56301 FUSE 630MA  
 979 4822 242 70831 CSA4,00MHz  
 985 4822 218 20981 LTM8848A-1

## H

001 4822 124 40198 470µF 20% 16V  
 005 4822 121 51252 470nF 5% 63V  
 006 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 007 4822 124 40242 1µF 20% 63V  
 008 4822 122 32506 5,6pF 5% 50V  
 009 4822 122 31965 220pF 5% 63V  
 010 4822 122 31769 18pF 5% 50V  
 011 4822 122 31769 18pF 5% 50V  
 013 4822 122 31769 18pF 5% 50V  
 014 4822 122 31784 4,7nF 10% 50V  
 015 4822 124 40199 680µF 20% 16V  
 016 4822 122 31947 100nF 20% 63V  
 017 4822 124 41643 100µF 20% 16V  
 019 4822 122 32891 68nF 10% 63V  
 022 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 025 4822 124 40435 10µF 20% 50V  
 026 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 027 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 030 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 038 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 041 4822 122 31784 4,7nF 10% 50V  
 043 4822 122 31784 4,7nF 10% 50V  
 044 4822 122 31784 4,7nF 10% 50V  
 051 4822 122 32507 6,8pF 5% 50V  
 052 4822 122 32082 4,7pF 5% 50V



2104 5322 126 10328 1500pF 5% 63V  
 2110 4822 122 31972 39pF 5% 50V  
 2115 4822 126 11206 430pF 5% 50V  
 2117 4822 122 31784 4,7nF 10% 50V  
 2118 4822 122 32765 820pF 10% 63V  
 2120 4822 126 11206 430pF 5% 50V  
 2124 4822 124 40435 10µF 20% 50V  
 2125 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2126 4822 124 41577 4,7µF 20% 50V  
 2127 4822 124 41576 2,2µF 20% 50V  
 2128 4822 124 40435 10µF 20% 50V  
 2135 4822 124 40435 10µF 20% 50V  
 2136 4822 121 41587 22nF 5% 250V  
 2137 4822 124 40193 68µF 20% 16V  
 2138 4822 121 43066 1nF 1% 400V  
 2138 4822 121 51231 820pF 1% 400V  
 2140 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2141 5322 122 32311 470pF 10% 100V  
 2142 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2143 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2145 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2146 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2147 5322 121 42491 47nF 5% 100V  
 2148 4822 122 32856 8,2nF 10% 63V  
 2149 5322 121 42491 47nF 5% 100V  
 2150 4822 124 40435 10µF 20% 50V  
 2152 4822 124 40242 1µF 20% 63V  
 2153 5322 122 31647 1nF 10% 63V  
 2154 4822 122 31784 4,7nF 10% 50V  
 2155 5322 121 42661 330nF 5% 63V  
 2157 4822 124 41525 100µF 20% 25V  
 2158 4822 122 31947 100nF 20% 63V  
 2160 4822 124 41525 100µF 20% 25V  
 2161 4822 124 41525 100µF 20% 25V  
 2162 4822 122 33401 10nF 80% 63V  
 2164 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2169 4822 122 31972 39pF 5% 50V  
 2170 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2171 4822 122 31784 4,7nF 10% 50V  
 2172 4822 122 31947 100nF 20% 63V  
 2174 4822 122 31768 180pF 5% 50V  
 2175 5322 126 10328 1500pF 5% 63V  
 2176 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2202 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2204 5322 122 31842 330pF 5% 63V  
 2206 4822 124 41828 1µF 20% 250V  
 2217 5322 122 31842 330pF 5% 63V  
 2230 5322 122 31842 330pF 5% 63V  
 2237 4822 121 41926 33nF 5% 630V  
 2254 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2255 4822 122 31947 100nF 20% 63V  
 2256 4822 122 31825 27pF 10% 50V  
 2257 4822 122 31766 120pF 5% 50V  
 2258 4822 122 31775 680pF 5% 50V  
 2259 4822 122 31766 120pF 5% 50V  
 2260 4822 122 31768 180pF 5% 50V  
 2262 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2263 4822 124 40242 1µF 20% 63V  
 2264 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2265 4822 125 50045 20pF  
 2266 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2267 4822 122 31947 100nF 20% 63V  
 2267 4822 122 33812 120nF 10% 50V  
 2268 5322 122 31641 47nF 50V  
 2268 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2269 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2270 4822 124 41525 100µF 20% 25V  
 2271 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2272 5322 122 31647 1nF 10% 63V  
 2273 5322 122 31647 1nF 10% 63V

2274 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2275 5322 122 31841 47nF 50V  
 2277 4822 124 40849 330µF 20% 16V  
 2279 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2280 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2281 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2282 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2283 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2288 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2289 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2290 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2291 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2292 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2293 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2294 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2296 4822 124 40432 1500µF 20% 25V  
 2300 4822 122 31765 100pF 5% 50V  
 2300 4822 122 31765 100pF 5% 50V  
 2301 4822 122 31965 220pF 5% 63V  
 2301 4822 122 31965 220pF 5% 63V  
 2302 4822 122 31965 220pF 5% 63V  
 2302 4822 122 31965 220pF 5% 63V  
 2303 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2303 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2304 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2304 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2305 4822 122 31825 27pF 10% 50V  
 2305 4822 122 31825 27pF 10% 50V  
 2306 4822 122 31825 27pF 10% 50V  
 2306 4822 122 31825 27pF 10% 50V  
 2307 4822 122 31766 120pF 5% 50V  
 2307 4822 122 31766 120pF 5% 50V  
 2309 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2309 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2310 4822 122 31947 100nF 20% 63V  
 2310 4822 122 31947 100nF 20% 63V  
 2321 4822 122 31825 27pF 10% 50V  
 2321 4822 122 31825 27pF 10% 50V  
 2350 4822 122 32891 68nF 10% 63V  
 2351 4822 124 40435 10µF 20% 50V  
 2352 4822 122 31808 150pF 10% 50V  
 2353 4822 121 41854 150nF 5% 63V  
 2354 5322 121 42661 330nF 5% 63V  
 2355 4822 121 42937 2,7nF 1% 250V  
 2356 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2359 5322 122 31842 330pF 5% 63V  
 2364 4822 121 42408 220nF 5% 63V  
 2366 4822 122 32597 6,8nF 10% 63V  
 2367 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2368 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2370 4822 124 40767 33µF 100V  
 2371 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2401 4822 122 31771 390pF 5% 50V  
 2402 4822 122 33496 100nF 10% 63V  
 2404 4822 124 40785 3300µF 20% 25V  
 2405 4822 124 40435 10µF 20% 50V  
 2414 4822 122 31644 2,2nF 10% 63V  
 2415 4822 124 41678 22µF 20% 25V  
 2416 4822 122 32542 47nF 10% 63V  
 2417 4822 124 41859 330µF 20% 35V  
 2440 5322 122 31842 330pF 5% 63V  
 2442 4822 122 40112 560pF 20% 500V  
 2443 4822 124 41387 470µF 20% 25V  
 2444 4822 121 43139 160nF 10% 100V  
 2445 4822 126 11693 680pF 10% 2KV  
 2446 5322 121 42523 8,2nF 5% 2KV  
 2447 4822 121 42004 10nF 10% 400V  
 2448 4822 124 41056 47µF 50% 200V  
 2450 4822 121 43652 470nF 5% 200V  
 2451 5322 124 40641 10µF 20% 100V

2453	4822 124 41859	330 $\mu$ F 20% 35V	2876	4822 124 40435	10 $\mu$ F 20% 50V	3160	4822 051 10689	68 $\Omega$ 2% 0,25W
2480	4822 121 51385	33nF 20% 100V				3161	4822 051 10689	68 $\Omega$ 2% 0,25W
2485	4822 122 31839	82pF 10% 50V				3162	4822 051 10104	100k 2% 0,25W
2500	4822 124 41531	470nF 10% 250V				3163	4822 052 11208	2 $\Omega$ 5% 0,5W
2502	4822 126 11141	2,2nF 10% 1KV				3169	4822 051 10621	620 $\Omega$ 2% 0,25W
2504	4822 126 11141	2,2nF 10% 1KV	3001	4822 052 10229	22 $\Omega$ 5% 0,33W	3170	4822 051 10473	47k 2% 0,25W
2505	4822 124 42104	68 $\mu$ F 20% 385V	3002	4822 051 10272	2k7 2% 0,25W	3171	4822 116 52283	4k 7 5% 0,5W
2506	4822 126 11137	3,3nF 20% 400V	3004	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W	3172	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W
2507	5322 121 41977	47nF 5% 250V	3010	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W	3173	4822 051 10621	620 $\Omega$ 2% 0,25W
2511	4822 122 31808	150pF 10% 50V	3010	4822 051 10569	56 $\Omega$ 2% 0,25W	3175	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
2514	4822 122 31961	68pF 5% 63V	3011	4822 051 10562	5k6 2% 0,25W	3202	4822 053 11123	12k 5% 2W
2515	4822 122 31961	68pF 5% 63V	3012	4822 051 10562	5k6 2% 0,25W	3203	4822 111 50518	1k 5 5% 0,5W
2517	5322 121 42498	680nF 5% 63V	3013	4822 050 22208	202 1% 0,6W	3204	4822 051 10229	22 $\Omega$ 2% 0,25W
2520	4822 122 32891	68nF 10% 63V	3015	4822 052 10109	10 $\Omega$ 5% 0,33W	3205	4822 051 10621	620 $\Omega$ 2% 0,25W
2522	4822 122 31746	1000pF 5% 50V	3016	4822 116 52245	150k 5% 0,5W	3206	4822 051 10112	1k1 2% 0,25W
2523	4822 122 31746	1000pF 5% 50V	3017	4822 116 52256	2k 2 5% 0,5W	3207	4822 100 20171	2k2 10% 0,05W
2524	4822 122 33799	1nF 10% B 1KV	3018	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	3208	4822 051 10242	2k4 2% 0,25W
2526	4822 122 30043	10nF 80% 100V	3019	4822 051 10181	180 $\Omega$ 2% 0,25W	3210	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W
2530	4822 124 41056	47 $\mu$ F 50% 200V	3019	4822 051 10562	5k6 2% 0,25W	3211	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W
2532	4822 122 32585	470pF 10% 500V	3020	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W	3212	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W
2533	4822 122 31981	33nF 50V	3022	4822 051 10473	47k 2% 0,25W	3213	4822 100 11637	2k 2 20% 0,1W
2534	4822 126 11524	1,5nF 10% 1KV	3023	4822 051 10224	220k 2% 0,25W	3214	4822 100 11637	2k 2 20% 0,1W
2540	4822 124 41677	680 $\mu$ F 20% 25V	3024	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W	3215	4822 053 11123	12k 5% 2W
2545	4822 124 40769	4,7 $\mu$ F 100 V	3025	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W	3216	4822 111 50518	1k 5 5% 0,5W
2547	4822 122 31746	1000pF 5% 50V	3026	4822 051 10101	100 $\Omega$ 2% 0,25W	3217	4822 051 10229	22 $\Omega$ 2% 0,25W
2550	4822 121 42786	33 nF 2% 100V	3027	4822 051 10221	220 $\Omega$ 2% 0,25W	3218	4822 051 10621	620 $\Omega$ 2% 0,25W
2553	4822 122 31727	470pF 5% 63V	3028	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W	3219	4822 051 10112	1k1 2% 0,25W
2554	4822 122 31174	2,7nF 10% 500V	3029	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W	3220	4822 100 20171	2k2 10% 0,05W
2555	4822 122 32863	22nF 80% 50V	3030	4822 051 10221	220 $\Omega$ 2% 0,25W	3221	4822 051 10242	2k4 2% 0,25W
2556	4822 122 31784	4,7nF 10% 50V	3031	4822 051 10331	330 $\Omega$ 2% 0,25W	3222	4822 051 10561	560 $\Omega$ 2% 0,25W
2557	4822 122 31125	4,7nF 80% 63V	3032	4822 051 10181	180 $\Omega$ 2% 0,25W	3224	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W
2560	4822 124 41677	680 $\mu$ F 20% 25V	3033	4822 051 10182	1k8 2% 0,25W	3225	4822 051 10432	4k3 2% 0,25W
2561	4822 124 41678	22 $\mu$ F 20% 25V	3034	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	3226	4822 051 10681	680 $\Omega$ 2% 0,25W
2562	4822 122 31727	470pF 5% 63V	3035	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W	3227	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
2563	4822 122 31727	470pF 5% 63V	3036	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W	3228	4822 053 11123	12k 5% 2W
2573	4822 122 31772	47pF 5% 50V	3037	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W	3229	4822 111 50518	1k 5 5% 0,5W
2602	4822 124 40435	10 $\mu$ F 20% 50V	3038	4822 051 10393	39k 2% 0,25W	3230	4822 051 10229	22 $\Omega$ 2% 0,25W
2606	4822 122 31974	820pF 10% 63V	3039	4822 051 10393	39k 2% 0,25W	3231	4822 051 10242	2k4 2% 0,25W
2610	4822 121 41673	220nF 10% 100V	3043	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	3232	4822 051 10621	620 $\Omega$ 2% 0,25W
2611	4822 121 41673	220nF 10% 100V	3044	4822 116 52233	10k 5% 0,5W	3233	4822 051 10112	1k1 2% 0,25W
2615	4822 122 31765	100pF 5% 50V	3049	4822 051 10683	68k 2% 0,25W	3234	4822 100 20171	2k2 10% 0,05W
2623	4822 124 40242	1 $\mu$ F 20% 63V	3050	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W	3236	4822 111 50518	1k 5 5% 0,5W
2624	4822 124 41596	22 $\mu$ F 20% 50V	3051	4822 051 10223	22k 2% 0,25W	3237	4822 111 50518	1k 5 5% 0,5W
2625	4822 122 32765	820pF 10% 63V	3101	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W	3251	4822 051 10162	1k6 2% 0,25W
2629	4822 124 41576	2,2 $\mu$ F 20% 50V	3102	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W	3252	4822 051 10911	910 $\Omega$ 2% 0,25W
2630	4822 124 41576	2,2 $\mu$ F 20% 50V	3103	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W	3253	4822 051 10751	750 $\Omega$ 2% 0,25W
2651	4822 122 31974	820pF 10% 63V	3116	4822 051 10105	1M 5% 0,25W	3261	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W
2658	4822 122 31974	820pF 10% 63V	3117	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W	3269	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W
2660	5322 122 31647	1nF 10% 63V	3118	4822 051 10682	6k8 2% 0,25W	3289	4822 051 10221	220 $\Omega$ 2% 0,25W
2666	4822 124 41525	100 $\mu$ F 20% 25V	3119	4822 051 10681	680 $\Omega$ 2% 0,25W	3290	4822 051 10104	100k 2% 0,25W
2669	4822 122 31772	47pF 5% 50V	3120	4822 051 10105	1M 5% 0,25W	3291	4822 116 52296	6k 8 5% 0,5W
2670	4822 122 31965	220pF 5% 63V	3124	4822 052 10229	22 $\Omega$ 5% 0,33W	3293	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W
2676	4822 122 31768	180pF 5% 50V	3127	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W	3296	4822 052 10109	10 $\Omega$ 5% 0,33W
2677	4822 122 32083	8,2pF 5% 50V	3135	4822 051 10621	620 $\Omega$ 2% 0,25W	3303	4822 051 10331	330 $\Omega$ 2% 0,25W
2678	4822 122 32083	8,2pF 5% 50V	3136	4822 053 11181	180 $\Omega$ 5% 2W	3304	4822 051 10331	330 $\Omega$ 2% 0,25W
2679	4822 122 31839	82pF 10% 50V	3138	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W	3305	4822 116 90536	120 $\Omega$ 1% 0,13W
2680	4822 122 31825	27pF 10% 50V	3141	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W	3306	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W
2681	4822 122 31825	27pF 10% 50V	3142	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W	3307	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
2682	4822 122 31785	100pF 5% 50V	3143	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	3308	4822 116 52233	10k 5% 0,5W
2685	4822 124 41525	100 $\mu$ F 20% 25V	3148	4822 051 10273	27k 2% 0,25W	3309	4822 051 10105	1M 5% 0,25W
2686	4822 122 32863	22nF 80% 50V	3149	4822 051 10273	27k 2% 0,25W	3310	4822 051 10561	560 $\Omega$ 2% 0,25W
2690	4822 122 32863	22nF 80% 50V	3150	4822 051 10104	100k 2% 0,25W	3311	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
2695	4822 122 31974	820pF 10% 63V	3151	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W	3312	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W
2696	4822 122 31974	820pF 10% 63V	3152	4822 051 10273	27k 2% 0,25W	3313	4822 051 10473	47k 2% 0,25W
2697	4822 122 31974	820pF 10% 63V	3154	4822 051 10272	2k7 2% 0,25W	3314	4822 051 10682	6k8 2% 0,25W
2698	4822 122 31974	820pF 10% 63V	3155	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	3315	4822 051 10473	47k 2% 0,25W
2850	4822 122 31965	220pF 5% 63V	3156	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W	3316	4822 051 10473	47k 2% 0,25W
2852	4822 122 31965	220pF 5% 63V	3157	4822 050 21003	10k 1% 0,6W	3317	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W
2860	4822 122 31784	4,7nF 10% 50V	3158	4822 051 10122	1k2 2% 0,25W	3318	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W
2875	5322 122 31647	1nF 10% 63V	3159	4822 052 11208	2 $\Omega$ 5% 0,5W	3319	4822 051 10681	680 $\Omega$ 2% 0,25W



3321	4822 116 52256	2k2 5% 0,5W	3551	4822 051 10151	150Q 2% 0,25W	3672	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3322	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W	3552	4822 051 10101	100Q 2% 0,25W	3673	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3350	4822 051 10823	82k 2% 0,25W	3553	4822 051 10221	220Q 2% 0,25W	3674	4822 050 11002	1k 1% 0,4W
3351	4822 116 52249	1k 8 5% 0,5W	3554	4822 053 11689	68Q 5% 2W	3676	4822 116 52233	10k 5% 0,5W
3353	4822 116 81202	62k 1% 0,125W	3555	4822 051 10101	100Q 2% 0,25W	3678	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W
3355	4822 116 52287	30k 5% 0,5W	3556	4822 051 10681	680Q 2% 0,25W	3679	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3357	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W	3557	4822 053 11271	270Q 5% 2W	3680	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W
3358	4822 051 10433	43k 2% 0,25W	3558	4822 051 10101	100Q 2% 0,25W	3682	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W
3359	4822 051 10272	2k7 2% 0,25W	3560	4822 051 10101	100Q 2% 0,25W	3683	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W
3360	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W	3561	4822 116 52219	330Q 5% 0,5W	3684	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W
3362	4822 051 10101	100Q 2% 0,25W	3562	4822 051 10271	270Q 2% 0,25W	3685	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W
3363	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W	3563	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W	3686	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3364	4822 051 10364	360k 2% 0,25W	3565	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	3687	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3370	4822 052 11471	470Q 5% 0,5W	3566	4822 051 10123	12k 2% 0,25W	3688	4822 116 81205	2M 2 1% 0,4W
3402	4822 050 23901	390Q 1% 0,6W	3567	4822 051 20183	18k 5% 0,1W	3689	4822 051 10104	100k 2% 0,25W
3403	4822 116 52286	3k 5% 0,5W	3569	4822 116 52175	100Q 5% 0,5W	3692	4822 050 11002	1k 1% 0,4W
3404	4822 051 10432	4k3 2% 0,25W	3570	4822 116 52257	22k 5% 0,5W	3693	4822 116 52284	47k 5% 0,5W
3405	4822 051 10159	15Q 2% 0,25W	3571	4822 051 10471	470Q 2% 0,25W	3695	4822 051 10101	100Q 2% 0,25W
3406	4822 051 20183	18k 5% 0,1W	3572	4822 116 52202	82Q 5% 0,5W	3696	4822 051 10101	100Q 2% 0,25W
3407	4822 051 20183	18k 5% 0,1W	3573	4822 116 52284	47k 5% 0,5W	3697	4822 051 10101	100Q 2% 0,25W
3408	4822 053 10681	680Q 5% 1W	3574	4822 051 10104	100k 2% 0,25W	3698	4822 116 52175	100Q 5% 0,5W
3409	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W	3591	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W	3699	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W
3410	4822 100 11658	330Q 30% 0,1W	3593	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W	3850	4822 051 10123	12k 2% 0,25W
3411	4822 052 11208	2Q 5% 0,5W	3601	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	3851	4822 116 80747	75Q 5% 0,125W
3412	4822 052 10278	2Q7 5% 0,33W	3602	4822 051 10822	8k2 2% 0,25W	3852	4822 051 10123	12k 2% 0,25W
3413	4822 051 10273	27k 2% 0,25W	3603	4822 050 12403	24k 1% 0,4W	3853	4822 116 80747	75Q 5% 0,125W
3414	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W	3604	4822 051 10151	150Q 2% 0,25W	3854	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W
3415	4822 053 10162	1k6 5% 1W	3604	4822 051 10339	33Q 2% 0,25W	3855	4822 116 80747	75Q 5% 0,125W
3416	4822 053 10202	2k 5% 1W	3605	4822 050 12204	220k 1% 0,4W	3856	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W
3417	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W	3606	4822 116 52233	10k 5% 0,5W	3857	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W
3418	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W	3607	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W	3858	4822 116 80747	75Q 5% 0,125W
3419	4822 051 10101	100Q 2% 0,25W	3610	4822 051 10153	15k 2% 0,25W	3860	4822 051 10471	470Q 2% 0,25W
3440	4822 116 52195	47Q 5% 0,5W	3611	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	3862	4822 116 52258	2k 2 5% 0,5W
3442	4822 051 10562	5k6 2% 0,25W	3612	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	3865	4822 116 82719	56Q 5% 0,125W
3443	4822 113 80574	4Q 7 10% 5W	3613	4822 051 10123	12k 2% 0,25W	3866	4822 116 82718	18Q 5% 0,125W
3444	4822 053 12472	4k7 5% 3W	3614	4822 051 10473	47k 2% 0,25W	3871	4822 116 52215	220Q 5% 0,5W
3445	4822 051 10479	47Q 2% 0,25W	3616	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W	3875	4822 116 52196	51Q 5% 0,5W
3449	4822 052 10108	1Q 5% 0,33W	3617	4822 051 10562	5k6 2% 0,25W	3876	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W
3451	4822 051 10333	33k 2% 0,25W	3618	4822 051 20183	18k 5% 0,1W	3878	4822 116 52251	18k 5% 0,5W
3452	4822 052 10159	15Q 5% 0,33W	3620	4822 051 10104	100k 2% 0,25W	3879	4822 051 10473	47k 2% 0,25W
3454	4822 052 11911	910Q 5% 0,5W	3621	4822 051 10363	36k 2% 0,25W	3880	4822 051 10562	5k6 2% 0,25W
3455	4822 051 10123	12k 2% 0,25W	3622	4822 116 52234	100k 5% 0,5W	3881	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3456	4822 053 20334	330k 5% 0,25W	3623	4822 116 52257	22k 5% 0,5W	3882	4822 051 10752	7k 5 2% 0,25W
3457	4822 113 80573	270Q 10% 5W	3624	4822 051 10273	27k 2% 0,25W	3883	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3460	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	3625	4822 051 10163	16k 2% 0,25W	3901	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W
3465	4822 051 10185	1M 8 5% 0,25W	3626	4822 116 52251	18k 5% 0,5W	3902	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W
3470	4822 052 10828	8k2 5% 0,33W	3627	4822 051 10223	22k 2% 0,25W			
3501	4822 116 40137	PTC/PTC	3628	4822 051 10393	39k 2% 0,25W			
3504	4822 053 21106	10M 5% 0,5W	3630	4822 051 10274	270k 2% 0,25W			
3509	4822 116 52287	51k 5% 0,5W	3631	4822 116 52275	360k 5% 0,5W			
3510	4822 116 52287	51k 5% 0,5W	3651	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	5010	4822 157 62552	2,2μH
3511	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	3652	4822 116 52207	1k 2 5% 0,5W	5012	4822 157 63068	0,28μH
3513	4822 051 10223	22k 2% 0,25W	3653	4822 116 52207	1k 2 5% 0,5W	5018	4822 526 10494	FERRITE BEAD
3514	4822 116 52278	390k 5% 0,5W	3654	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	5030	4822 157 60123	6,8μH
3515	4822 051 10471	470Q 2% 0,25W	3655	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	5032	4822 157 62787	8,2μH
3516	4822 051 10101	100Q 2% 0,25W	3656	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	5040	4822 157 63064	0,19μH
3517	4822 116 52206	120Q 5% 0,5W	3657	4822 051 10683	68k 2% 0,25W	5040	4822 157 63071	0,30μH
3518	4822 051 10224	220k 2% 0,25W	3658	4822 051 10272	2k7 2% 0,25W	5043	4822 157 63069	0,70μH
3520	4822 051 10184	180k 2% 0,25W	3659	4822 051 10911	910Q 2% 0,25W	5102	4822 157 63524	1,0μH
3521	4822 053 11209	20Q 5% 2W	3660	4822 116 52175	100Q 5% 0,5W	5104	4822 157 63525	0,35μH
3522	4822 053 11569	56Q 5% 2W	3661	4822 050 11002	1k 1% 0,4W	5106	4822 157 63526	0,34μH
3523	4822 050 24708	4Q7 1% 0,6W	3663	4822 051 10151	150Q 2% 0,25W	5138	4822 157 53835	10K 0,75μH 8%
3525	4822 053 11209	20Q 5% 2W	3664	4822 116 52306	9k 1 5% 0,5W	5177	4822 157 52333	COIL 100μH NEW
3533	4822 050 14703	47k 1% 0,4W	3665	4822 050 11002	1k 1% 0,4W	5235	4822 158 10549	12 μH
3534	4822 051 10302	3k 2% 0,25W	3666	4822 051 10151	150Q 2% 0,25W	5251	4822 320 40235	DELAY LINE
3535	4822 100 11794	1k 10%LIN	3667	4822 116 52233	10k 5% 0,5W	5255	4822 157 53302	1,0μH
3544	4822 052 10108	1Q 5% 0,33W	3668	4822 051 10433	43k 2% 0,25W	5258	4822 157 51462	10μH
3547	4822 050 11502	1k5 1% 0,4W	3669	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	5259	4822 157 52808	10μH
3549	4822 051 10479	47Q 2% 0,25W	3670	4822 116 52233	10k 5% 0,5W	5284	4822 157 60141	3,3μH
3550	4822 051 10132	1k3 2% 0,25W	3671	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	5285	4822 157 60141	3,3μH

5288	4822 157 60141	3.3 $\mu$ H	6521	4822 130 42488	BYD33D	7537	5322 130 60159	BC846B
5298	4822 157 51462	10 $\mu$ H	6522	4822 130 30621	1N4148	7552	4822 130 42155	BC327A
5320	4822 157 52808	10 $\mu$ H	6523	4822 130 80446	LL4148	7553	5322 130 42012	BC858A
5320	4822 157 52808	10 $\mu$ H	6530	4822 130 82033	BYD34J	7554	4822 130 42032	BC337A
5441	4822 146 21116	LOT DRIVER	6537	4822 130 34167	BZX79-F6V2	7555	5322 130 60159	BC846
5445	4822 140 10406	LOT AT2079/40	6540	4822 130 42488	BYD33D	7556	4822 130 60136	BC856
5447	4822 157 62766	262LYF-0095K	6545	4822 130 42488	BYD33D	7561	4822 130 40823	BD135
5449	4822 158 10551	27 $\mu$ H	6549	4822 130 80446	LL4148	7563	5322 130 42012	BC858
5452	4822 157 51157	3.3 $\mu$ H	6554	4822 130 42489	BYD33G	7571	4822 130 61207	BC848
5453	4822 157 51462	10 $\mu$ H	6555	4822 130 82305	LLZ-F18	7600	4822 209 63948	TMP47C434N3122
5454	4822 156 21332	LINEARITY COIL	6557	4822 130 80887	LLZ-F36	7605	4822 209 73852	PMBT2369
5500	4822 212 22978	MAINSFILTER	6558	4822 130 80887	LLZ-F36	7654	4822 130 61207	BC848
5515	4822 157 50963	2.2 $\mu$ H	6559	4822 130 80887	LLZ-F36	7658	5322 130 42136	BC848C
5525	4822 148 81121	SOPS TRF	6562	4822 130 80905	LLZ-F5V1	7665	4822 130 61207	BC848
5529	4822 157 63411	68 $\mu$ H	6565	4822 130 81252	LLZ-F4V7	7670	4822 130 61207	BC848
5530	4822 157 63411	68 $\mu$ H	6568	4822 130 81147	LLZ-F6V2	7672	4822 130 61207	BC848
5531	4822 158 10551	27 $\mu$ H	6569	4822 130 80446	LL4148	7674	4822 130 61207	BC848
5532	4822 157 51157	3.3 $\mu$ H	6570	4822 130 20245	SFOR5D43	7685	4822 209 62098	ST24C02AB1
5541	4822 156 20966	47 $\mu$ H	6573	4822 130 80446	LL4148	7686	4822 130 61207	BC848
5545	4822 157 51195	1 $\mu$ H	6602	4822 130 82037	HZT33	7675	4822 130 61207	BC848
5554	4822 157 51157	3.3 $\mu$ H	6603	4822 130 80446	LL4148	7676	4822 130 61207	BC848
5560	4822 157 51462	10 $\mu$ H	6604	4822 130 80446	LL4148	7677	4822 130 61207	BC848
5601	4822 157 51462	10 $\mu$ H	6605	4822 130 80446	LL4148			
5652	4822 157 51462	10 $\mu$ H	6658	4822 130 80446	LL4148			
5653	4822 157 51462	10 $\mu$ H	6679	4822 130 80446	LL4148			
5677	4822 157 53906	47 $\mu$ H	6849	4822 130 30621	1N4148			
			6850	4822 130 80446	LL4148			
6014	4822 130 80888	BA682	6851	4822 130 80446	LL4148			
6020	4822 130 81223	LLZ-C2V4	6852	4822 130 80446	LL4148			
6034	4822 130 80446	LL4148	6853	4822 130 80446	LL4148			
6042	4822 130 80888	BA682	6854	4822 130 80446	LL4148			
6050	4822 130 30621	1N4148	6855	4822 130 80446	LL4148			
6051	4822 130 30621	1N4148	6865	4822 130 30621	1N4148			
6052	4822 130 30621	1N4148						
6053	4822 130 80446	LL4148	7002	4822 209 10892	LA7910			
6115	4822 130 80888	BA682	7015	4822 209 63107	TDA4504B/N18			
6116	4822 130 80888	BA682	7027	4822 130 61207	BC848			
6119	4822 130 80888	BA682	7030	4822 130 61207	BC848			
6120	4822 130 80888	BA682	7038	4822 130 61207	BC848			
6120	4822 130 80888	BA682	7125	4822 209 63105	TDA3843/V2			
6135	4822 130 80883	LLZ-C4V7	7135	4822 209 30278	TDA3827/V3			
6170	4822 130 80888	BA682	7156	4822 130 61207	BC848			
6172	4822 130 80888	BA682	7157	4822 209 60956	TDA7052/N1			
6205	4822 130 80446	BAS32L	7158	4822 130 61207	BC848			
6218	4822 130 80446	BAS32L	7170	4822 130 61207	BC848			
6227	4822 130 80446	BAS32L	7205	4822 130 41782	BF422			
6289	4822 130 80446	BAS32L	7218	4822 130 41782	BF422			
6308	4822 130 80954	LLZ-C5V6	7221	4822 209 63108	TDA4660/V2			
6370	4822 130 82304	LLZ-F12	7225	5322 130 42012	BC858			
6415	4822 130 80446	LL4148	7227	4822 130 41782	BF422			
6416	4822 130 42488	BYD33D	7250	4822 209 30011	TDA4650/V4			
6443	5322 130 31938	BYV27-200	7250	4822 209 30011	TDA4650/V4			
6446	4822 130 32896	BYD33M	7251	4822 130 61207	BC848			
6449	5322 130 32967	BYV26B	7251	4822 130 61207	BC848			
6451	4822 130 42488	BYD33D	7255	4822 130 42696	BC818-25			
6452	4822 130 42488	BYD33D	7256	4822 130 61207	BC848			
6470	4822 130 42488	BYD33D	7256	4822 130 61207	BC848			
6502	4822 130 81497	1N4005GP	7280	4822 209 63104	TDA3504/V1			
6503	4822 130 81497	1N4005GP	7290	4822 130 42134	BC858BR			
6504	4822 130 81497	1N4005GP	7400	4822 209 60955	TDA3653B/N1			
6505	4822 130 81497	1N4005GP	7440	4822 130 41782	BF422			
6511	4822 130 80446	LL4148	7445	4822 130 42679	BUT11AF			
6513	4822 130 80446	LL4148	7512	5322 130 42136	BC848C			
6514	4822 130 80446	LL4148	7514	4822 130 82034	CNX83A			
6515	4822 130 80446	LL4148	7515	4822 130 42513	BC858C			
6516	4822 130 80886	LLZ-F22	7516	5322 130 44349	BC635			
6517	4822 130 31456	BZV85-C5V1	7525	4822 130 42679	BUT11AF			

Service  
Service  
Service

# Product Survey

Product Survey's 1993-1 (4822 727 19718), 1993-2 (4822 727 19979) and 1993-3 (4822 727 20046) are herewith cancelled.

## SURVEY OF MODEL NUMBERS

MODEL	CHASSIS	RC	MODEL	CHASSIS	RC
14AA3527/07B	ANUBIS A	9073	17AA3346/07B	ANUBIS A	6803
14GX1010/67R	ANUBIS S AA	No RC	17HT1340/00Z	ANUBIS B	5930 & 9051
14GX1020/67R	ANUBIS S AA	No RC	17HT1340/01B	ANUBIS B	5930 & 9051
14GX1310/67R	ANUBIS S AA	7805	17HT1340/01Z	ANUBIS B	5930 & 9051
14GX1310/94R	ANUBIS S AA	7805	17HT1340/05Z	ANUBIS B	5930 & 9051
14GX1320/67R	ANUBIS S AA	7805	17HT1340/20Z	ANUBIS B	5930 & 9051
14GX1510/52R	ANUBIS S AA	7805	17HT1340/21B	ANUBIS B	5930 & 9051
14GX1510/54R	ANUBIS S AA	7805	17HT1340/21Z	ANUBIS B	5930 & 9051
14GX1510/56R	ANUBIS S AA	7805	17HT1340/25Z	ANUBIS B	5930 & 9051
14GX1510/58R	ANUBIS S AA	7805	17HT1349/01B	ANUBIS B	5931 & 9051
14GX1510/71R	ANUBIS S AA	7805	17HT1349/21B	ANUBIS B	5931 & 9051
14GX1510/77B	ANUBIS S AA	7805	17HT1540/00B	ANUBIS B	5930 & 9051
14GX1510/77R	ANUBIS S AA	7805	17HT1540/05B	ANUBIS B	5930 & 9051
14GX1510/85R	ANUBIS S AA	7805	17HT1540/20B	ANUBIS B	5930 & 9051
14GX1510/87R	ANUBIS S AA	7805	17HT1540/25B	ANUBIS B	5930 & 9051
14GX1510/99R	ANUBIS S AA	7805	17HT1549/00B	ANUBIS B	5931 & 9051
14GX1512/50B	ANUBIS S AA	7805	17HT1549/05B	ANUBIS B	5931 & 9051
14GX1512/50R	ANUBIS S AA	7805	17HT1549/20B	ANUBIS B	5931 & 9051
14GX1512/57R	ANUBIS S AA	7805	17HT1549/25B	ANUBIS B	5931 & 9051
14GX1512/59H	ANUBIS S AA	7805	17HT1549/33B	ANUBIS B	5931 & 9051
14GX1512/59R	ANUBIS S AA	7805	20GR1250/07B	GR1-AX 20"	9078
14GX1512/62B	ANUBIS S AA	7805	20GR1250/08B	GR1-AX 20"	5701
14GX1512/67R	ANUBIS S AA	7805	20GR1250/15B	GR1-AX 20"	9078
14GX1512/75R	ANUBIS S AA	7805	20GR1250/30B	GR1-AX 20"	9078
14GX1512/79R	ANUBIS S AA	7805	20GX1050/50B	ANUBIS S AA	No RC
14GX1513/56R	ANUBIS S AA	7805	20GX1050/67R	ANUBIS S AA	No RC
14GX1522/50B	ANUBIS S AA	7805	20GX1050/94R	ANUBIS S AA	No RC
14GX1522/67R	ANUBIS S AA	7805	20GX1350/67R	ANUBIS S AA	7805
14GX1810/54R	ANUBIS S AA	7802	20GX1550/52R	ANUBIS S AA	7805
14GX1810/77B	ANUBIS S AA	7802	20GX1550/54R	ANUBIS S AA	7805
14GX1810/77R	ANUBIS S AA	7802	20GX1550/56R	ANUBIS S AA	7805
14GX1810/85R	ANUBIS S AA	7802	20GX1550/58R	ANUBIS S AA	7805
14GX1810/87R	ANUBIS S AA	7802	20GX1550/71R	ANUBIS S AA	7805
14PT121A/05	GR1-AX V-2	9076	20GX1550/77R	ANUBIS S AA	7805
14PT121A/05W	GR1-AX V-2	9076 W	20GX1550/85R	ANUBIS S AA	7805
14PT121A/10	GR1-AX V-2	9076	20GX1550/87R	ANUBIS S AA	7805
14PT135A/00	ANUBIS A	6803	20GX1552/50B	ANUBIS S AA	7805
14PT135A/01	ANUBIS A	6803	20GX1552/50R	ANUBIS S AA	7805
14PT155A/00	ANUBIS A	7823	20GX1552/59H	ANUBIS S AA	7805
14PT155A/01	ANUBIS A	7823	20GX1552/59R	ANUBIS S AA	7805
14PT155A/05	ANUBIS A	7823	20GX1552/62B	ANUBIS S AA	7805
14PT155A/07	ANUBIS A	7823	20GX1552/67R	ANUBIS S AA	7805
14PT155A/13	ANUBIS A	7823	20GX1552/75R	ANUBIS S AA	7805
14PT300A/00	ANUBIS A	9131	20GX1552/79R	ANUBIS S AA	7805
14PT300A/01	ANUBIS A	9131	20GX1553/56R	ANUBIS S AA	7801
14PT300A/07	ANUBIS A	9131	20GX1553/94R	ANUBIS S AA	7801
			20GX1750/58R	ANUBIS S AA	7807
15AA3537/07B	ANUBIS A	9057	20GX1750/62B	ANUBIS S AA	7807

## SURVEY OF MODEL NUMBERS

MODEL	CHASSIS	RC	MODEL	CHASSIS	RC
20GX1750/75R	ANUBIS S AA	7807	21PT350A/00	ANUBIS B	7320
20GX1850/54R	ANUBIS S AA	7802	21PT350A/01	ANUBIS B	7320
20GX1850/77R	ANUBIS S AA	7802	21PT440A/00	GR2.2	7502
20GX1850/85R	ANUBIS S AA	7802	21PT440A/06	GR2.2	7502
20GX1850/87R	ANUBIS S AA	7802	21PT440A/42	GR2.2	7502
20PT135A/00	ANUBIS A	8201	21PT442A/07	GR2.2	7502
20PT135A/01	ANUBIS A	8201	21PT442A/11	GR2.2	7502
20PT135A/42	ANUBIS A	8201	21PT442A/13	GR2.2	7502
20PT150A/00	ANUBIS A	9073	21PT520A/00	GR2.2	7502
20PT150A/01	ANUBIS A	9073	21PT520A/06	GR2.2	7502
20PT150A/07	ANUBIS A	9073	21PT520A/19	GR2.2	7502
20PT150A/13	ANUBIS A	9073	21PT522A/05	GR2.2	7502
20PT150A/16	ANUBIS A	9073	21PT522A/11	GR2.2	7502
20PT150A/42	ANUBIS A	9073	21PT522A/13	GR2.2	7502
			21PT522A/16	GR2.2	7502
21AA3557/07B	ANUBIS A	9057	21PT530A/00	GR2.2	7502
21GX1560/52R	ANUBIS S AA	7805	21PT530A/06	GR2.2	7502
21GX1560/54R	ANUBIS S AA	7805	21PT530A/15	GR2.2	7502
21GX1560/56R	ANUBIS S AA	7805	21PT530A/19	GR2.2	7502
21GX1560/56S	ANUBIS S AA	7805	21PT532A/05	GR2.2	7502
21GX1560/58R	ANUBIS S AA	7805	21PT532A/11	GR2.2	7502
21GX1560/71R	ANUBIS S AA	7805	21PT532A/13	GR2.2	7502
21GX1560/77R	ANUBIS S AA	7805	21PT532A/16	GR2.2	7502
21GX1560/85R	ANUBIS S AA	7805	21PT570A/01	GR2.2	7502
21GX1560/87R	ANUBIS S AA	7805	21PT700A/20	FL1.10	7138
21GX1562/50B	ANUBIS S AA	7805	21PT700A/21	FL1.10	7138
21GX1562/50R	ANUBIS S AA	7805	21PT700A/39	FL1.10	7138
21GX1562/59H	ANUBIS S AA	7805	21PT702A/32	FL1.10	7138
21GX1562/59R	ANUBIS S AA	7805	21ST2737/43	GR2.2	6512
21GX1562/62B	ANUBIS S AA	7805			
21GX1562/67R	ANUBIS S AA	7805	25ML8505/36B	FL1.16	7141
21GX1562/75R	ANUBIS S AA	7805	25PT450A/00	GR2.2	7502
21GX1562/79R	ANUBIS S AA	7805	25PT450A/06	GR2.2	7502
21GX1563/50B	ANUBIS S AA	7801	25PT450A/15	GR2.2	7502
21GX1563/56R	ANUBIS S AA	7801	25PT450A/42	GR2.2	7502
21GX1563/56H	ANUBIS S AA	7801	25PT450A/43	GR2.2	7502
21GX1563/67R	ANUBIS S AA	7801	25PT452A/07	GR2.2	7502
21GX1563/93R	ANUBIS S AA	7802	25PT452A/11	GR2.2	7502
21GX1563/94R	ANUBIS S AA	7801	25PT452A/13	GR2.2	7502
21GX1563/99R	ANUBIS S AA	7801	25PT452A/16	GR2.2	7502
21GX1760/50B	ANUBIS S AA	7807	25PT470A/00	GR2.2	7502
21GX1760/58R	ANUBIS S AA	7807	25PT470A/19	GR2.2	7502
21GX1760/62B	ANUBIS S AA	7807	25PT472A/16	GR2.2	7502
21GX1760/75R	ANUBIS S AA	7807	25PT480A/00	GR2.2	7502
21GX1760/79R	ANUBIS S AA	7807	25PT482A/05	GR2.2	7502
21GX1763/56R	ANUBIS S AA	7805	25PT490A/00	GR2.2	7502
21HT1350/00Z	ANUBIS B	5930 & 9051	25PT492A/16	GR2.2	7502
21HT1350/01B	ANUBIS B	5930 & 9051	25PT510A/00	GR2.2	7502
21HT1350/01Z	ANUBIS B	5930 & 9051	25PT512A/16	GR2.2	7502
21HT1350/05Z	ANUBIS B	5930 & 9051	25PT520A/00	GR2.2	7502
21HT1350/20Z	ANUBIS B	5930 & 9051	25PT520A/06	GR2.2	7502
21HT1350/21B	ANUBIS B	5930 & 9051	25PT520A/19	GR2.2	7502
21HT1350/21Z	ANUBIS B	5930 & 9051	25PT522A/05	GR2.2	7502
21HT1350/25Z	ANUBIS B	5930 & 9051	25PT522A/13	GR2.2	7502
21HT1359/01B	ANUBIS B	5931 & 9051	25PT522A/16	GR2.2	7502
21HT1359/21B	ANUBIS B	5931 & 9051	25PT530A/00	GR2.2	7502
21HT1550/00B	ANUBIS B	5930 & 9051	25PT530A/06	GR2.2	7502
21HT1550/05B	ANUBIS B	5930 & 9051	25PT530A/15	GR2.2	7502
21HT1550/20B	ANUBIS B	5930 & 9051	25PT530A/19	GR2.2	7502
21HT1550/25B	ANUBIS B	5930 & 9051	25PT530A/42	GR2.2	7502
21HT1559/00B	ANUBIS B	5931 & 9051	25PT532A/05	GR2.2	7502
21HT1559/05B	ANUBIS B	5931 & 9051	25PT532A/11	GR2.2	7502
21HT1559/20B	ANUBIS B	5931 & 9051	25PT532A/13	GR2.2	7502
21HT1559/25B	ANUBIS B	5931 & 9051	25PT532A/16	GR2.2	7502
21HT1559/33B	ANUBIS B	5931 & 9051	25PT540A/00	GR2.2	7502
21PT131B/05	ANUBIS A	6803	25PT542A/16	GR2.2	7502
21PT134B/00	ANUBIS A	6803	25PT550A/00	GR2.2	7502
21PT134B/01	ANUBIS A	6803	25PT560A/00	GR2.3	7502
21PT134B/42	ANUBIS A	6803	25PT562A/11	GR2.3	7502
21PT161B/00	ANUBIS A	9057	25PT562A/13	GR2.3	7502
21PT161B/05	ANUBIS A	9057	25PT800A/00	FL1.17	7136
21PT164A/00	ANUBIS A	9057	25PT800A/01	FL1.17	7136
21PT164A/05	ANUBIS A	9057	25PT800A/19	FL1.17	7136
21PT164B/00	ANUBIS A	9057	25PT802A/05	FL1.17	7136
21PT164B/01	ANUBIS A	9057	25PT802A/12	FL1.17	7136
21PT164B/07	ANUBIS A	9057			
21PT164B/13	ANUBIS A	9057			
21PT164B/13W	ANUBIS A	9057			
21PT164B/42	ANUBIS A	9057			
21PT165A/05	ANUBIS A	7507			

## SURVEY OF MODEL NUMBERS

MODEL	CHASSIS	RC	MODEL	CHASSIS	RC
25PT805A/00	FL1.7	7116	28PT532A/13	GR2.2	7502
25PT805A/01	FL1.17	7136	28PT532A/16	GR2.2	7502
25PT805A/20	FL1.17	7136	28PT540A/00	GR2.2	7502
25PT815A/00	FL1.17	7135	28PT542A/16	GR2.2	7502
25PT817A/12	FL1.17	7135	28PT550A/00	GR2.2	7502
25PT900A/01	FL2.16	7142	28PT552A/13	GR2.2	7502
25PT900A/19	FL2.16	7142	28PT560A/00	GR2.3	7502
25PT902A/05	FL2.16	7142	28PT562A/11	GR2.3	7502
25PT910A/01	FL2.16	7141	28PT562A/13	GR2.3	7502
25PT910A/19	FL2.16	7141	28PT800A/00	FL1.17	7136
25PT912A/05	FL2.16	7141	28PT800A/01	FL1.17	7136
25PT912A/12	FL2.16	7141	28PT800A/19	FL1.17	7136
25PT912A/13	FL2.16	7141	28PT802A/05	FL1.17	7136
25PV7505/20	FL1.10	7137	28PT802A/12	FL1.17	7136
25PV7506/21	FL1.10	7137	28PT805A/00	FL1.7	7116
25PV7506/32	FL1.10	7137	28PT805A/01	FL1.17	7136
25PV7506/39	FL1.10	7137	28PT805A/20	FL1.17	7136
25SL5500/20	FL1.10	7138	28PT815A/00	FL1.17	7135
25SL5501/21	FL1.10	7138	28PT817A/12	FL1.17	7135
25SL5501/39	FL1.10	7138	28PT840A/00	FL1.17	7136
25SX8661/56H	G8	7421	28PT840A/19	FL1.17	7136
25SX8661/56R	G8	7421	28PT842A/05	FL1.17	7136
25SX8661/57R	G8	7421	28PT842A/12	FL1.17	7136
25SX8661/75R	G8	7421	28PT842A/13	FL1.17	7136
25SX8661/93R	G8	7421	28PT845A/00	FL1.17	7135
25SX8662/97R	G8	7423	28PT845A/01	FL1.17	7135
25SX8663/61R	G8	7424	28PT847A/12	FL1.17	7135
25SX8761/56H	G8	7421	28PT900A/01	FL2.16	7142
25SX8761/56R	G8	7421	28PT900A/19	FL2.16	7142
25SX8761/57R	G8	7421	28PT902A/05	FL2.16	7142
25SX8761/67R	G8	7421	28PT910A/01	FL2.16	7141
25SX8761/69R	G8	7421	28PT910A/19	FL2.16	7141
25SX8761/73R	G8	7421	28PT910A/42	FL2.16	7141
25SX8761/75R	G8	7421	28PT912A/12	FL2.16	7141
25SX8761/79R	G8	7421	28PT912A/13	FL2.16	7141
28CL6770/25	FL1.10	7138	28PV7805/20	FL1.10	7137
28CL6776/21	FL1.10	7138	28PV7806/21	FL1.10	7137
28CL6776/33	FL1.10	7138	28PV7806/32	FL1.10	7137
28CL6970/20	FL1.10	7137	28PV7806/39	FL1.10	7137
28CL6976/21	FL1.10	7137	28PW630A/00	GR2.3	7118
28CL6976/39	FL1.10	7137	28PW630A/01	GR2.3	7118
28FL2871/56R	FL2-G	7403	28PW632A/05	GR2.3	7118
28FL2871/57R	FL2-G	7403	28PW632A/11	GR2.3	7118
28FL2871/75R	FL2-G	7403	28PW632A/13	GR2.3	7118
28FL2871/79R	FL2-G	7403	28PW960A/01	FL2.14	7111
28FL2871/93R	FL2-G	7403	28PW960A/19	FL2.14	7111
28FL2872/97R	FL2-G	7402	28PW960A/75	FL2.14	7111
28FL2873/61R	FL2-G	7404	28PW962A/12	FL2.14	7111
28ML8805/36B	FL1.16	7141	28SL5800/20	FL1.10	7138
28PT450A/00	GR2.2	7502	28SL5801/21	FL1.10	7138
28PT450A/06	GR2.2	7502	28SL5801/39	FL1.10	7138
28PT450A/42	GR2.2	7502	29FL1770/93R	FL1.0S	6411
28PT450A/43	GR2.2	7502	29PT910A/01	FL2.16	7141
28PT452A/11	GR2.2	7502	29PT910A/19	FL2.16	7141
28PT452A/13	GR2.2	7502	29PT912A/12	FL2.16	7141
28PT452A/16	GR2.2	7502	29PT912A/13	FL2.16	7141
28PT470A/00	GR2.2	7502	29SX8671/56H	G8	7421
28PT470A/19	GR2.2	7502	29SX8671/56R	G8	7421
28PT472A/16	GR2.2	7502	29SX8671/75R	G8	7421
28PT480A/00	GR2.2	7502	29SX8671/93R	G8	7421
28PT480A/06	GR2.2	7502	29SX8672/97R	G8	7421
28PT482A/05	GR2.2	7502	29SX8674/54R	G8	7421
28PT490A/00	GR2.2	7502	29SX8674/78R	G8	7421
28PT510A/00	GR2.2	6512	29SX8674/85R	G8	7421
28PT512A/11	GR2.2	7502	29SX8770/90R	G8	7405
28PT512A/16	GR2.2	7502	29SX8771/56H	G8	7421
28PT520A/00	GR2.2	7502	29SX8771/56R	G8	7421
28PT520A/06	GR2.2	7502	29SX8771/57R	G8	7421
28PT520A/19	GR2.2	7502	29SX8771/67R	G8	7421
28PT522A/11	GR2.2	7502	29SX8771/69R	G8	7421
28PT522A/13	GR2.2	7502	29SX8771/73R	G8	7421
28PT522A/16	GR2.2	7502	29SX8771/75R	G8	7421
28PT530A/00	GR2.2	7502	29SX8771/79R	G8	7421
28PT530A/06	GR2.2	7502			
28PT530A/15	GR2.2	7502	32FL2881/56R	FL2-G	7405
28PT530A/19	GR2.2	7502	32PW960A/01	FL2.14	7111
28PT532A/05	GR2.2	7502	32PW960A/19	FL2.14	7111
28PT532A/11	GR2.2	7502	32PW962A/05	FL2.14	7111
			32PW962A/12	FL2.14	7111
			32PW962A/13	FL2.14	7111



MODEL	CHASSIS	RC
33ML8905/32	FL1.16	7141
33ML8905/33	FL1.16	7141
33ML8905/39	FL1.16	7141
33PT700A/00	FL1.10	7138
33PT700A/19	FL1.10	7138
33PT702A/13	FL1.10	7138
33PT710A/01	FL1.10	7137
33PT712A/12	FL1.10	7137
36FL1890/93R	FL1.2S	6411
36ML8965/61B	FL1.2	7117
37TA1210/18	ANUBIS A	9076
37TB1190/19	ANUBIS A	9076
46ML0985/49B	FL1-PTV	7117
46PP910A/01	FL1-PTV	7141
46PP912A/05	FL1-PTV	7141
46PP912A/12	FL1-PTV	7141
46PP912A/13	FL1-PTV	7141
46PP960A/01	FL1-PTV	7111
46PP960A/19	FL1-PTV	7111
46PP960A/49	FL1-PTV	7111
46PP960A/75	FL1-PTV	7111
46PP962A/12	FL1-PTV	7111
46PP962A/13	FL1-PTV	7111
51TA1260/03	ANUBIS A	8201
51TA1260/08	ANUBIS A	8201
51TA1260/11	ANUBIS A	8201
51TA1260/16	ANUBIS A	8201
51TA1410/03	ANUBIS A	9073
51TA1410/23	ANUBIS A	7823
51TA1411/03	ANUBIS A	8201
52TA4310/03	GR2.2	7502
52TA4310/08	GR2.2	7502
52TA4310/18	GR2.2	7502
52TA5210/03	GR2.2	6512
52TA5210/11	GR2.2	6512
52TA5210/16	GR2.2	6512
52TA5210/18	GR2.2	6512
52TB4290/19	GR2.2	7502
52TB5190/19	GR2.2	6512
63TA4410/03	GR2.2	6512
63TA4410/08	GR2.2	6512
63TA4410/11	GR2.2	6512
63TA4410/16	GR2.2	6512
63TA4410/18	GR2.2	6512
63TA4610/18	GR2.2	6512
63TA5210/03	GR2.2	6512
63TA5210/08	GR2.2	6512
63TA5210/11	GR2.2	6512
63TA5210/16	GR2.2	6512
63TA5210/18	GR2.2	6512
63TA5210/31	GR2.2	6512
63TA5610/03	GR2.3	6513
63TA7910/08	FL1.17	7136
63TA7910/18	FL1.17	7136
63TA7930/16	FL1.17	7136
63TB4390/19	GR2.2	6512
63TB4590/19	GR2.2	6512
63TB5190/19	GR2.2	6512
70TA4410/03	GR2.2	6512
70TA4410/08	GR2.2	6512
70TA4410/11	GR2.2	6512
70TA4410/16	GR2.2	6512
70TA4410/18	GR2.2	6512
70TA4610/18	GR2.2	6512
70TA5210/03	GR2.2	6512
70TA5210/08	GR2.2	6512
70TA5210/11	GR2.2	6512
70TA5210/16	GR2.2	6512
70TA5210/18	GR2.2	6512
70TA5210/31	GR2.2	6512
70TA5610/03	GR2.3	6513

MODEL	CHASSIS	RC
70TA5610/08	GR2.3	6513
70TA5610/11	GR2.3	6513
70TA5610/18	GR2.3	6513
70TA7910/08	FL1.17	7136
70TA7910/18	FL1.17	7136
70TA7930/11	FL1.17	7136
70TA7930/16	FL1.17	7136
70TA8030/11	FL1.17	7135
70TA8310/08	FL1.17	7136
70TA8310/18	FL1.17	7136
70TA8330/11	FL1.17	7136
70TB4390/19	GR2.2	6512
70TB4590/19	GR2.2	6512
70TB5190/19	GR2.2	6512
70TB7890/19	FL1.17	7136
70WA6210/18	GR2.3	7118
70WB6190/19	GR2.3	7118
85TA6910/03	FL1.10	7138
85TA6910/08	FL1.10	7138
85TA6930/16	FL1.10	7138
85TA7010/18	FL1.10	7137
85TA7030/11	FL1.10	7137

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.





## CODE NUMBERS FOR ORDERING CHASSIS MANUALS

CHASSIS	LANGUAGE	CODE NUMBER	CHASSIS	LANGUAGE	CODE NUMBER
ANUBIS A AB	NL	4822 727 18728	FL1.14/2.14/1.16/2.16/1.17 AA	NL	4822 727 19921
ANUBIS A AB	GB	4822 727 18801	FL1.14/2.14/1.16/2.16/1.17 AA	GB	4822 727 19919
ANUBIS A AB	F	4822 727 18803	FL1.14/2.14/1.16/2.16/1.17 AA	D	4822 727 19922
ANUBIS A AB	D	4822 727 18805	FL1.14/2.14/1.16/2.16/1.17 AA	F	4822 727 19923
ANUBIS A AB	E	4822 727 18804	FL1.14/2.14/1.16/2.16/1.17 AA	I	4822 727 19924
ANUBIS A AB	I	4822 727 18802	FL1.14/2.14/1.16/2.16/1.17 AA	E	4822 727 19925
ANUBIS A AC	NL	4822 727 19655	FL1-PTV AA	NL	4822 727 19626
ANUBIS A AC	GB	4822 727 19656	FL1-PTV AA	GB	4822 727 19627
ANUBIS A AC	F	4822 727 19657	FL1-PTV AA	D	4822 727 19628
ANUBIS A AC	D	4822 727 19658	FL1-PTV AA	F	4822 727 19629
ANUBIS A AC	E	4822 727 19659	FL1-PTV AA	I	4822 727 19632
ANUBIS A AC	I	4822 727 19661	FL1-PTV AA	E	4822 727 19631
ANUBIS B AA	NL	4822 727 19111	FL1-PTV AB	GB	4822 727 20065
ANUBIS B AA	GB	4822 727 19112	FL1-PTV AB	NL	4822 727 20066
ANUBIS B AA	F	4822 727 19113	FL1-PTV AB	D	4822 727 20067
ANUBIS B AA	D	4822 727 19114	FL1-PTV AB	F	4822 727 20068
ANUBIS B AA	E	4822 727 19115	FL1-PTV AB	I	4822 727 20069
ANUBIS B AA	I	4822 727 19116	FL1-PTV AB	E	4822 727 20071
ANUBIS B AB	NL	4822 727 19662	FL1.0S AB	GB	4822 727 19622
ANUBIS B AB	GB	4822 727 19663	FL1.2 AB/BB	GB	4822 727 19092
ANUBIS B AB	F	4822 727 19664	FL1.2S AA	GB	4822 727 19749
ANUBIS B AB	D	4822 727 19665	FL2-G AA	GB/J	4822 727 19789
ANUBIS B AB	E	4822 727 19666			
ANUBIS B AB	I	4822 727 19667			
ANUBIS S AA	GB	4822 727 19707			
ANUBIS S AA	E	4822 727 19719			
G8 AA	GB	4822 727 19711			
G8 AA	E	4822 727 19722			
GR1-AX version 2	NL	4822 727 18083			
GR1-AX version 2	GB	4822 727 18084			
GR1-AX version 2	D	4822 727 18085			
GR1-AX version 2	F	4822 727 18086			
GR1-AX version 2	E	4822 727 18087			
GR1-AX version 2	I	4822 727 18088			
GR1-AX 20"	NL	4822 727 18073			
GR1-AX 20"	GB	4822 727 18093			
GR1-AX 20"	D	4822 727 18094			
GR1-AX 20"	F	4822 727 18095			
GR1-AX 20"	E	4822 727 18096			
GR1-AX 20"	I	4822 727 18097			
GR2.2 AA	NL	4822 727 19062			
GR2.2 AA	GB	4822 727 19063			
GR2.2 AA	D	4822 727 19064			
GR2.2 AA	F	4822 727 19065			
GR2.2 AA	I	4822 727 19066			
GR2.2 AA	E	4822 727 19067			
GR2.3 AA	NL	4822 727 19731			
GR2.3 AA	GB	4822 727 19732			
GR2.3 AA	F	4822 727 19733			
GR2.3 AA	D	4822 727 19734			
GR2.3 AA	E	4822 727 19735			
GR2.3 AA	I	4822 727 19736			
FL1.1 AC/FL1.7 AA	NL	4822 727 19082			
FL1.1 AC/FL1.7 AA	GB	4822 727 19085			
FL1.1 AC/FL1.7 AA	D	4822 727 19083			
FL1.1 AC/FL1.7 AA	F	4822 727 19084			
FL1.1 AC/FL1.7 AA	I	4822 727 19086			
FL1.1 AC/FL1.7 AA	E	4822 727 19087			
FL1.10 AA	NL	4822 727 19982			
FL1.10 AA	GB	4822 727 19981			
FL1.10 AA	D	4822 727 19983			
FL1.10 AA	F	4822 727 19984			
FL1.10 AA	I	4822 727 19986			
FL1.10 AA	E	4822 727 19985			

## CODE NUMBERS FOR ORDERING REMOTE CONTROL UNITS

RC	CODE NUMBER	RC	CODE NUMBER
5701	4822 218 20875	9051	4822 218 21092
5930	4822 218 21151	9057	4822 218 21152
5931	4822 218 21143	9070	4822 218 21131
6411	4822 218 21021	9073	4822 218 21139
6512	4822 218 21079	9076	4822 218 21117
6803	4822 218 21155	9076W	4822 218 21145
6808	4822 218 21223	9078	4822 218 21133
7111	4822 218 21108	9131	4822 218 21166
7112	4822 218 21125		
7116	4822 218 21125		
7117	4822 218 21125		
7118	4822 218 21205		
7131	4822 218 21201		
7132	4822 218 21195		
7133	4822 218 21191		
7134	4822 218 21192		
7135	4822 218 21227		
7136	4822 218 21228		
7137	4822 218 21229		
7138	4822 218 21231		
7141	4822 218 21225		
7142	4822 218 21226		
7320	4822 218 21214		
7402	4822 218 21219		
7403	4822 218 21221		
7404	4822 218 21222		
7405	4822 218 21215		
7421	4822 218 21193		
7422	4822 218 21216		
7423	4822 218 21218		
7424	4822 218 21251		
7502	4822 218 21161		
7507	4822 218 21249		
7801	4822 218 21184		
7802	4822 218 21198		
7805	4822 218 21183		
7807	4822 218 21211		
7823	4822 218 21212 (=RC9133)		
8201	4822 218 21248		





For more information about remote control units, see "RC5 Remote Control Guide" (ordering code 4822 7271 9695)

								
MODEL	STYLING	SYSTEM	SOUND; WATT	SIZE	OPTION CODES	VOLT; RANGE	TUNER	REMARKS
		PAL = P SECAM = S NTSC = N	1)	(cm) hxxwxd	1 2 3 4	2)		
14AA3527/07B	12	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	36x36x37		2	UV915E/IEC	TXT
14GX1010/67R	21	P-BG	1; 4	36x40x38	see sticker in set	4	UV913/IEC	
14GX1020/67R	42	P-BG	1; 4	36x49x40	see sticker in set	4	UV913/IEC	
14GX1310/67R	21	P-BG	1; 4	36x40x38	see sticker in set	4	UV913/IEC	
14GX1310/94R	21	P-BG	1; 4	36x40x38	see sticker in set	3	UV913/IEC	
14GX1320/67R	42	P-BG	1; 4	36x49x40	see sticker in set	4	UV913/IEC	
14GX1510/52R	21	P-BG	1; 4	36x40x38	see sticker in set	4	UV913/IEC	
14GX1510/54R	21	P-MN,N-M	1; 4	36x40x38	see sticker in set	3	UV936E/F	
14GX1510/56R	21	P-BGI,S-BGDK,N-M	1; 4	36x40x38	see sticker in set	3	UV913/IEC	
14GX1510/58R	21	P-BG,S-BGDK	1; 4	36x40x38	see sticker in set	4	UV915E/IEC	
14GX1510/71R	21	N-M	1; 4	36x40x38	see sticker in set	3	UV936E/F	
14GX1510/77B	21	P-MN,N-M	1; 4	36x40x38	see sticker in set	3	UV936E/IEC	
14GX1510/77R	21	P-MN,N-M	1; 4	36x40x38	see sticker in set	3	UV936E/IEC	
14GX1510/85R	21	N-M	1; 4	36x40x38	see sticker in set	3	UV936E/F	
14GX1510/87R	21	N-M	1; 4	36x40x38	see sticker in set	3	UV936E/F	
14GX1510/99R	21	P-BGI,S-BGDK,N-M	1; 4	36x40x38	see sticker in set	3	UV913/IEC	
14GX1512/50B	21	P-BG	1; 4	36x40x38	see sticker in set	4	UV913/IEC	
14GX1512/50R	21	P-BG	1; 4	36x40x38	see sticker in set	4	UV913/IEC	
14GX1512/57R	21	P-I	1; 4	36x40x38	see sticker in set	4	UV913/IEC	
14GX1512/59H	21	P-BG,S-BGDK	1; 4	36x40x38	see sticker in set	3	UV913/IEC	
14GX1512/59R	21	P-BG,S-BGDK	1; 4	36x40x38	see sticker in set	3	UV913/IEC	
14GX1512/62B	21	P-BG, S-BGDK	1; 4	36x40x38	see sticker in set	4	UV915/IEC	
14GX1512/67R	21	P-BG	1; 4	36x40x38	see sticker in set	4	UV913/IEC	
14GX1512/75R	21	P-BH	1; 4	36x40x38	see sticker in set	4	UV963/IEC	
14GX1512/79R	21	P-BG	1; 4	36x40x38	see sticker in set	4	UV913/IEC	
14GX1513/56R	21	P-BGI,S-BGDK,N-M	4; 8	36x40x38	see sticker in set	3	UV913/IEC	
14GX1522/50B	42	P-BG	1; 4	36x49x40	see sticker in set	4	UV913/IEC	
14GX1522/67R	42	P-BG	1; 4	36x49x40	see sticker in set	4	UV913/IEC	
14GX1810/54R	21	P-MN,N-M	5; 8	36x40x38	see sticker in set	3	UV936E/F	
14GX1810/77B	21	P-MN,N-M	5; 8	40x36x38	see sticker in set	3	UV936E/F	
14GX1810/77R	21	P-MN,N-M	5; 8	40x36x38	see sticker in set	3	UV936E/F	
14GX1810/85R	21	N-M	5; 8	36x40x38	see sticker in set	3	UV936E/F	
14GX1810/87R	21	N-M	5; 8	36x40x38	see sticker in set	3	UV936E/F	
14PT121A/05W	5	P-I	1; 1	25x36x38		2	UV943C	
14PT121A/05	5	P-I	1; 1	25x36x38		2	UV943C	
14PT121A/10	5	P-BG	1; 1	25x36x38		2	UV917/PHONO	
14PT135A/00	39	P-BG	1; 1	38x38x38		2	UV917/EC	
14PT135A/01	39	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	38x38x38		2	UV915E/IEC	
14PT155A/00	39	P-BG	1; 1	38x38x38		2	UV917/EC	TXT
14PT155A/01	39	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	38x38x38		2	UV915E/IEC	TXT
14PT155A/05	39	P-I	1; 1	38x38x38		2	U943C/EC	TXT
14PT155A/07	39	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	38x38x38		2	UV915E/IEC	TXT
14PT155A/13	39	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	38x38x38		2	UV915E/IEC	TXT
14PT300A/00	11	P-BG	1; 1	39x40x36		2	UV917E/IEC	
14PT300A/01	11	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	39x40x36		2	UV915E/IEC	
14PT300A/07	11	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	39x40x36		2	UV915E/IEC	
15AA3537/07B	13	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	37x38x38		2	UV915E/IEC	TXT-A/V
17AA3346/07B	13	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	41x42x41		2	UV915E/IEC	A/V
17HT1340/05Z	3	P-I	1; 3	41x42x41		2	U944C/EC	HOTEL
17HT1340/20Z	3	P-BG	1; 3	41x42x41		2	UV916E/IEC	HOTEL
17HT1340/21B	3	P-BGI,S-BGLL'	1; 3	41x42x41		2	UV916E/IEC	HOTEL
17HT1340/21Z	3	P-BGI,S-BGLL'	1; 3	41x42x41		2	UV916E/IEC	HOTEL
17HT1340/25Z	3	P-I	1; 3	41x42x41		2	U944C/EC	HOTEL
17HT1349/01B	3	P-BGI,S-BGLL'	1; 3	41x42x41		2	UV916E/IEC	HOTEL
17HT1349/21B	3	P-BGI,S-BGLL'	1; 3	41x42x41		2	UV916E/IEC	HOTEL
17HT1540/00B	3	P-BG	1; 3	41x42x41		2	UV619E/IEC	HOTEL
17HT1540/05B	3	P-I	1; 3	41x42x41		2	U944C/EC	HOTEL
17HT1540/20B	3	P-BG	1; 3	41x42x41		2	UV916E/IEC	HOTEL
17HT1540/25B	3	P-I	1; 3	41x42x41		2	U944C/EC	HOTEL
17HT1549/00B	3	P-BG	1; 3	41x42x41		2	UV916E/IEC	HOTEL

1) 1 = mono, 2 = stereo, 3 = NICAM, 4 = stereo playback only, 5 = BTSC

2) 1 = 110V, 2 = 220V, 3 = 90 - 276V, 4 = 140 - 276V, 5 = 85 - 120V, 6 = 240V





HOTEL = Hotel TV version

											
MODEL	STYLING	SYSTEM	SOUND; WATT	SIZE	OPTION CODES				VOLT; RANGE	TUNER	REMARKS
		PAL = P SECAM = S NTSC = N	1)	(cm) hxwxh	1	2	3	4	2)		
17HT1549/05B	3	P-I	1; 3	41x42x41					2	U944C/IEC	HOTEL
17HT1549/20B	3	P-BG	1; 3	41x42x41					2	UV916E/IEC	HOTEL
17HT1549/25B	3	P-I	1; 3	41x42x41					2	U944C/IEC	HOTEL
17HT1549/33B	3	P-BG	1; 3	41x42x41					2	UV916E/IEC	HOTEL
20GR1250/07B	6	P-I	1; 1	47x50x48					2	UV917/PHONO	
20GR1250/08B	6	P-BG	1; 1	47x50x48					2	UV917/PHONO	
20GR1250/15B	6	P-BG	1; 1	47x50x48					2	UV917/PHONO	
20GR1250/30B	6	P-BG	1; 1	47x50x48					2	UV917	
20GX1050/50B	22	P-BG	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
20GX1050/67R	22	P-BG	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
20GX1050/94R	22	P-BG	1; 4	48x60x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
20GX1350/67R	22	P-BG	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
20GX1550/52R	22	P-BG	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
20GX1550/54R	22	P-MN,N-M	1; 4	48x60x49	see sticker in set				3	UV936/IEC	
20GX1550/56R	22	P-BG,I,S-BGDK,N-M	1; 4	48x60x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
20GX1550/58R	22	P-BG,S-BGDK	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV915E/IEC	
20GX1550/71R	22	N-M	1; 4	48x60x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
20GX1550/77R	22	P-MN,N-M	1; 4	48x60x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
20GX1550/85R	22	N-M	1; 4	48x60x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
20GX1550/87R	22	N-M	1; 4	48x60x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
20GX1552/50B	22	P-BG	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
20GX1552/50R	22	P-BG	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
20GX1552/59H	22	P-BG,S-BGDK	1; 4	48x60x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
20GX1552/59R	22	P-BG,S-BGDK	1; 4	48x60x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
20GX1552/62B	22	P-BG,S-BGDK	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV915/IEC	
20GX1552/67R	22	P-BG	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
20GX1552/75R	22	P-BH	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV963E/F	
20GX1552/79R	22	P-BG	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
20GX1553/56R	22	P-BG,I,S-BGDK,N-M	4; 8	48x60x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
20GX1553/94R	22	P-BG	4; 8	48x60x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
20GX1750/58R	22	P-BG,S-BGDK	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV915E/IEC	TXT
20GX1750/62B	22	P-BG,S-BGDK	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV915E/IEC	TXT
20GX1750/75R	22	P-BH	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV963/IEC	TXT
20GX1850/54R	22	P-MN,N-M	4; 8	48x60x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
20GX1850/77R	22	P-MN,N-M	5; 8	48x60x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
20GX1850/85R	22	N-M	5; 8	48x60x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
20GX1850/87R	22	N-M	5; 8	48x60x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
20PT135A/00	43	P-BG	1; 1	47x50x48					2	UV917/IEC	
20PT135A/01	43	P-BG,I,S-BGDL'	1; 1	47x50x48					2	UV915E/IEC	
20PT135A/42	43	P-BG,S-BGDK	1; 1	47x50x48					2	UV917/IEC	
20PT150A/00/01	9	P-BG	1; 1	50x47x48					2	UV917/IEC	TXT
20PT150A/07	9	P-BG,I,S-BGDL'	1; 1	50x47x48					2	UV915E/IEC	TXT
20PT150A/13/16	9	P-BG	3; 1	50x47x48					2	UV917/IEC	TXT
20PT150A/42	9	P-BG,S-BGDK	1; 1	50x47x48					2	UV917/IEC	TXT
21AA3557/07B	13	P-BG,I,S-BGDL'	1; 1	51x48x47					2	UV915E/IEC	TXT-A/V
21GX1560/52R	23	P-BG	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
21GX1560/54R	23	P-MN,N-M	1; 4	49x61x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
21GX1560/56R	23	P-BG,I,S-BGDK,N-M	1; 4	49x61x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
21GX1560/56S	23	P-BG,I,S-BGDK,N-M	1; 4	49x61x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
21GX1560/58R	23	P-BG,S-BGDK	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV915E/IEC	
21GX1560/71R	23	N-M	1; 4	49x61x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
21GX1560/77R	23	P-MN,N-M	1; 4	49x61x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
21GX1560/85R	23	N-M	1; 4	49x61x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
21GX1560/87R	23	N-M	1; 4	49x61x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
21GX1562/50B	23	P-BG	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
21GX1562/50R	23	P-BG	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
21GX1562/59H	23	P-BG,S-BGDK	1; 4	49x61x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
21GX1562/59R	23	P-BG,S-BGDK	1; 4	49x61x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
21GX1562/62B	23	P-BG,S-BGDK	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV915E/IEC	
21GX1562/67R	23	P-BG	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
21GX1562/75R	23	P-BH	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	

1) 1 = mono, 2 = stereo, 3 = NICAM, 4 = stereo playback only, 5 = BTSC

2) 1 = 110V, 2 = 220V, 3 = 90 - 276V, 4 = 140 - 276V, 5 = 85 - 120V, 6 = 240V

HOTEL = Hotel TV version





											
MODEL	STYLING	SYSTEM	SOUND; WATT	SIZE	OPTION CODES				VOLT; RANGE	TUNER	REMARKS
		PAL = P SECAM = S NTSC = N	1)	(cm) hxwxh	1	2	3	4	2)		
21GX1562/79R	23	P-BG	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
21GX1563/50B	23	P-BG	4; 8	49x61x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
21GX1563/56H	23	P-BGI,S-BGDK,N-M	4; 8	49x61x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
21GX1563/56R	23	P-BGI,S-BGDK,N-M	4; 8	49x61x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
21GX1563/67R	23	P-BG	4; 8	49x61x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
21GX1563/93R	23	P-BGI,S-BGDK,N-M	4; 8	49x61x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
21GX1563/94R	23	P-BG	4; 8	49x61x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
21GX1563/99R	23	P-BGI,S-BGDK,N-M	4; 8	49x61x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
21GX1760/50B	23	P-BG	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	TXT
21GX1760/58R	23	P-BG,S-BGDK	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV915E/IEC	TXT
21GX1760/62B	23	P-BG,S-BGDK	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV915E/IEC	TXT
21GX1760/75R	23	P-BH	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV963/IEC	TXT
21GX1760/79R	23	P-BG	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	TXT
21GX1763/56R	23	P-BGI,S-BGDK,N-M	4; 8	49x61x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
21HT1350/01Z	3	P-BGI,S-BGLL'	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21HT1350/01B	3	P-BGI,S-BGLL'	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21HT1350/00Z	3	P-BG	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21HT1350/05Z	3	P-I	1; 3	48x51x47					2	U944C/IEC	HOTEL
21HT1350/20Z	3	P-BG	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21HT1350/21B	3	P-BGI,S-BGLL'	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21HT1350/21Z	3	P-BGI,S-BGLL'	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21HT1350/25Z	3	P-I	1; 3	48x51x47					2	U944C/IEC	HOTEL
21HT1359/01B	3	P-BGI,S-BGLL'	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21HT1359/21B	3	P-BGI,S-BGLL'	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21HT1550/00B	3	P-BG	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21HT1550/05B	3	P-I	1; 3	48x51x47					2	U944C/IEC	HOTEL
21HT1550/20B	3	P-BG	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21HT1550/25B	3	P-I	1; 3	48x51x47					2	U944C/IEC	HOTEL
21HT1559/00B	3	P-BG	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21HT1559/05B	3	P-I	1; 3	48x51x47					2	U944C/IEC	HOTEL
21HT1559/20B	3	P-BG	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21HT1559/25B	3	P-I	1; 3	48x51x47					2	U944C/IEC	HOTEL
21HT1559/33B	3	P-BG	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21PT131B/05	41	P-I	1; 1	49x50x49					2	U943C/IEC	
21PT134B/00	40	P-BG	1; 1	49x50x49					2	UV917/IEC	
21PT134B/01	40	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	49x50x49					2	UV915E/IEC	
21PT134B/42	40	P-BG,S-BGDK	1; 1	49x50x49					2	UV917/IEC	
21PT161B/00	41	P-BG	1; 1	49x50x49					2	UV917/IEC	
21PT161B/05	41	P-I	1; 1	49x50x49					2	U943C/IEC	
21PT164A/00	8	P-BG	1; 1	48x51x47					2	U917E/IEC	
21PT164A/05	8	P-I	3; 1	48x51x47					2	U943C/IEC	
21PT164B/00	40	P-BG	1; 1	49x50x49					2	UV917/IEC	
21PT164B/01	40	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	49x50x49					2	UV915E/IEC	
21PT164B/07	40	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	49x50x49					2	UV915E/IEC	
21PT164B/13	40	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	49x50x49					2	UV915E/IEC	
21PT164B/13W	40	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	49x50x49					2	UV915E/IEC	
21PT164B/42	40	P-BG,S-BGDK	1; 1	49x50x49					2	UV917/IEC	
21PT165A/05	44	P-I	1; 1	48x51x47					2	U943C/IEC	
21PT350A/00	37	P-BG	2; 5	60x62x51					2	UV917E/IEC	
21PT350A/01	37	P-BGI,SBGLL'	2; 5	60x62x51					2	UV917E/IEC	
21PT440A/00	45	P-BG	2; 20	50x54x48					2	UV916E/IEC	
21PT440A/06	45	P-BGI,S-BGLL'	2; 20	50x54x48					2	UV916E/IEC	
21PT440A/42	45	P-BG,S-BGDK	2; 20	50x54x48					2	UV916E/IEC	
21PT442A/07	45	P-I	3; 20	50x54x48					2	U944C/IEC	
21PT442A/11/13	45	P-BG	3; 20	50x54x48					2	UV916E/IEC	
21PT520A/00	16	P-BG	2; 20	58x52x48					2	UV916E/IEC	
21PT520A/06/19	16	P-BGI,S-BGLL'	2; 20	58x52x48					2	UV916E/IEC	
21PT522A/05	16	P-I	3; 20	58x52x48					2	U944C/IEC	
21PT522A/11/13/16	16	P-BG	3; 20	58x52x48					2	UV916E/IEC	
21PT530A/00	19	P-BG	2; 20	44x62x48					2	UV916E/IEC	
21PT530A/06/19	19	P-BGI,S-BGLL'	2; 20	44x62x48					2	UV916E/IEC	

1) 1 = mono, 2 = stereo, 3 = NICAM, 4 = stereo playback only, 5 = BTSC

2) 1 = 110V, 2 = 220V, 3 = 90 - 276V, 4 = 140 - 276V, 5 = 85 - 120V, 6 = 240V

HOTEL = Hotel TV version







											
MODEL	STYLING	SYSTEM	SOUND; WATT	SIZE	OPTION CODES				VOLT; RANGE	TUNER	REMARKS
		PAL = P SECAM = S NTSC = N	1)	(cm) h x w x d	1	2	3	4	2)		
21PT532A/05	19	P-I	3; 20	44x62x48					2	U944C/IEC	
21PT532A/11/13/16	19	P-BG	3; 20	44x62x48					2	UV916E/IEC	
21PT570A/01	16	P-BG	2; 20	58x52x48					2	UV916E/IEC	
21PT700A/20	24	P-BG	2; 30	48x60x43	016	128	000	000	2	FQ916/BL	
21PT700A/21	24	P-BG,S-BGL,N-M	2; 30	48x60x43	018	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
21PT700A/39	24	P-BGI,S-BGLL'	2; 30	48x60x43	020	000	000	000	2	FQ916MF/LIF	
21PT702A/32	24	P-BG,S-BGL,N-M	3; 30	48x60x43	082	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
25ML8505/36B	26	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	54x59x44	090	068	000	002	2	FQ916ME/BL	
25PT450A/00	15	P-BG	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT450A/06	15	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT450A/15	15	P-BG	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT450A/42	15	P-BG,S-BGDK	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT450A/43	15	P-BG,S-BGDK	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT452A/07	15	P-I	3; 40	53x69x46					2	U944C	
25PT452A/11/13/16	15	P-BG	3; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT470A/00	15	P-BG	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT470A/19	15	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT472A/16	15	P-BG	3; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT480A/00	17	P-BG	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT482A/05	17	P-I	3; 40	53x69x46					2	U944C	
25PT490A/00	15	P-BG	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT492A/16	15	P-BG	3; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT510A/00	4	P-BG	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT512A/16	4	P-BG	3; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT520A/00	46	P-BG	2; 40	49x59x47					2	UV916E/IEC	
25PT520A/06/19	46	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	49x59x47					2	UV916E/IEC	
25PT522A/05	46	P-I	3; 40	49x59x47					2	U944C	
25PT522A/13/16	46	P-BG	3; 40	49x59x47					2	UV916E/IEC	
25PT530A/00	19	P-BG	2; 40	49x69x47					2	UV916E/IEC	
25PT530A/06	19	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	49x69x47					2	UV916E/IEC	
25PT530A/15	19	P-BG	3; 40	49x69x47					2	UV916E/IEC	
25PT530A/19	19	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	49x69x47					2	UV916E/IEC	
25PT530A/42	19	P-BG,S-BGDK	2; 40	49x69x47					2	UV916E/IEC	
25PT532A/05	19	P-I	3; 40	49x69x47					2	U944C	
25PT532A/07	19	P-I	3; 40	49x69x47					2	U944C	
25PT532A/11/13/16	19	P-BG	3; 40	49x69x47					2	UV916E/IEC	
25PT540A/00	4	P-BG	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT542A/16	4	P-BG	3; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT560A/00	32	P-BG	2; 40	49x69x47					2	UV916E/IEC	
25PT562A/11/13	32	P-BG	3; 40	49x69x47					2	UV916E/IEC	
25PT800A/00	24	P-BG	2; 30	53x67x44	016	064	000	032	2	FQ916ME/BL	
25PT800A/01	24	P-BG,S-BGL,N-M	2; 30	53x67x44	018	064	000	032	2	FQ916ME/BL	
25PT800A/19	24	P-BGI,S-BGLL'	2; 30	53x67x44	020	064	000	000	2	FQ916MF/LIF	
25PT802A/05	24	P-I	3; 30	53x67x44	081	064	000	032	2	FQ944L IF	
25PT802A/12	24	P-BG,S-BGL,N-M	3; 30	53x67x44	082	064	000	032	2	FQ916ME/BL	
25PT805A/00	30	P-BG	2; 25	53x67x44	016	007	000	000	2	FQ816IF	
25PT805A/01	30	P-BG,S-BGL,N-M	2; 25	53x67x44	018	064	000	032	2	FQ916ME/BL	
25PT805A/20	30	P-BG	2; 25	53x67x44	016	064	000	032	2	FQ916BL	
25PT815A/00	30	P-BG	2; 25	53x67x44	024	064	000	034	2	FQ916BL	
25PT817A/12	30	P-BG,S-BGL,N-M	3; 25	53x67x44	090	064	000	034	2	FQ916ME/BL	
25PT900A/01	1	P-BG,S-BGL,N-M	2; 40	54x69x50	018	068	000	004	2	FQ916ME/BL	
25PT900A/19	1	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	54x69x50	020	068	000	004	2	FQ916MF/LIF	
25PT902A/05	1	P-I	3; 40	54x69x50	081	068	000	004	2	FQ944L IF	
25PT910A/01	1	P-BG,S-BGL,N-M	2; 40	54x69x50	026	068	000	006	2	FQ916ME/BL	
25PT910A/19	1	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	54x69x50	028	068	000	006	2	FQ916MF/LIF	
25PT912A/05	1	P-I	3; 40	54x69x50	089	068	000	006	2	FQ944L IF	
25PT912A/12	1	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	54x69x50	090	068	000	006	2	FQ916ME/BL	
25PT912A/13	1	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	54x69x50	090	068	000	007	2	FQ916ME/BL	
25PV7505/20	25	P-BG	2; 30	53x67x44	024	128	000	000	2	FQ916BL	
25PV7506/21	25	P-BG,S-BGL,N-M	2; 30	53x67x44	026	128	000	000	2	FQ916ME/BL	

1) 1 = mono, 2 = stereo, 3 = NICAM, 4 = stereo playback only, 5 = BTSC

2) 1 = 110V, 2 = 220V, 3 = 90 - 276V, 4 = 140 - 276V, 5 = 85 - 120V, 6 = 240V





HOTEL = Hotel TV version

											
MODEL	STYLING	SYSTEM	SOUND; WATT	SIZE	OPTION CODES				VOLT; RANGE	TUNER	REMARKS
		PAL = P SECAM = S NTSC = N	1)	(cm) hwxwd	1	2	3	4	2)		
25PV7506/32	25	P-BG, S-BGL, N-M	3; 30	53x67x44	090	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
25PV7506/39	25	P-BGI, S-BGLL'	2; 30	53x67x44	028	000	000	000	2	FQ916MF/LIF	
25SL5500/20	25	P-BG	2; 30	53x67x44	016	128	000	000	2	FQ916/BL	
25SL5501/21	25	P-BG, S-BGL, N-M	2; 30	53x67x44	018	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
25SL5501/39	25	P-BGI, S-BGLL'	2; 30	53x67x44	020	000	000	000	2	FQ916MF/LIF	
25ST2761/22B	7	P-BG	2; 40	51x69x46					2	UV916E/IEC	
25SX8661/56H/56R	10	P/S-BGIDKK1, N-M/4.43	4; 24	52x72x49	177	000			3	UV916E/IEC	
25SX8661/57R	10	P/S-BGIDKK1, N-M/4.43	3; 24	52x72x49	129	001			4	UV914/IEC	
25SX8661/75R	10	P-BG	4; 24	52x72x49	145	129			6	UV914/IEC	
25SX8661/93R	10	P/S-BGIDKK1, N-M/4.43	3; 24	52x72x49	148	002			4	UV954/IEC	
25SX8662/97R	10	N-M	5; 24	52x72x49	193				4	FS936E/F	
25SX8663/61R	10	N-MN	2; 24	52x72x49	129				3	FS936E/F	
25SX8761/56H/56R	10	P-BGI, S-BG, N-M/4.43	4; 24	52x72x49	241	000			3	UV916E/IEC	
25SX8761/57R	10	P-BGI, N-M/4.43	3; 24	52x72x49	193	001			3	UV914/IEC	
25SX8761/67R	10	P-BGI, N-M/4.43	3; 24	52x72x49	193	001			3	UV914/IEC	
25SX8761/69R	10	P-BG	3; 24	52x72x49	193	001			2	UV914/IEC	
25SX8761/73R	10	P-I	4; 24	52x72x49	193	002			6	UV974/IEC	
25SX8761/75R	10	P-BG	2; 24	52x72x49	145	129			6	UV914/IEC	
25SX8761/79R	10	P-BG	3; 24	52x72x49	193	001			6	UV914/IEC	
28CL6770/25	31	P-I	3; 30	69x80x48	081	128	000	000	2	FQ944/LIF	
28CL6776/21	31	P-BG, S-BGL, N-M	2; 30	69x80x48	018	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
28CL6776/33	31	P-BG, S-BGL, N-M	3; 30	69x80x48	082	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
28CL6970/20	31	P-BG	2; 30	69x80x48	024	128	000	000	2	FQ916/BL	
28CL6976/21	31	P-BG, S-BGL, N-M	2; 30	69x80x48	026	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
28CL6976/39	31	P-BGI, S-BGLL'	2; 30	69x80x48	028	000	000	000	2	FQ916MF/LIF	
28FL2871/56R	47	P-BGID, S-BGDK, N-M/4.43	3; 30	54x74x55	000	000			3	UV916E/IEC	
28FL2871/57R	47	P-BGID, S-BGDK, N-M/4.43	3; 30	54x74x55	000	000			3	UV916E/IEC	
28FL2871/75R	47	P-BGID, S-BGDK, N-M/4.43	2; 30	54x74x55	000	000			6	UV916E/IEC	
28FL2871/79R	47	P-BGID, S-BGDK, N-M/4.43	3; 30	54x74x55	000	000			6	UV916E/IEC	
28FL2871/93R	47	P-BGID, S-BGDK, N-M/4.43	3; 30	54x74x55	000	000			3	UV916E/IEC	
28FL2872/97R	47	N-M	5; 30	54x74x55	005	000			5	FS936E	
28FL2873/61R	47	N-M	2; 30	54x74x55	037	000			3	FS936E	
28ML8805/36B	26	P-BG, S-BGL, N-M	3; 40	58x65x48	090	068	000	002	2	FQ916ME/BL	
28PT450A/06	15	P-BGI, S-BGLL'	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT450A/42	15	P-BG, S-BGDK	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT450A/43	15	P-BG, S-BGDK	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT452A/11/13/16	15	P-BG, S-BGDK	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT470A/00	15	P-BG	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT470A/19	15	P-BGI, SBGLL'	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT472A/16	15	P-BG	3; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT480A/00	17	P-BG	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT480A/06	17	P-BGI, S-BGLL'	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT482A/05	17	P-I	3; 40	57x74x46					2	U944C	
28PT490A/00	15	P-BG	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT492A/16	15	P-BG	3; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT510A/00	4	P-BG	2; 50	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT512A/11/16	4	P-BG	3; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT520A/00	46	P-BG	2; 40	54x64x47					2	UV916E/IEC	
28PT520A/06/19	46	P-BGI, S-BGLL'	2; 40	54x64x47					2	UV916E/IEC	
28PT522A/11/13/16	46	P-BGI, S-BGLL'	2; 40	54x64x47					2	UV916E/IEC	
28PT530A/00	19	P-BG	2; 40	53x74x47					2	UV916E/IEC	
28PT530A/06	19	P-BG, S-BGDK	2; 40	53x74x47					2	UV916E/IEC	
28PT530A/15	19	P-BG	3; 40	53x74x47					2	UV916E/IEC	
28PT530A/19	19	P-BGI, S-BGLL'	2; 40	53x74x47					2	UV916E/IEC	
28PT532A/05	19	P-I	3; 40	53x74x47					2	U944C	
28PT532A/11/13/16	19	P-BG	3; 40	53x74x47					2	UV916E/IEC	
28PT540A/00	4	P-BG	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT542A/16	4	P-BG	3; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT560A/00	32	P-BG	2; 40	53x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT562A/11/13	32	P-BG	3; 40	53x74x46					2	UV916E/IEC	

1) 1 = mono, 2 = stereo, 3 = NICAM, 4 = stereo playback only, 5 = BTSC

2) 1 = 110V, 2 = 220V, 3 = 90 - 276V, 4 = 140 - 276V, 5 = 85 - 120V, 6 = 240V





HOTEL = Hotel TV version

											
MODEL	STYLING	SYSTEM	SOUND; WATT	SIZE	OPTION CODES				VOLT; RANGE	TUNER	REMARKS
		PAL = P SECAM = S NTSC = N	1)	(cm) hxxwxd	1	2	3	4	2)		
28PT800A/00	24	P-BG	2; 30	58x73x47	016	064	000	032	2	FQ916ME/BL	
28PT800A/01	24	P-BG,S-BGL,N-M	2; 30	58x73x47	018	064	000	032	2	FQ916ME/BL	
28PT800A/19	24	P-BGI,S-BGLL'	2; 30	58x73x47	020	064	000	000	2	FQ916MF/LIF	
28PT802A/05	24	P-I	3; 30	58x73x47	081	064	000	032	2	FQ944/LIF	
28PT802A/12	24	P-BG,S-BGL,N-M	3; 30	58x73x47	082	064	000	032	2	FQ916ME/BL	
28PT805A/00	30	P-BG	2; 25	58x73x47	016	007	000	000	2	FQ816/IF	
28PT805A/01	30	P-BG,S-BGL,N-M	2; 25	58x73x47	018	064	000	032	2	FQ916ME/BL	
28PT805A/20	30	P-BG	2; 25	58x73x47	016	064	000	032	2	FQ916/BL	
28PT815A/00	30	P-BG	2; 25	58x73x47	024	064	000	034	2	FQ916/BL	
28PT817A/12	30	P-BG,S-BGL,N-M	3; 25	58x73x47	090	064	000	034	2	FQ916ME/BL	
28PT840A/00	31	P-BG	2; 30	69x80x48	016	064	000	032	2	FQ916/BL	
28PT840A/19	31	P-BGI,S-BGLL'	2; 30	69x80x48	020	064	000	000	2	FQ916MF/LIF	
28PT842A/05	31	P-I	3; 30	69x80x48	081	064	000	032	2	FQ944/LIF	
28PT842A/12	31	P-BG,S-BGL,N-M	3; 30	69x80x48	082	064	000	032	2	FQ916ME/BL	
28PT842A/13	31	P-BG,S-BGL,N-M	3; 30	69x80x48	082	064	000	033	2	FQ916ME/BL	
28PT845A/00	31	P-BG	2; 30	69x80x48	024	064	000	034	2	FQ916/BL	
28PT845A/01	31	P-BG,S-BGL,N-M	2; 30	69x80x48	026	064	000	034	2	FQ916ME/BL	
28PT847A/12	31	B-BG,S-BGL,N-M	3; 30	69x80x48	090	064	000	034	2	FQ916ME/BL	
28PT900A/01	1	P-BG,S-BGL,N-M	2; 40	58x75x51	018	068	000	004	2	FQ916ME/BL	
28PT900A/19	1	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	58x75x51	020	068	000	004	2	FQ916MF/LIF	
28PT902A/05	1	P-I	3; 40	58x75x51	081	068	000	004	2	FQ944/LIF	
28PT910A/01	1	P-BG,S-BGL,N-M	2; 40	58x75x51	026	068	000	006	2	FQ916ME/BL	
28PT910A/19	1	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	58x75x51	028	068	000	006	2	FQ916MF/LIF	
28PT912A/12	1	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	58x75x51	090	068	000	006	2	FQ916ME/BL	
28PT912A/13	1	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	58x75x51	090	068	000	007	2	FQ916ME/BL	
28PV7805/20	25	P-BG	2; 30	58x73x47	024	128	000	000	2	FQ916/BL	
28PV7806/21	25	P-BG,S-BGL,N-M	2; 30	58x73x47	026	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
28PV7806/32	25	P-BG,S-BGL,N-M	3; 30	58x73x47	090	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
28PV7806/39	25	P-BGI,S-BGLL'	2; 30	58x73x47	028	000	000	000	2	FQ916MF/LIF	
28PW630A/00	34	P-BG	2; 40	49x77x50					2	UV916E/IEC	
28PW630A/01	34	P-BG	2; 40	49x77x50					2	UV916E/IEC	
28PW632A/05	34	P-I	3; 40	49x77x50					2	UV916E/IEC	
28PW632A/11/13	34	P-BG	3; 40	49x77x50					2	UV916E/IEC	
28PW960A/01/75	2	P-BG,S-BGL,N-M	2; 40	54x74x55	026	068	064	006	2	FQ916ME/BL	
28PW960A/19	2	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	54x74x55	028	068	064	006	2	FQ916MF/LIF	
28PW962A/12	2	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	54x74x55	090	068	064	006	2	FQ916ME/BL	
28SL5800/20	25	P-BG	2; 30	58x73x47	016	128	000	000	2	FQ916/BL	
28SL5801/21	25	P-BG,S-BGL,N-M	2; 30	58x73x47	018	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
28SL5801/39	25	P-BGI,S-BGLL'	2; 30	58x73x47	020	000	000	000	2	FQ916MF/LIF	
28ST2761/22B	7	P-BG	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
29FL1770/93R	26	P-BGID,S-BGDK,N-M/4.43	2; 40	60x66x50	026	017	000	000	2	FQ816M S/H	
29PT910A/01	1	P-BG,S-BGL,N-M	2; 40	60x78x53	026	068	000	006	2	FQ916ME/BL	
29PT910A/19	1	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	60x78x53	028	068	000	006	2	FQ916MF/LIF	
29PT912A/12	1	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	60x78x53	090	068	000	006	2	FQ916ME/BL	
29PT912A/13	1	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	60x78x53	090	068	000	007	2	FQ916ME/BL	
29SX8671/56H/56R	10	P/S-BGIDKK1,N-M/4.43	4; 24	58x79x52	049	000			3	UV916E/IEC	
29SX8671/75R	10	P-BG	2; 24	58x79x52	017	129			6	UV914IEC	
29SX8671/93R	10	P/S-BGIDKK1,N-M/4.43	3; 24	58x79x52	004	033			4	UV954IEC	
29SX8672/97R	10	N-M	5; 24	58x79x52	067				4	FS936E/F	
29SX8674/54R/85R	10	P-MN,N-M	5; 24	58x79x52	112				3	FS936E	
29SX8674/78R	10	P-MN,N-M	5; 24	58x79x52	112				3	FS936E	
29SX8770/90R	10	N-M	2; 24	58x79x52					4	FS988F	
29SX8771/56H/56R	10	P-BGI,S-BG,N-M/4.43	4; 24	58x79x52	113	000			3	UV916E/IEC	
29SX8771/57R	10	P-BG,N-M/4.43	3; 24	58x79x52	065	001			3	UV914IEC	
29SX8771/67R	10	P-BG,N-M/4.43	3; 24	58x79x52	065	001			3	UV914IEC	
29SX8771/69R	10	P-BG	3; 24	58x79x52	065	001			2	UV914IEC	
29SX8771/73R	10	P-I	3; 24	58x79x52	065	002			6	UV974IEC	
29SX8771/75R	10	P-BG	2; 24	58x79x52	081	129			3	UV914IEC	
29SX8771/79R	10	P-BG	3; 24	58x79x52	065	001			6	UV914IEC	

1) 1 = mono, 2 = stereo, 3 = NICAM, 4 = stereo playback only, 5 = BTSC

2) 1 = 110V, 2 = 220V, 3 = 90 - 276V, 4 = 140 - 276V, 5 = 85 - 120V, 6 = 240V

HOTEL = Hotel TV version





								
MODEL	STYLING	SYSTEM	SOUND; WATT	SIZE	OPTION CODES	VOLT; RANGE	TUNER	REMARKS
		PAL = P SECAM = S NTSC = N	1)	(cm) hxwxh	1 2 3 4	2)		
32FL2881/56R	47	P-BGID,S-BGDK,N-M/4.43	3; 30	59x84x59	000	3	UV916E/IEC	
32PW960A/01	2	P-BG,S-BGL,N-M	2; 40	59x84x59	154 068 064 142	2	FQ916DME/B	
32PW960A/19	2	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	59x84x59	156 068 064 142	2	FQ916DMF/IF	
32PW962A/05	2	P-I	3; 40	59x84x59	217 068 064 142	2	FQ944D/IF	
32PW962A/12	2	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	59x84x59	218 068 064 142	2	FQ916DME/B	
32PW962A/13	2	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	59x84x59	218 068 064 143	2	FQ916DME/B	
33ML8905/21	26	P-BG,S-BGL,N-M	2; 40	70x79x55	154 068 000 002	2	FQ916DME/B	
33ML8905/32	26	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	70x79x55	218 068 000 002	2	FQ916DME/B	
33ML8905/33	26	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	70x79x55	218 068 000 003	2	FQ916DME/B	
33ML8905/39	26	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	70x79x55	156 068 000 002	2	FQ916DMF/IF	
33PT700A/00	25	P-BG	2; 30	70x87x54	016 128 000 000	2	FQ916/BL	
33PT700A/19	25	P-BGI,S-BGLL'	2; 30	70x87x54	020 000 000 000	2	FQ916MF/LIF	
33PT702A/13	25	P-BG,S-BGL,N-M	3; 30	70x87x54	082 128 000 000	2	FQ916ME/BL	
33PT710A/01	25	P-BG,S-BGL,N-M	2; 30	70x87x54	026 128 000 000	2	FQ916ME/BL	
33PT712A/12	25	P-BG,S-BGL,N-M	3; 30	70x87x54	090 128 000 000	2	FQ916ME/BL	
36FL1890/93R	27	P/S-BGIDKK1,N-M/4.43	2; 40	66x90x62	090 037 000 000	2	FQ816MS/H	
36ML8965/61B	27	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	66x90x62	156 069 192 000	2	FQ816MF/IF	
37TA1210/18	38	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	36x36x37		2	UV915E/IEC	
37TB1190/19	38	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	36x36x37		2	UV915E/IEC	
46ML0985/49B	28	P-BG,S-BGL,N-M,N-4.43	2; 40	136x110x53	218 111 094 000	2	FQ816ME/B	
46PP910A/01	29	P-BG,S-BGL,N-M	2; 40	140x100x53	154 079 000 000	2	FQ916DME/B	
46PP912A/05	29	P-I	3; 40	140x100x53	217 111 000 000	2	FQ944D/IF	
46PP912A/12	29	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	140x100x53	218 111 000 000	2	FQ916DME/B	
46PP912A/13	29	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	140x100x53	218 111 000 001	2	FQ916DME/B	
46PP960A/01	28	P-BG,S-BGL,N-M	2; 40	136x110x53	154 079 000 000	2	FQ916DME/B	
46PP960A/19	28	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	136x110x53	156 079 000 000	2	FQ916DMF/IF	
46PP960A/49	28	P-BG,S-BGL,N-M	2; 40	136x110x53	154 079 000 000	2	FQ916DME/B	
46PP960A/75	28	P-BG,S-BGL,N-M	2; 40	136x110x53	154 079 000 000	2	FQ916DME/B	
46PP962A/12	28	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	136x110x53	218 111 000 000	2	FQ916DME/B	
46PP962A/13	28	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	136x110x53	218 111 000 001	2	FQ916DME/B	
51TA1260/03/08/16	43	P-BG	1; 1	47x50x48		2	UV917/IEC	
51TA1260/11	43	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	47x50x48		2	UV915E/IEC	
51TA1410/03	9	P-BG	1; 1	48x51x47		2	UV917/IEC	
51TA1410/23	9	P-BG	1; 1	48x51x47		2	UV917/IEC	
51TA1411/03	43	P-BG	1; 1	47x50x48		2	UV917E/IEC	
52TA4310/03/08	45	P-BG	2; 20	50x54x48		2	UV916E/IEC	
52TA4310/18	45	P-BGI,S-BGLL'	2; 20	50x54x48		2	UV916E/IEC	
52TA5210/03	35	P-BG	2; 20	50x54x48		2	UV916E/IEC	
52TA5210/11/16	35	P-BG	3; 20	50x54x48		2	UV916E/IEC	
52TA5210/18	35	P-BGI,S-BGLL'	2; 20	50x54x48		2	UV916E/IEC	
52TB4290/19	45	P-BGI,S-BGLL'	2; 20	50x54x48		2	UV916E/IEC	
52TB5190/19	35	P-BGI,S-BGLL'	2; 20	50x54x48		2	UV916E/IEC	
63TA4410/03/08	7	P-BG	2; 40	53x69x46		2	UV916E/IEC	
63TA4410/11/16	7	P-BG	3; 40	53x69x46		2	UV916E/IEC	
63TA4410/18	7	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	53x69x46		2	UV916E/IEC	
63TA4610/18	7	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	53x69x46		2	UV916E/IEC	
63TA5210/03/08	18	P-BG	2; 40	53x69x46		2	UV916E/IEC	
63TA5210/11/16	18	P-BG	3; 40	53x69x46		2	UV916E/IEC	
63TA5210/18	18	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	53x69x46		2	UV916E/IEC	
63TA5610/03	33	P-BG	2; 40	53x69x46		2	UV916E/IEC	
63TA7910/08	30	P-BG	2; 25	53x67x44	016 064 000 032	2	FQ916/BL	
63TA7910/18	30	P-BGI,S-BGLL'	2; 25	53x67x44	020 064 000 000	2	FQ916MF/LIF	
63TA7930/16	30	P-BG,S-BGL,N-M	3; 25	53x67x44	082 064 000 032	2	FQ916ME/BL	
63TB5190/19	18	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	53x69x46		2	UV916E/IEC	
70TA4410/03/08	20	P-BG	2; 40	57x74x46		2	UV916E/IEC	
70TA4410/11/16	20	P-BG	3; 40	57x74x46		2	UV916E/IEC	
70TA4410/18	20	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	57x74x46		2	UV916E/IEC	
70TA4610/18	20	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	57x74x46		2	UV916E/IEC	
70TA5210/03/08	18	P-BG	2; 40	57x74x46		2	UV916E/IEC	
70TA5210/11/16/31	18	P-BG	2; 40	57x74x46		2	UV916E/IEC	

1) 1 = mono, 2 = stereo, 3 = NICAM, 4 = stereo playback only, 5 = BTSC

2) 1 = 110V, 2 = 220V, 3 = 90 - 276V, 4 = 140 - 276V, 5 = 85 - 120V, 6 = 240V

HOTEL = Hotel TV version







											
MODEL	STYLING	SYSTEM	SOUND; WATT	SIZE	OPTION CODES				VOLT; RANGE	TUNER	REMARKS
		PAL = P SECAM = S NTSC = N	1)	(cm) hxwxhd	1	2	3	4	2)		
70TA5210/18	18	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
70TA5610/03/08	33	P-BG	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
70TA5610/11	33	P-BG	3; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
70TA5610/18	33	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
70TA7910/08	30	P-BG	2; 25	58x73x47	016	064	000	032	2	FQ916/BL	
70TA7910/18	30	P-BGI,S-BGLL'	2; 25	58x73x47	020	064	000	000	2	FQ916MF/LIF	
70TA7930/11/16	30	P-BG,S-BGL,N-M	3; 25	58x73x47	082	064	000	032	2	FQ916ME/BL	
70TA8030/11	30	P-BG,S-BGL,N-M	3; 25	58x73x47	090	064	000	034	2	FQ916ME/BL	
70TA8310/08	31	P-BG	2; 25	69x80x48	016	064	000	032	2	FQ916/BL	
70TA8310/18	31	P-BGI,S-BGLL'	2; 25	69x80x48	020	064	000	000	2	FQ916/BL	
70TA8330/11	31	P-BG,S-BGL,N-M	3; 25	69x80x48	082	064	000	032	2	FQ916ME/BL	
70TB4390/19	14	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
70TB4590/19	14	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
70TB5190/19	18	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
70TB7890/19	30	P-BGI,S-BGLL'	2; 25	58x73x47	020	064	000	000	2	FQ916MF/LIF	
70WA6210/18	34	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	49x77x50					2	UV916E/IEC	
70WB6190/19	34	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	49x77x50					2	UV916E/IEC	
85TA6910/03/08	25	P-BG	2; 30	70x87x54	016	128	000	000	2	FQ916/BL	
85TA6930/16	25	P-BG,S-BGL,N-M	3; 30	70x87x54	082	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
85TA7010/18	25	P-BGI,S-BGLL'	2; 30	70x87x54	028	000	000	000	2	FQ916MF/LIF	
85TA7030/11	25	P-BG,S-BGL,N-M	3; 30	70x87x54	090	128	000	000	2	FQ916ME/BL	

1) 1 = mono, 2 = stereo, 3 = NICAM, 4 = stereo playback only, 5 = BTSC

2) 1 = 110V, 2 = 220V, 3 = 90 - 276V, 4 = 140 - 276V, 5 = 85 - 120V, 6 = 240V

HOTEL = Hotel TV version

# STYLING 1







- |    |                |                             |
|----|----------------|-----------------------------|
| 1  | 4822 451 80899 | Mask 25"                    |
| 1  | 4822 451 80901 | Mask 28"                    |
| 1  | 4822 451 80905 | Mask 29"                    |
| 2  | 4822 430 50886 | Cabinet 25"                 |
| 2  | 4822 430 50887 | Cabinet 28"                 |
| 2  | 4822 430 50933 | Cabinet 29"                 |
| 3  | 4822 320 20162 | EHT cable                   |
| 4  | 4822 410 62686 | Knob                        |
| 5  | 4822 404 31293 | Bracket for controls        |
| 6  | 4822 410 62584 | Knob volume/program         |
| 7  | 4822 458 20205 | Grill for woofer            |
| 8  | 4822 445 10364 | LS box subwoofer            |
| 9  | 4822 438 40257 | Backcover 25"               |
| 9  | 4822 438 40258 | Backcover 28"               |
| 9  | 4822 438 40268 | Backcover 29"               |
| 10 | 4822 276 13422 | Mains switch                |
| 11 | 4822 240 20322 | Squeeter                    |
| 12 | 4822 404 31288 | Relief for mains cord       |
| 13 | 4822 403 70904 | Bracket for led panel       |
| 14 | 4822 532 12243 | Insert 25"-28"              |
| 14 | 4822 404 31294 | Insert 29"                  |
| 15 | 4822 500 10482 | Screw 25"-28"               |
| 15 | 4822 502 21359 | Screw 29"                   |
| 16 | 4822 403 70906 | Bracket fix degaussing coil |

- |    |                              |                           |
|----|------------------------------|---------------------------|
| 17 | 4822 157 70614               | Degaussing coil 25"       |
| 17 | 4822 157 62803               | Degaussing coil 28"       |
| 17 | 4822 157 70836               | Degaussing coil 29"       |
| 18 | 4822 404 31286               | Bracket for mains switch  |
| 19 | 4822 492 71391               | Spring for mains switch   |
| 20 | 4822 403 70905               | Lever for mains knob      |
| 21 | 4822 410 62687               | Knob mains                |
| 22 | not available (part of mask) |                           |
| 23 | 4822 450 62085               | Window                    |
| 24 | 4822 466 62337               | Protection plate          |
|    | 4822 131 20501               | Picture tube A59EAK252X43 |
|    | 4822 131 20567               | Picture tube A68EAK252X44 |
|    | 4822 131 20585               | Picture tube A68ESF002X43 |
|    | 4822 462 10548               | Stand assy for -/05       |
|    | 4822 218 21108               | Remote control RC7111     |

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 4822 218 21225 | Remote control RC7141 |
| 4822 459 61211 | Text plate for RC7111 |
| 4822 459 12926 | Text plate for RC7141 |
| 4822 459 11033 | Matchline emblem      |
| 4822 459 11127 | Philips emblem        |

# STYLING 2




- |    |                |                          |
|----|----------------|--------------------------|
| 1  | 4822 451 80903 | Mask 28"                 |
| 1  | 4822 451 80902 | Mask 32"                 |
| 2  | 4822 430 50889 | Cabinet 28"              |
| 2  | 4822 430 50888 | Cabinet 32"              |
| 3  | 4822 320 20162 | EHT cable                |
| 4  | 4822 410 62686 | Knob                     |
| 5  | 4822 404 31293 | Bracket for controls     |
| 6  | 4822 410 62584 | Knob volume/program      |
| 7  | 4822 458 20205 | Grill for woofer         |
| 8  | 4822 445 10364 | LS box subwoofer         |
| 9  | 4822 438 40261 | Backcover 28"            |
| 9  | 4822 438 40259 | Backcover 32"            |
| 10 | 4822 403 70584 | Bracket for scavem panel |
| 11 | 4822 276 13422 | Mains switch             |
| 12 | 4822 404 31288 | Relief for mains cord    |
| 13 | 4822 403 70904 | Bracket for led panel    |
| 14 | 4822 532 12243 | Insert 28"               |
| 14 | 4822 404 31294 | Insert 32"               |
| 15 | 4822 500 10484 | Screw 28"                |
| 15 | 4822 502 21359 | Screw 32"                |

- |    |                |                                     |
|----|----------------|-------------------------------------|
| 16 | 4822 403 70906 | Bracket fix degaussing coil 28"-32" |
| 16 | 4822 404 31289 | Bracket fix degaussing coil 32"     |
| 17 | 4822 157 63844 | Degaussing coil 28"                 |
| 17 | 4822 157 70613 | Degaussing coil 32"                 |
| 18 | 4822 404 31286 | Bracket for mains switch            |
| 19 | 4822 492 71391 | Spring for mains switch             |
| 20 | 4822 403 70905 | Lever for mains knob                |
| 21 | 4822 410 62687 | Knob mains                          |
| 22 | 4822 450 62085 | Window                              |
| 23 | 4822 466 62337 | Protection plate                    |
| 24 | 4822 240 20314 | Squeeter AD33952/X8A                |
|    | 4822 404 30711 | Clamp between degaussing coils      |
|    | 4822 131 20534 | Picture tube W67EWS001X32           |
|    | 4822 131 20553 | Picture tube W76EWS001X42           |
|    | 4822 157 70615 | Canceller coil                      |
|    | 4822 462 10548 | Stand assy for -/05                 |
|    | 4822 459 61211 | Text plate for RC7111               |
|    | 4822 459 11033 | Matchline emblem                    |
|    | 4822 459 11127 | Philips emblem 28"                  |
|    | 4822 459 11141 | Philips emblem 32"                  |




## STYLING 5



CL 28532053/028  
080782




CL 28532053/028  
080782




CL 36535080/013  
080988

- |    |                |                             |
|----|----------------|-----------------------------|
| 1  | 4822 303 30434 | aerial, rod                 |
| 1  | 4822 303 40058 | aerial, loop for -/05       |
| 2  | 4822 438 10392 | rear cover for 37KV1222     |
| 2  | 4822 438 10394 | rear cover for -/..W        |
| 2  | 4822 438 10404 | rear cover                  |
| 3  | 4822 240 30583 | loudspeaker                 |
| 4  | 4822 430 10401 | cabinet for 37KV1222        |
| 4  | 4822 430 10422 | cabinet                     |
| 4  | 4822 430 10406 | cabinet for 14PT121A/05W    |
| 4  | 4822 430 10423 | cabinet for -/..W           |
| 5  | 4822 466 93169 | plate                       |
| 6  | 4822 532 52483 | washer                      |
| 7  | 4822 502 21245 | screw                       |
| 8  | 4822 404 30753 | bracket for degaussing coil |
| 8  |                | Not Used                    |
| 10 | 4822 157 52316 | degaussing coil             |
| 11 | 4822 404 31248 | Chassis guide               |
|    | 4822 410 62318 | Mainsknob                   |
|    | 4822 410 62317 | Mainsknob for -/..W         |
|    | 4822 410 62317 | knob frame                  |
|    | 4822 410 62319 | knob frame for -/..W        |
|    | 4822 212 23217 | IR Receiver                 |
|    | 4822 218 21117 | remote control RC 9076      |
|    | 4822 218 21131 | remote control RC 9070      |
|    |                | for 37KV1222                |
|    | 4822 131 20316 | Picture tube A34EAC01X45    |


## STYLING 6



CL 28532134/024  
080283



CL 28532134/023  
080286






CL 28532134/041  
190383

- |    |                |                           |
|----|----------------|---------------------------|
| 1  | 4822 438 20205 | Rear cover                |
| 2  | 4822 404 30945 | Fixing degaussing coil    |
| 3  | 4822 410 60596 | Control knobs assy 8-fold |
| 4  | 4822 430 30189 | Cabinet                   |
| 5  | 4822 502 12865 | Spindle                   |
| 6  | 4822 505 10903 | Nut                       |
| 7  | 4822 381 11111 | Lens for IR receiver      |
| 8  | 4822 157 52474 | Degaussing coil           |
| 9  | 4822 459 61194 | Text plate                |
| 10 | 4822 410 60597 | Mains push button         |
| 11 | 4822 404 31013 | Coupling piece            |
| 12 | 4822 240 20294 | Loudspeaker               |
|    | 4822 131 20353 | Picture tube A51-441X     |
|    | 4822 218 20875 | Remote control RC5701     |
|    | 4822 218 21129 | Remote control RC9078     |



## STYLING 7



- |    |                |                                    |
|----|----------------|------------------------------------|
| 1  | 4822 458 50451 | Grill right 25"                    |
| 2  | 4822 438 30248 | Rear cover 25"                     |
| 3  | 4822 430 50899 | Cabinet 25"                        |
| 3a | 4822 430 50884 | Cabinet 25" 63TA4410               |
| 4a | 4822 432 93114 | Front cover right 25"              |
| 4b | 4822 432 93112 | Front cover right 25" for 63TA4610 |
| 5a | 4822 432 93111 | Door for controle panel            |
| 5  | 4822 432 93109 | Door for 63TA4610                  |
| 6  | 4822 432 11096 | Controle panel                     |
| 7b | 4822 410 62656 | Mains knob                         |
| 7a | 4822 410 62657 | Mains knob                         |
| 8  | 4822 492 32656 | Spring behind mains knob           |
| 9a | 4822 432 93115 | Front cover left 25"               |
| 9  | 4822 432 93113 | Front cover left 25" for 63TA4610  |
| 10 | 4822 417 50252 | Locking mechanism                  |
| 11 | 4822 460 10987 | Indication strip                   |
| 12 | 4822 502 12865 | Picture tube spindle               |
| 13 | 4822 505 10903 | Picture tube nut                   |
| 14 | 4822 404 30869 | Degaussing coil bracket            |
| 15 | 4822 320 20208 | EHT cable assy                     |




- |     |                |                             |
|-----|----------------|-----------------------------|
| 16a | 4822 458 50449 | Grill left 25"              |
| 17  | 4822 240 70252 | Acoustic horn               |
| 22  | 4822 404 31181 | Bracket fixing mains module |
| 25  | 4822 462 30543 | Guide left                  |
| 26  | 4822 462 30544 | Guide right                 |

- |                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 4822 404 30709 | Degaussing coil clip     |
| 4822 157 63747 | Degaussing coil 25"      |
| 4822 131 20546 | Picture tube A59EAK71X01 |

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 4822 218 21079 | Remote control RC6512 |
| 4822 432 92761 | Battery cover RC6512  |
| 4822 432 92762 | Top cover RC6512      |

- |            |
|------------|
| a:63TA4410 |
| b:63TA4610 |




## STYLING 8



- |    |                |                          |
|----|----------------|--------------------------|
| 1  | 4822 445 10349 | Loudspeaker box 21"      |
| 2  | 4822 240 50328 | Loudspeaker              |
| 3  | 4822 438 10388 | Rear cover 21"           |
| 4  | 4822 430 40219 | Cabinet 21"              |
| 5  | 4822 462 30566 | Holder for damper        |
| 6  | 4822 522 31741 | Damper                   |
| 7  | 4822 278 10088 | Lock mechanism           |
| 8  | 4822 432 93064 | Door 21"                 |
| 9  | 4822 410 62199 | Mains button             |
| 10 | 4822 492 32656 | Spring                   |
| 11 | 4822 492 71148 | Spring for door          |
| 12 | 4822 404 31238 | Bracket                  |
| 13 | 4822 502 12865 | Spindle                  |
| 14 | 4822 505 10903 | Nut                      |
| 15 | 4822 157 52155 | Degaussing coil 21"      |
| 16 | 4822 462 30557 | Guide                    |
| 17 | 4822 381 11362 | LED lens                 |
| 18 | 4822 413 41777 | Button frame             |
| 19 | 4822 131 20324 | Picture tube A51AEM31X45 |

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 4822 218 21155 | Remote control RC6803 |
| 4822 218 21152 | Remote control RC9057 |


# STYLING 9




CL 28532134/038  
190393

- |    |                |                         |
|----|----------------|-------------------------|
| 1  | 4822 432 93121 | Rear cover              |
| 2  | 4822 403 70809 | Bracket                 |
| 3  | 4822 410 62695 | Knob frame              |
| 4  | 4822 430 30228 | Cabinet 20"             |
| 5  | 4822 502 12865 | Spindle                 |
| 6  | 4822 505 10903 | Nut                     |
| 7  | 4822 381 11425 | Ir lens                 |
| 8  | 4822 157 52155 | Deflection coil         |
| 9  | 4822 381 11424 | Led lens                |
| 10 | 4822 410 62696 | Mains knob              |
| 11 | 4822 404 31013 | Interface bracket       |
| 12 | 4822 240 20294 | Loudspeaker             |
| 13 | 4822 131 20353 | Picture tube A51-441X   |
|    | 4822 218 21139 | RC 9073 remote controls |


# STYLING 10



CL 36532075/017  
280483




CL 28532134/038  
240388




CL 36532075/017  
070861

- |    |                |                                      |                |                                            |                                   |
|----|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 4822 458 50477 | Grill 25"                            | 15             | 4822 451 70259                             | Mask (only) 25"                   |
| 1  | 4822 458 50476 | Grill 29"                            | 15             | 4822 451 70258                             | Mask (only) 29"                   |
| 2  | 4822 432 93147 | Side Rear connections door           | 16             | 4822 404 30712                             | Degaussing coil clamp             |
| 3  | 4822 438 30258 | Rear cover + grill 25"               | 17             | 4822 505 11115                             | M6 knurl nut                      |
| 3  | 4822 438 30259 | Rear cover + grill 25" -/79          | 18             | 4822 157 70757                             | Degaussing coil standard 25"      |
|    |                |                                      | 18             | 4822 157 70758                             | Degaussing coil multi voltage 25" |
|    |                |                                      | 18             | 4822 157 70756                             | Degaussing coil standard 29"      |
| 3  | 4822 438 40262 | Rear cover + grill 29"               | 18             | 4822 157 70755                             | Degaussing coil multi voltage 29" |
| 3  | 4822 438 40271 | Rear cover + grill 29" -/54, -/85    | 19             | 4822 240 20319                             | Loudspeaker tweeter               |
| 3  | 4822 438 40263 | Rear cover + grill 29" -/75          | 20             | 4822 240 20318                             | Loudspeaker                       |
| 3  | 4822 438 40264 | Rear cover + grill 29" -/79          | 21             | 4822 276 13395                             | Mains switch                      |
| 3  | 4822 438 40269 | Rear cover + grill 29" -/90          | 22             | 4822 492 71393                             | Mains switch spring               |
| 4  | 4822 445 10384 | Subwoofer loudspeaker box            | 23             | 4822 404 31301                             | Mains switch bracket              |
| 4  | 4822 445 10369 | Subwoofer loudspeaker box -/90       | 24             | 4822 410 62762                             | Mains switch knob                 |
| 5  | 4822 430 50914 | Cabinet + mask 25"                   | 25             | 4822 404 30316                             | Mains cord block                  |
| 5  | 4822 430 50913 | Cabinet + mask 29"                   | 25             | 4822 401 11513                             | Mains cord block -/90             |
| 6  | 4822 410 62763 | Local keyboard knobs                 | 26             | 4822 404 31297                             | LSP/SSP chassis holder            |
| 6  | 4822 410 62964 | Local keyboard knobs -/90            |                |                                            |                                   |
| 7  | 4822 410 62761 | Install knob                         | 4822 256 92129 | Splitter 2nd tuner -/54, -/85              |                                   |
| 8  | 4822 381 20185 | Light guide local keyboard           | 4822 210 10581 | BS module -/90 (satellite tuner)           |                                   |
| 9  | 4822 404 31304 | Side Front connections bracket       | 4822 131 20574 | Picture tube A59KHQ146X04 -/56, -/57, -/93 |                                   |
| 9  | 4822 404 31331 | Side Front connections bracket -/90  | 4822 131 20575 | Picture tube A59KHQ197X01 -/67, -/69       |                                   |
|    |                |                                      | 4822 131 20576 | Picture tube A59KHQ198X01 -/75, -/79       |                                   |
| 10 | 4822 432 93151 | Side Rear connections cover 25"      | 4822 131 20592 | P. tube A59SMZ193X04 NTSC -/97             |                                   |
| 10 | 4822 432 93149 | Side Rear connections cover 29"      | 4822 131 20596 | Picture tube A59KTB40X01 -/61              |                                   |
| 10 | 4822 432 93199 | Side Rear connections cover 29" -/90 | 4822 131 20573 | Picture tube A68KSM696X01 -/90, -/97       |                                   |
| 11 | 4822 432 93152 | BS cover 25"                         | 4822 131 20571 | Picture tube A68KSM697X01 -/67, -/69, -/54 |                                   |
| 11 | 4822 432 93148 | BS cover 29"                         | 4822 131 20569 | Picture tube A68KSM696X01 -/56, -/57, -/85 |                                   |
| 11 | 4822 432 93201 | BS cover 29" -/54, -/85              | 4822 131 20572 | Picture tube A68KSM698X01 -/75, -/79       |                                   |
| 11 | 4822 432 93198 | BS cover 29" -/90                    | 4822 218 21215 | Remote control RC7405 -/90                 |                                   |
| 12 | 4822 255 70291 | LED's support bracket                | 4822 218 21193 | Remote control RC7421                      |                                   |
| 13 | 4822 404 31298 | LED panel bracket                    | 4822 218 21216 | Rem. contr. RC7422 PIP -/54, -/85, -/93    |                                   |
| 14 | 4822 450 62106 | Window for LED's                     | 4822 218 21218 | Remote control RC7423 -/97                 |                                   |
| 14 | 4822 381 11455 | Window for LED's -/54, -/85, -/97    | 4822 218 21252 | Remote control RC7424 -/61                 |                                   |
| 14 | 4822 381 11456 | Window for LED's -/56                |                |                                            |                                   |
| 14 | 4822 381 11454 | Window for LED's -/90                |                |                                            |                                   |


## STYLING 11



CL 26532134/020  
050293




CL 26532134/033  
180293




CL 26532134/022  
050293

- |    |                |                             |
|----|----------------|-----------------------------|
| 1  | 4822 403 70939 | Bracket for handle          |
| 2  | 4822 438 10422 | Rear cover                  |
| 3  | 4822 430 10447 | Cabinet                     |
| 4  | 4822 498 10489 | Handle                      |
| 5  | 4822 303 50077 | Aerial assy                 |
| 6  | 4822 240 30565 | Loudspeaker                 |
| 7a | 4822 492 71365 | Spring for damper           |
| 7b | 4822 529 10272 | Damper                      |
| 8  | 4822 492 71364 | Loudspeaker spring          |
| 9  | 4822 381 11421 | Lens for RC-receiver        |
| 10 | 4822 450 62075 | Screen                      |
| 11 | 4822 404 30753 | Bracket for degaussing coil |
| 13 | 4822 505 10903 | Nut                         |
| 12 | 4822 503 21006 | Spindle                     |
| 14 | 4822 157 51636 | Degaussing coil             |
| 15 | 4822 410 62627 | Mainsknob                   |
| 16 | 4822 492 32656 | Spring for mainsknob        |
| 17 | 4822 417 50284 | Fastener for screen         |
| 18 | 4822 278 10088 | Door lock                   |
| 19 | 4822 432 93104 | Door                        |
| 20 | 4822 403 70941 | Chassis guide (L+R)         |
| 21 | 4822 381 11419 | Lens for LED                |
| 22 | 4822 410 62628 | Control knob assy           |
|    | 4822 218 21166 | Remote control RC9131       |
|    | 4822 131 20316 | Picture tube A34EAC01X45    |


## STYLING 12



CL 36632006/016  
090383






CL 26532103/011  
220692



CL 36632006/014  
090383




- |    |                |                             |
|----|----------------|-----------------------------|
| 1  | 4822 303 30434 | Aerial assy                 |
| 2  | 4822 438 10386 | Rear cover                  |
| 3  | 4822 240 30583 | Loudspeaker                 |
| 4  | 4822 430 10431 | Cabinet                     |
| 5  | 4822 466 93169 | Plate                       |
| 6  | 4822 532 52483 | Round washer                |
| 7  | 4822 502 21245 | screw                       |
| 8  | 4822 404 30753 | Bracket for degaussing coil |
| 9  | 4822 450 61954 | Lens for LED                |
| 10 | 4822 157 52316 | Degaussing coil             |
| 11 | 4822 413 41769 | Control knob assy           |
| 12 | 4822 410 62195 | Mainsknob                   |
| 13 | 4822 404 31013 | Coupling piece              |
| 14 | 4822 404 31248 | Chassis guide               |
|    | 4822 218 21139 | Remote control RC9073       |
|    | 4822 131 20316 | Picture tube A34EAC01X45    |

## STYLING 13

CL 26532210/015  
071292CL 26532063/022  
290682CL 26532109/18  
000090

1	4822 445 10326	Loudspeaker box 15", 17"	12	4822 404 30839	Bracket for deg. coil 17"
2	4822 445 10325	Loudspeaker box 21"	12	4822 404 31238	Bracket for deg. coil 21"
3	4822 240 50328	Loudspeaker	13	4822 503 21006	Spindle 15", 17"
3	4822 438 10391	Rear cover 15"	13	4822 502 12865	Spindle 21"
3	4822 438 10389	Rear cover 17"	14	4822 505 10924	Nut + washer 15"
			14	4822 505 10903	Nut 17", 21"
3	4822 438 10388	Rear cover 21"	15	4822 157 51636	Degaussing coil 15"
4	4822 430 10397	Cabinet 15"	15	4822 157 52883	Degaussing coil 17"
4	4822 430 10403	Cabinet 17"	15	4822 157 52155	Degaussing coil 21"
4	4822 430 40219	Cabinet 21"	16	4822 462 30557	Chassis guide
5	4822 462 30566	Holder for damper			
6	4822 522 31741	Damper	17	4822 381 11362	Lens for LED
7	4822 278 10088	Door lock	18	4822 413 41777	Control knob assy
8	4822 432 92982	Door 15"		4822 218 21055	Remote Control RC6803 17"
8	4822 432 92981	Door 17"		4822 218 21152	Remote control RC9057 15"-21"
8	4822 432 93064	Door 21"		4822 131 20438	Picture tube A36EAM11X13
				4822 131 20407	Picture tube A41EAM11X13
9	4822 410 62199	Mains knob		4822 131 20324	Picture tube A51EAM31X45
10	4822 492 32656	Spring for mains knob			
11	4822 492 42628	Spring for door 15"			
11	4822 492 71148	Spring for door 17", 21"			
12	4822 404 30753	Bracket for deg. coil 15"			

## STYLING 14




CL 26532099/015  
220692CL 26532154/013  
140992CL 26532134/046  
310393

1a/b	4822 458 50409	Grill right 25"	15	4822 320 20208	EHT cable
1c/d	4822 458 50407	Grill right 28"	16b/a	4822 458 50411	Grill left 25"
2a/b	4822 438 30248	Rear cover 25"	16c/d	4822 458 50408	Grill left 28"
2c/d	4822 438 40225	Rear cover 28"	17	4822 240 70252	Acoustic horn (incl. loudspeaker)
3a/b	4822 430 50885	Cabinet 25"			
3c/d	4822 430 50905	Cabinet 28"			
8	4822 492 32656	Spring behind mains knob	18	4822 410 61347	Control knob assy 5-fold (plastic)
7a/c	4822 410 62715	Mains knob	19	4822 276 12597	Control switch assy 5-fold (electr.)
7d/b	4822 410 62658	Mains knob	18	4822 404 31318	Bracket fixing controls module
4a	4822 432 93165	Cover right 25"		4822 276 12597	Mains switch
4a/b	4822 432 93116	Cover right 25"		4822 053 21915	Res. 9M1 (on mains switch)
4d/b	4822 432 93134	Cover right 28"			
5a/c	4822 432 93126	Door	21	4822 404 31181	Bracket fixing mains filter module
5d/b	4822 432 93118	Door		4822 403 70926	Bracket fixing sep. mains module
9b	4822 432 93117	Cover left 25"		4822 404 30709	Degaussing coil clip (1x)
9a	4822 432 93166	Cover left 25"		4822 157 63747	Degaussing coil 25"
9d	4822 432 93135	Cover left 28"		4822 157 63752	Degaussing coil 28"
9c	4822 432 93128	Cover left 28"			
10	4822 417 50252	Locking mechanism		4822 131 20568	Picture tube A59EAK71X01
11	4822 460 10987	Indication strip		4822 131 20559	Picture tube A66EAK71X01
6	4822 432 11097	Control panel		4822 462 30543	PCB guide right
12	4822 535 12865	Picture tube spindle		4822 462 30544	PCB guide left
13	4822 502 10903	Picture tube nut		4822 218 21079	Remote control RC6512
14	4822 404 30869	Degaussing coil bracket (4x)			
				4822 403 70972	Bracket light guide
				4822 256 91766	LED holder
				4822 502 13712	Screw 12x3

a: 63TB4390  
b: 63TB4590  
c: 70TB4390  
d: 70TB4590






## STYLING 15




1a/b/c	4822 458 50438	Grill right 25"	17	4822 410 61347	Control knob assy 5-fold (plastic)
1d/e/f	4822 458 50427	Grill right 28"	20	4822 240 70252	Acoustic horn (incl. loudspeaker)
2a/b/c	4822 438 30248	Rear cover 25"		4822 240 20323	Loudspeaker AD 26956
2d/e/f	4822 438 40225	Rear cover 28"	19	4822 276 12597	Mains switch
3a	4822 430 50899	Cabinet 25"		4822 053 21915	Res. 9M1 (on mains switch)
3b	4822 430 50936	Cabinet 25"	21	4822 404 31181	Bracket fixing mains filter module
3c	4822 430 50938	Cabinet 25"		4822 157 63747	Degaussing coil 25"
3d	4822 430 50898	Cabinet 28"		4822 157 63752	Degaussing coil 28"
3e	4822 430 50937	Cabinet 28"	a/b	4822 131 20546	Picture tube A59EAK71X01(25")
3f	4822 430 50939	Cabinet 28"	c	4822 131 20547	Picture tube A59EAK220X11(25")
4	4822 320 20208	EHT cable	d/e	4822 131 20381	Picture tube A66EAK71X01(28")
4c/f	4822 320 20172	EHT cable	f	4822 131 20548	Picture tube A66EAK220X11(28")
5	4822 404 30709	Degaussing coil clip		4822 462 30543	PWB guide right
6	4822 410 62714	Mains knob		4822 462 30544	PWB guide left
7	4822 492 32656	Spring behind mains knob		4822 218 21181	Remote control RC7502
8	4822 404 30869	Degaussing coil bracket (4x)		4822 403 70972	Bracket light guide
9	4822 505 10903	Picture tube nut		4822 256 91766	LED holder
10	4822 535 12865	Picture tube spindle		4822 502 13712	Screw 12x3
11	4822 432 93023	Cover for mains knob	a:	25PT450A	
12	4822 417 11164	hinge	b:	25PT470A	
13	4822 432 93016	Door	c:	25PT490A	
14	4822 417 50252	Locking mechanism	d:	28PT450A	
15	4822 460 10986	Indication strip	e:	28pt470A	
16a/b/c	4822 458 50437	Grill left 25"	f:	28PT490A	
16d/e/f	4822 458 50426	Grill left 28"			

## STYLING 16




1	4822 438 20239	Rear cover 28"	12	4822 157 63752	Degaussing coil
2a	4822 430 40223	Cabinet 21"	13a	4822 410 62735	Mains knob
2b	4822 430 30262	Cabinet 21"	13b	4822 410 62865	Mains knob
3b	4822 240 30672	loudspeaker left	14	4822 492 32656	Spring behind mains knob
3b	4822 240 30673	loudspeaker right		4822 320 20208	EHT cable
3a	4822 242 30275	loudspeaker assy right	15	4822 276 12597	Mains switch
3a	4822 242 30274	loudspeaker assy left	16	4822 432 11106	Bottom plate
4	4822 458 50443	Grill right 21"	17	4822 404 31318	Bracket fixing controls module
	4822 458 50442	Grill left 21"		4822 053 21915	Res. 9M1 (on mains switch)
5	4822 410 61347	Control knob assy 5-fold (plastic)		4822 404 30709	Degaussing coil clip (1x)
6	4822 417 50252	Locking mechanism	a	4822 131 20568	Picture tube A51EAK252X11(21")
7a	4822 432 93133	Door	b	4822 131 20483	Picture tube A51EAI55X73(21")
7b	4822 432 93196	Door		4822 218 21181	Remote control RC7502
8	4822 460 10987	Indication strip		4822 403 70972	Bracket light guide
9	4822 404 30945	Degaussing coil bracket		4822 256 91766	LED holder
10a	4822 535 12865	Picture tube spindle		4822 502 13712	Screw 12x3
10b	4822 535 92924	Picture tube spindle	a:	21pt520A	
11	4822 505 10903	Picture tube nut	b:	21PT570A	


## STYLING 17



70NA1817  
CL 16532037/033  
070192



CL 28532154/013  
140892




70NA1817  
CL 16532067/024  
121991


1a	4822 458 50451	Grill right for 25"	16a	4822 458 50449	Grill left for 25"
1b	4822 458 50443	Grill right for 28"	16b	4822 458 50442	Grill left for 28"
2a	4822 438 30248	Rear cover for 25"	17	4822 240 70252	Loudspeaker assy right/left
2b	4822 438 40225	Rear cover for 28"	18	4822 410 61347	Control knob assy
3a	4822 430 50907	Cabinet for 25"	19	4822 276 50354	Switch assy for controls
3b	4822 430 50911	Cabinet for 28"	20	4822 276 12597	Mains switch
4a	4822 432 93112	Front cover right for 25"	21	4822 404 31181	Mains module bracket
4b	4822 432 93124	Front cover right for 28"			Stand
5	4822 432 93109	Door			Insert fixing stand
6	4822 410 62656	Mains knob			Degaussing coil
7	4822 492 32656	Spring behind mains knob			
8	4822 417 50252	Locking mechanism			
9a	4822 432 93113	Front cover left for 25"			
9b	4822 432 93125	Front cover left for 28"			
10	4822 460 10987	Indication strip			
11	4822 404 30709	Degaussing coil clip			
12	4822 502 12865	Picture tube spindle			
13	4822 505 10903	Picture tube nut			
14	4822 404 30869	Degaussing coil bracket			
15	4822 320 20208	EHT cable			

a:25PT480A/25PT482A (25")  
b:28PT480A/28PT482A (28")

## STYLING 18




CL 36532005/018  
020683





CL 36532005/017  
090683

1	4822 458 50467	Grill right 63TA5210	14	4822 458 50471	Grill left 70TA5210
1	4822 458 50475	Grill right 63TB5190	14	4822 458 50485	Grill left 70TB5190
1	4822 458 50469	Grill right 70TA5210	15	4822 240 90183	Acoustic horn (incl. loudspeaker) 63TA5210/70TB5190
1	4822 458 50486	Grill right 70TB5190			
2	4822 438 30248	Rear cover 25"	15	4822 240 70252	Acoustic horn (incl. loudspeaker) 63TB5190/70TA5210
2	4822 438 40225	Rear cover 28"			
3	4822 430 50923	Cabinet 63TA5210	16	4822 410 62734	Control knob assy 5-fold (plastic)
3	4822 430 50906	Cabinet 63TB5190	17	4822 410 62597	Control switch assy 5-fold (electr.)
3	4822 430 50911	Cabinet 70TA5210	18	4822 276 12597	Mains switch
3	4822 430 50924	Cabinet 70TB5190		4822 053 21915	Res. 9M1 (on mains switch)
4	4822 492 32656	Spring behind mains knob		4822 432 93082	Safety cover over mains switch
5	4822 410 62598	Mains knob 63TA5210/70TA5210	19	4822 404 31181	Bracket fixing mains filter module
5	4822 410 62738	Mains knob 63TB5190/70TB5190		4822 403 70926	Bracket fixing sep. mains module
6	4822 432 93084	Front cover right 63TA5210/70TA5210		4822 404 30709	Degaussing coil clip (1x)
6	4822 432 93136	Front cover right 63TB5190/70TB5190		4822 157 63747	Degaussing coil 25"
7	4822 432 93083	Door 63TA5210/70TA5210		4822 157 63752	Degaussing coil 28"
7	4822 432 93137	Door 63TB5190/70TB5190		4822 131 20568	Picture tube A59EAK252X11
8	4822 417 50252	Locking mechanism		4822 131 20559	Picture tube A66EAK252X11
9	4822 460 11001	Indication strip		4822 218 21079	Remote control RC6512
10	4822 502 12865	Picture tube spindle		4822 432 92761	Battery cover RC6512
11	4822 505 10903	Picture tube nut		4822 432 92762	Door RC6512
12	4822 404 30869	Degaussing coil bracket (4x)		4822 462 30543	PCB guide right
13	4822 320 20172	EHT cable assy		4822 462 30544	PCB guide left
14	4822 458 50468	Grill left 63TA5210		4822 502 13712	Screw 12x3
14	4822 458 50474	Grill left 63TB5190		4822 256 91766	LED holder

4822 462 30543 PCB guide right  
4822 462 30544 PCB guide left  
4822 502 13712 Screw 12x3  
4822 256 91766 LED holder






- ## STYLING 20



- |    |                |                                |    |                |                              |
|----|----------------|--------------------------------|----|----------------|------------------------------|
| 1  | 4822 458 50443 | Grill right                    | 16 | 4822 458 50442 | Grill left                   |
| 2  | 4822 438 40225 | Rear cover                     | 17 | 4822 240 70252 | Loudspeaker right/left       |
| 3  | 4822 430 50901 | Cabinet                        | 18 | 4822 410 61347 | Control knob assy            |
| 4  | 4822 432 93122 | Front cover right              | 19 | 4822 276 50354 | Switch assy for controls     |
| 5  | 4822 432 93111 | Door                           | 20 | 4822 276 12597 | Mains switch                 |
| 6  | 4822 432 11096 | Control panel with fixing lips | 21 | 4822 404 31181 | Mains module bracket         |
| 7  | 4822 410 62041 | Mains knob                     | 22 | 4822 462 30544 | PCB Guide left mono carrier  |
| 8  | 4822 492 32656 | Spring behind mains knob       | 23 | 4822 462 30543 | PCB Guide right mono carrier |
| 9  | 4822 432 93123 | Front cover left               |    |                |                              |
| 10 | 4822 417 50252 | Locking mechanism              |    | 4822 157 63752 | Degaussing coil              |
|    |                |                                |    | 4822 404 30709 | Degaussing coil clip         |
| 11 | 4822 460 10987 | Indication strip               |    | 4822 218 21079 | Remote control RC6512        |
| 12 | 4822 502 12865 | Picture tube spindle           |    | 4822 432 92761 | Battery cover RC6512         |
| 13 | 4822 505 10903 | Picture tube nut               |    | 4822 432 92762 | Top cover RC6512             |
| 14 | 4822 404 30869 | Degaussing coil bracket        |    |                |                              |
| 15 | 4822 320 20208 | EHT cable                      |    |                |                              |




## STYLING 21

CL 36532098/016  
080693CL 28932154R11  
071293CL 36532098/012  
080693

1	4822 438 10431	Rear cover 14"
2	4822 303 30349	Rod aerial assy
3	4822 240 30661	Speaker 14" mono
3	4822 240 30668	Speaker 14" stereo playback
4	4822 150 10264	Deflection yoke HIT 2443155
4	4822 150 10318	Deflection yoke HIT 244827
5	4822 218 20884	Aerial balun adapter 300-75 ohm
5	4822 218 21055	Aerial balun adapter 300-75 ohm F-type (South America)
6	4822 432 93077	Headphone cover 14"
7	4822 381 11433	Window
7	4822 381 11435	Window (for -71/85/87)
8	4822 381 11448	Window (for -54/77)
9	4822 430 10455	Cabinet 14" Anubis S
10	4822 532 52483	Washer
10	4822 502 21245	Picture tube fixation screw

11	4822 404 31025	Bracket degaussing coil
12	4822 535 20076	Wedge
13	4822 157 70706	Degaussing coil 140 - 276 V
13	4822 157 70709	Degaussing coil 90 - 276 V
14	4822 240 30661	Speaker 14" mono
14	4822 240 30668	Speaker 14" stereo playback
15	4822 532 70266	Multipole unit
15	4822 128 72170	Multipole unit (for -/67)
16	4822 410 62012	Control knobs
16	4822 410 62087	Control knobs NTSC
17	4822 410 62013	Mains switch knob
18	4822 466 93051	Mains cord block
	4822 403 70954	LOT bracket
	4822 403 70958	Headphone panel bracket
	4822 131 20278	Picture tube A34JRH61X(Y)
	9322 020 02682	Picture tube A34JAE10X (for -/67)
	4822 218 21184	Remote control RC7801
	4822 218 21198	Remote control RC7802
	4822 218 21183	Remote control RC7805


## STYLING 22

CL 36532098/017  
080693CL 28932152R11  
300792CL 36532098/013  
080698


1	4822 438 20238	Rear cover 20"
2	4822 240 20309	Speaker 20" mono left
2	4822 240 20311	Speaker 20" mono right
2	4822 240 20316	Speaker 20" stereo playback 2"x3.5" 5W
3	4822 303 30413	Rod aerial assy
4	4822 150 10282	Deflection yoke
4	4822 157 63677	Deflection yoke (for -/67)
5	4822 218 20884	Aerial balun adapter 300-75 ohm
5	4822 218 21055	Aerial balun adapter 300-75 ohm F-type (South America)
6	4822 432 93051	Headphone cover 20"
7	4822 530 51288	Rubber O-ring
8	4822 381 11371	Window
9	4822 432 93007	Door 20"
9	4822 432 93161	Door 20" BTSC stereo
10	4822 278 10088	Locking mechanism
11	4822 459 61214	Indication strip (foil)
11	4822 454 12905	Indication strip NTSC (foil)
12	4822 430 30238	Cabinet + door 20" PAL/MULTI
12	4822 430 30246	Cabinet + door 20GX1552/1553 and 20GX1750/75
12	4822 430 30239	Cabinet + door 20" NTSC (South America)
13	4822 464 70602	Insert
14	4822 500 30034	CRT fixation screw
15	4822 404 30709	Bracket degaussing coil 7 pieces
15	4822 492 71301	Bracket degaussing coil 4 pieces
16	4822 535 20076	Wedge

17	4822 157 70712	Degaussing coil 140 - 276 V
17	4822 157 70938	Degaussing coil 90 - 276 V
17	4822 157 70711	Degaussing coil 90 - 276 V (for -/78)
18	4822 532 70308	Multipole unit
18	3139 128 72170	Multipole unit (for -/67)
19	4822 410 62951	Control knobs
19	4822 413 41817	Control knobs BTSC stereo
20	4822 403 70763	Safety bracket
21	4822 403 70762	PWB guide
22	4822 410 62287	Mains switch knob
23	4822 466 93051	Mains cord block
	4822 403 70958	Headphone panel bracket
	4822 131 20288	Picture tube A48JSK61X (north for -/50B/52/56/58/59/62/71/85)
	4822 131 20291	Picture tube A48JSK61X(R) (south for -/50R/54/70/73/75/77/87)
	4822 131 20577	Picture tube A48KXR98X (neutral for -/79)
	4822 131 20448	Picture tube A51JSK61X(HR)
	9322 020 03682	Picture tube A48JRK10X (for -/67)
	4822 218 21184	Remote control RC7801
	4822 218 21198	Remote control RC7802
	4822 218 21183	Remote control RC7805
	4822 218 21211	Remote control RC7807
	4822 736 53542	DFU 20" GB+E+P (for -/54/77/85/87)
	3139 127 66220	Metal grille right assy 20" (for -/94)
	3139 127 66210	Metal grille left assy 20" (for -/94)


## STYLING 23



CL 3653208/014  
080693



CL 3653208/010  
000000





CL 3653208/011  
070891

- |    |                |                                            |    |                |                                       |
|----|----------------|--------------------------------------------|----|----------------|---------------------------------------|
| 1  | 4822 438 20237 | Rear cover 21"                             | 18 | 4822 535 20076 | Wedge                                 |
| 2  | 4822 240 20308 | Speaker 21" mono 2"x6"                     | 19 | 4822 532 70308 | Multipole unit                        |
| 2  | 4822 240 90178 | Speaker 21" mono round + acoustic horn     | 19 | 4822 532 70266 | Multipole unit (for-/67)              |
| 2  | 4822 240 20317 | Speaker stereo playback 21GX1563           | 20 | 4822 157 70712 | Degaussing coil 140 - 276 V           |
| 2  | 4822 240 20315 | Speaker stereo playback 21GX1763           | 20 | 4822 157 70941 | Degaussing coil 90 - 276 V            |
| 3  | 4822 403 70958 | Headphone panel bracket                    | 20 | 4822 157 70707 | Degaussing coil 90 - 276 V (for -/78) |
| 4  | 4822 492 32656 | Main knob spring                           | 21 | 4822 404 31249 | Safety bracket                        |
| 5  | 4822 403 70961 | Main cord relief                           | 22 | 4822 413 41742 | Control knobs                         |
| 6  | 4822 432 93076 | Headphone cover 21"                        | 22 | 4822 413 41743 | Control knobs NTSC                    |
| 7  | 4822 380 20458 | Light guide                                | 23 | 4822 462 30562 | PWB guide                             |
| 8  | 4822 530 51288 | Rubber O-ring                              | 24 | 4822 410 62207 | Mains switch knob                     |
| 9  | 4822 432 93131 | Door                                       | 25 | 4822 404 30316 | Mains cord block                      |
| 10 | 4822 278 10088 | Locking mechanism                          |    |                |                                       |
| 11 | 4822 381 11428 | Window                                     |    |                |                                       |
| 12 | 4822 381 11436 | Indication strip                           |    |                |                                       |
| 12 | 4822 454 12854 | Indication strip (for -/93/94)             |    |                |                                       |
| 13 | 4822 430 30233 | Cabinet + door 21"                         |    |                |                                       |
| 13 | 4822 430 30241 | Cabinet + door 21" (for-/54/77/85/87)      |    |                |                                       |
| 13 | 4822 430 30242 | Cabinet + door 21GX1562/75/79              |    |                |                                       |
| 13 | 4822 430 30232 | Cabinet + door 21GX1563                    |    |                |                                       |
| 13 | 4822 430 30229 | Cabinet + door 21GX1763 and 21GX1760/75/79 |    |                |                                       |
| 14 | 4822 464 70602 | Insert                                     |    |                |                                       |
| 15 | 4822 500 30034 | CRT fixation screw                         |    |                |                                       |
| 16 | 4822 404 30901 | Bracket degaussing coil                    |    |                |                                       |
| 17 | 4822 157 70708 | Deflection yoke                            |    |                |                                       |
| 17 | 4822 157 70708 | Deflection yoke (for -/67)                 |    |                |                                       |
| 17 | 4822 157 70708 | Deflection yoke DY16060 (for -/94)         |    |                |                                       |

3139 127 66460 Metal grille right assy 21" (for -/94)  
3139 127 66470 Metal grille left assy 21" (for -/94)

## STYLING 24






CL 3653208/012  
010693

- |    |                |                                    |                |                  |                                 |
|----|----------------|------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1  | 4822 462 71713 | Grill for subwoofer                | 16             | 4822 430 50918   | Cabinet 25"                     |
| 2  | 4822 438 20246 | Backcover 21"                      | 16             | 4822 430 50919   | Cabinet 28"                     |
| 2  | 4822 438 30262 | Backcover 25"                      | 17             | 4822 502 12865   | Spindle                         |
| 2  | 4822 438 30263 | Backcover 28"                      |                |                  |                                 |
| 3  | 4822 445 10265 | LS box subwoofer 21"               | 17             | 4822 535 92924   | Spindle 25"                     |
| 3  | 4822 445 10283 | LS box subwoofer                   | 18             | 4822 505 10903   | Nut                             |
| 4  | 4822 432 92693 | Door in backcover                  | 19             | 4822 404 31062   | Bracket fix degaussing coil 21" |
| 5  | 4822 432 93139 | Door                               | 19             | 4822 404 30869   | Bracket fix degaussing coil     |
| 6  | 4822 218 21228 | Remote control RC7136              | 20             | 4822 157 62613   | Degaussing coil 21"             |
| 6  | 4822 218 21231 | Remote control RC7138              |                |                  |                                 |
| 7  | 4822 240 70225 | Squeeter AD26954/X8A 21" AG00-AG02 | 20             | 4822 157 60414   | Degaussing coil 25"             |
| 7  | 4822 240 20322 | Squeeter 50x90                     | 20             | 4822 157 70763   | Degaussing coil 28"             |
| 8  | 4822 404 31187 | Bracket for squeeter 21" AG00-AG02 | 21             | 4822 404 30709   | Clamp                           |
| 8  | 4822 464 70631 | Bracket for squeeter 21" AG03      |                |                  |                                 |
| 8  | 4822 464 70632 | Bracket for squeeter 25"           | 4822 432 92926 | Protection plate |                                 |
| 8  | 4822 464 70633 | Bracket for squeeter 28"           | 4822 459 11033 | Matchline emblem |                                 |
| 9  | 4822 432 92691 | Bottom plate                       |                |                  |                                 |
| 10 | 4822 458 50478 | Grill 21"                          |                |                  |                                 |
| 10 | 4822 458 50454 | Grill 25"                          |                |                  |                                 |
| 10 | 4822 458 50455 | Grill 28"                          |                |                  |                                 |
| 11 | 4822 432 93158 | Door 21"                           |                |                  |                                 |
| 11 | 4822 432 93157 | Door for 21" -/39                  |                |                  |                                 |
| 11 | 4822 432 93156 | Door                               |                |                  |                                 |
| 12 | 4822 432 92989 | Cover                              |                |                  |                                 |
| 13 | 4822 410 62256 | Main knob                          |                |                  |                                 |
| 14 | 4822 492 52338 | Spring                             |                |                  |                                 |
| 15 | 4822 454 12867 | Ornamental plate                   |                |                  |                                 |
| 16 | 4822 430 40224 | Cabinet 21"                        |                |                  |                                 |

4822 417 10844 Hinge left  
4822 417 10839 Hinge right  
4822 320 20177 EHT cable 21"  
4822 320 20162 EHT cable  
4822 131 20583 Picture tube A51EAK02X03  
  
4822 131 20501 Picture tube A59EAK252X43  
4822 131 20567 Picture tube A66EAK252X44  
4822 462 10503 Stand assy for -/05






## STYLING 25




- |    |                |                                  |    |                |                                 |
|----|----------------|----------------------------------|----|----------------|---------------------------------|
| 1  | 4822 462 71713 | Grill for subwoofer              | 15 | 4822 432 10999 | Ornamental plate                |
| 2  | 4822 438 30256 | Backcover 25"                    | 16 | 4822 430 50908 | Cabinet 25"                     |
| 2  | 4822 438 30257 | Backcover 28"                    | 16 | 4822 430 50909 | Cabinet 28"                     |
| 2  | 4822 438 40265 | Backcover 33"                    | 16 | 4822 430 50917 | Cabinet 33"                     |
| 3  | 4822 445 10265 | LS box subwoofer                 | 17 | 4822 535 92924 | Spindle 25"                     |
| 4  | 4822 432 92693 | Door in backcover                | 17 | 4822 502 12865 | Spindle 28"                     |
| 5  | 4822 432 93139 | Door                             | 17 | 4822 535 93254 | Spindle 33"                     |
| 6  | 4822 218 21229 | Remote control RC7137            | 18 | 4822 505 10903 | Nut                             |
| 6  | 4822 218 21231 | Remote control RC7138            | 19 | 4822 404 30869 | Bracket fix degaussing coil     |
| 7  | 4822 240 70225 | Squeeter AD26954/X8A             | 19 | 4822 404 31018 | Bracket fix degaussing coil 33" |
| 7  | 4822 240 20322 | Squeeter 50x90 = AG03            | 20 | 4822 157 60414 | Degaussing coil 25"             |
| 8  | 4822 404 31164 | Bracket for squeeter 25" AG00-02 | 20 | 4822 157 62803 | Degaussing coil 28"             |
| 8  | 4822 464 70632 | Bracket for squeeter 25" AG03    | 20 | 4822 157 70835 | Degaussing coil 33"             |
| 8  | 4822 404 31157 | Bracket for squeeter 28" AG00-02 | 21 | 4822 157 62693 | Clamp                           |
| 8  | 4822 464 70633 | Bracket for squeeter 28" AG03    | 22 | 4822 404 31156 | Extension mains knob            |
| 8  | 4822 404 31194 | Bracket for squeeter 33" AG00-02 | 23 | 4822 492 52218 | Spring                          |
| 8  | 4822 464 70624 | Bracket for squeeter 33" AG03    |    | 4822 462 40554 | Foot 33"                        |
| 9  | 4822 432 92691 | Bottom plate                     |    | 4822 432 92926 | Protection plate                |
| 10 | 4822 458 50454 | Grill 25"                        |    | 4822 459 11033 | Matchline emblem                |
| 10 | 4822 458 50455 | Grill 28"                        |    | 4822 459 11155 | Philips emblem 25"-28"          |
| 10 | 4822 458 50479 | Grill 33"                        |    | 4822 459 11156 | Philips emblem 33"              |
| 11 | 4822 417 50258 | Locking mechanism                |    | 4822 404 31167 | Bracket for mains cord          |
| 12 | 4822 432 93142 | Door for -/39                    |    | 4822 320 20162 | EHT cable                       |
| 13 | 4822 432 93141 | Cover                            |    | 4822 454 12924 | Text plate for RC7137           |
| 14 | 4822 410 60962 | Mains knob                       |    | 4822 454 12925 | Text plate for RC7138           |
|    |                |                                  |    | 4822 131 20568 | Picture tube A59EAK252X11       |
|    |                |                                  |    | 4822 131 20559 | Picture tube A66EAK252X11       |
|    |                |                                  |    | 4822 131 20376 | Picture tube A80EBK221X03       |

## STYLING 26







- |    |                |                       |    |                |                                     |                |
|----|----------------|-----------------------|----|----------------|-------------------------------------|----------------|
| 1  | 4822 445 10283 | LS box subwoofer      | 16 | 4822 432 92741 | Cover16                             | 4822 432 92794 |
| 2  | 4822 445 10287 | LS box subwoofer 29"  | 17 | 4822 410 61284 | Mains knob                          |                |
| 3  | 4822 432 92693 | Door in backcover     | 17 | 4822 410 61499 | Mains knob 33"                      |                |
| 3  | 4822 462 71765 | Grill for subwoofer   |    |                |                                     |                |
| 4  | 4822 438 40235 | Rearcover 25"         | 18 | 4822 492 52297 | Spring 25"-28"                      |                |
|    |                |                       | 18 | 4822 492 32656 | Spring                              |                |
| 4  | 4822 438 40234 | Rearcover 28"         | 19 | 4822 535 92924 | Spindle 25"-28"                     |                |
| 4  | 4822 438 40211 | Rearcover 29"         | 19 | 4822 535 93254 | Spindle 33"                         |                |
| 4  | 4822 438 40208 | Rearcover 33"         | 20 | 4822 505 11115 | Nut 29"                             |                |
| 5  | 4822 462 41813 | Cap for hinge         |    |                |                                     |                |
| 6  | 4822 492 52247 | Spring for hinge      | 20 | 4822 505 10903 | Nut                                 |                |
|    |                |                       | 21 | 4822 404 31246 | Bracket fix degaussing coil         |                |
| 7  | 4822 535 93227 | Pin for hinge         | 21 | 4822 404 30869 | Bracket fix degaussing coil 25"-29" |                |
| 8  | 4822 445 10286 | LS box squeezer 29"   | 21 | 4822 404 31018 | Bracket fix degaussing coil 33"     |                |
| 8  | 4822 445 10282 | LS box squeezer       | 22 | 4822 157 70764 | Degaussing coil 25"                 |                |
| 9  | 4822 432 92937 | Door for RC71XX       |    |                |                                     |                |
| 9  | 4822 432 92715 | Door left for RC6411  | 22 | 4822 157 70763 | Degaussing coil 28"                 |                |
|    |                |                       | 22 | 4822 157 70073 | Degaussing coil 29"                 |                |
| 9  | 4822 432 92716 | Door right for RC6411 | 22 | 4822 157 62861 | Degaussing coil 33"                 |                |
| 10 | 4822 218 21108 | Remote control RC7111 | 23 | 4822 157 62693 | Clamp 33"                           |                |
| 10 | 4822 218 21225 | Remote control RC7141 |    |                |                                     |                |
| 10 | 4822 218 21021 | Remote control RC6411 |    |                |                                     |                |
| 11 | 4822 432 92691 | Bottom plate          |    | 4822 462 40554 | Foot                                |                |
|    |                |                       |    | 4822 403 70661 | Bracket for squeezer hinge          |                |
| 11 | 4822 432 11148 | Bottom plate 29"      |    | 4822 459 11033 | Matchline emblem                    |                |
| 11 | 4822 432 10917 | Bottom plate 33"      |    | 4822 459 11154 | Philips emblem 25"-28"              |                |
| 12 | 4822 417 50258 | Locking mechanism     |    | 4822 459 11161 | Philips emblem 33"                  |                |
| 13 | 4822 454 12733 | Ornamental plate 29"  |    |                |                                     |                |
| 13 | 4822 454 12836 | Ornamental plate      |    | 4822 404 31167 | Bracket for mains cord              |                |
|    |                |                       |    | 4822 320 20162 | EHT cable                           |                |
| 14 | 4822 430 50791 | Cabinet 25"           |    | 4822 432 92926 | Protection plate                    |                |
| 14 | 4822 430 50789 | Cabinet 28"           |    | 4822 466 93027 | Protection plate 33"                |                |
| 14 | 4822 430 50805 | Cabinet 29"           |    | 4822 462 10509 | Stand for squeezers                 |                |
| 14 | 4822 430 50802 | Cabinet 33"           |    |                |                                     |                |
| 15 | 4822 432 92922 | Door                  |    | 4822 131 20501 | Picture tube A59EAK252X43           |                |
|    |                |                       |    | 4822 131 20567 | Picture tube A66EAK252X44           |                |
|    |                |                       |    | 4822 131 20433 | Picture tube M68JUA125X01           |                |
| 15 | 4822 432 92826 | Door 29"              |    | 4822 131 20453 | Picture tube A80EBK221X33           |                |
| 15 | 4822 432 92923 | Door 33"              |    |                |                                     |                |

# STYLING 27




- |    |                |                              |    |                |                            |
|----|----------------|------------------------------|----|----------------|----------------------------|
| 1  | 4822 462 71765 | Grill for subwoofer          | 26 | 4822 432 10955 | Cabinet                    |
| 2  | 4822 432 92937 | Door                         | 27 | 4822 157 63504 | Degaussing coil            |
| 3  | 4822 438 40224 | Backcover                    | 28 | 4822 466 93002 | Led block                  |
| 4  | 4822 218 21125 | Remote control RC7117        | 29 | 4822 276 12998 | Mains switch               |
| 5  | 4822 462 41813 | Cap for hinge                |    |                |                            |
| 6  | 4822 445 10282 | LS box squeeter              |    | 4822 462 40554 | Foot                       |
| 7  | 4822 492 52247 | Spring for hinge             |    | 4822 432 93027 | Protection plate           |
| 8  | 4822 535 93227 | Pin for hinge                |    | 4822 459 11033 | Matchline emblem           |
| 9  | 4822 445 10283 | LS box subwoofer             |    | 4822 459 11161 | Philips emblem             |
| 10 | 4822 432 92693 | Door in backcover            |    | 4822 401 10719 | Bracket for mains cord     |
| 11 | 4822 404 31201 | Bracket                      |    |                |                            |
| 12 | 4822 218 21075 | Keyboard                     |    | 4822 404 31205 | Bracket fix deg. coils     |
| 13 | 4822 267 41004 | Headph./cinch/SVHS connector |    | 4822 404 30958 | Bracket fix deg. coils     |
| 14 | 4822 404 31203 | Bracket for control          |    | 4822 492 70976 | Clamp between deg. coils   |
| 15 | 4822 417 10839 | Hinge right                  |    | 4822 404 31198 | Spacer for PIP panel       |
| 16 | 4822 432 92798 | Door                         |    | 4822 462 10509 | Stand for squeeter box     |
| 17 | 4822 454 12811 | Ornamental plate             |    |                |                            |
| 18 | 4822 450 61778 | Window                       |    | 4822 255 70265 | Block fix picture tube     |
| 19 | 4822 417 10844 | Hinge left                   |    | 4822 131 20563 | Picture tube W86EDL013X120 |
| 20 | 4822 410 61284 | Mains knob                   |    |                |                            |
| 21 | 4822 492 32656 | Spring                       |    |                |                            |
| 22 | 4822 256 91877 | Holder for control           |    |                |                            |
| 23 | 4822 451 70239 | Mask                         |    |                |                            |
| 24 | 4822 466 93033 | Block fix rearcover          |    |                |                            |
| 25 | 4822 535 93256 | Spindle                      |    |                |                            |

# STYLING 28




1	4822 403 70758	Bracket for mirror	26	4822 380 30314	Mirror
2	4822 466 93187	Screen	27	4822 432 11026	Cabinet (top part)
3	4822 403 70754	Bracket for screen	28	4822 432 11028	Cabinet (middle part)
4	4822 451 70247	Mask	29	4822 466 92844	Dust plate
5	4822 522 31741	Damper	30	4822 458 40523	Grill on rear side
6	4822 417 11178	Hinge	31	4822 438 40249	Cover rear
7	4822 417 50258	Locking mechanism	32	4822 432 11015	Wing
8	4822 492 71208	Spring	33	4822 432 11017	Cabinet (bottom part)
9	4822 432 93003	RC door	34	4822 432 11022	Plate for wheel
10	4822 458 50458	Grill for mask	35	4822 528 90861	Wheel
11	4822 240 30651	Squeeter	36	4822 403 70744	Bracket left
12	4822 240 30649	Tweeter	37	4822 403 70748	Bracket
13	4822 432 92937	Door	38	4822 131 20512	Picture tube assy blue
14	4822 218 21125	Remote control RC7117	39	4822 403 70746	Chassis bracket shor
15	4822 432 11016	Front plate	40	4822 131 20511	Picture tube assy green
16	4822 432 11019	Control panel	41	4822 403 70749	Bracket for prot. panel
17	4822 432 11018	Plate	42	4822 417 50279	Lock for prot. panel
18	4822 458 50456	Grill	43	4822 403 70748	Bracket
19	4822 466 62283	Stop for door	44	4822 403 70753	Bracket
20	4822 432 93005	Screen door	45	4822 404 31082	Bracket for conv. panel
21	4822 528 20758	Coupling piece	46	4822 432 11017	Cabinet (bottom part)
22	4822 403 70755	Bracket for screen	47	4822 131 20509	Picture tube assy red
23	4822 466 93185	Block for motor	48	4822 403 70751	Bracket for EHT splitter
24	4822 361 30409	Motor	49	4822 212 30373	EHT splitter
25	4822 417 50281	Clip for motor	50	4822 432 92927	Bottom cover
			51	4822 403 70745	Bracket right
				4822 459 11161	Philips emblem
				4822 459 11033	Matchline emblem

## STYLING 28 (continuation)



52	4822 325 50221	Grommet	66	4822 432 92999	Tray leak
53	4822 445 10329	Loudspeaker box	67	4822 535 93349	Spindle left
54	4822 403 70757	Bracket for SAT supply	68	4822 535 93348	Spindle right
55	4822 240 50329	Woofer	69	4822 403 70747	Chassis bracket long
56	4822 464 70585	Frame for SAT box	70	4822 492 62076	Spring
57	4822 218 21069	Antenna splitter	71	4822 404 31167	Bracket for mains cord
58	4822 256 91807	Holder for splitter	72	4822 492 70143	Spring
59	4822 492 70789	Spring	73	4822 492 70788	Spring
60	4822 267 20427	Euro/cinch connector	74	4822 403 70752	Bracket for conv. supply
61	4822 267 51058	Euro connector	75	4822 290 60812	Connector for LS
62	4822 267 41005	Cinch/SVHS connector	76	4822 410 25036	Mute knob
63	4822 267 51112	D2B socket			
64	4822 432 92837	SSP cover for SAT sets			
64	4822 432 92767	SSP cover			
65	4822 432 92695	LSP cover			




PL1 PTV  
CL 28032069/017  
250882




77	4822 410 62266	Mains knob	85	4822 432 93004	Door for SAT sets
78	4822 492 52338	Spring	85	4822 432 93001	Door
79	4822 432 11023	Corner left	86	4822 466 62281	Protection plate
80	4822 276 12998	Mains switch	87	4822 290 40468	Clamp fix PCB
81	4822 432 92841	Led block SAT	88	4822 218 21075	Keyboard
81	4822 466 93002	Led block	89	4822 267 41004	headph./cinch/SVHS conn.
82	4822 417 10844	Hinge left	90	4822 466 93184	Hinge plate
82	4822 417 10839	Hinge right	91	4822 212 23281	IR receiver
83	4822 454 12868	Ornamental plate	92	4822 256 91991	Bracket
84	4822 432 11024	Corner right	93	4822 450 61973	Window

PL1 PTV  
CL 28032069/017  
250882

# STYLING 29



CL 36032131/012 130983




CL 36032131/012 130983

- |    |                |                       |
|----|----------------|-----------------------|
| 1  | 4822 404 31075 | Bracket fix screen    |
| 2  | 4822 466 30354 | Screen                |
| 3  | 4822 430 50742 | Cabinet (top part)    |
| 4  | 4822 451 80904 | Mask                  |
| 6  | 4822 492 63987 | Speednut fix mask     |
| 8  | 4822 380 30322 | Mirror                |
| 9  | 4822 404 31075 | Bracket for mirror    |
| 13 | 4822 432 92937 | Door                  |
| 14 | 4822 218 21125 | Remote control RC7117 |
| 15 | 4822 432 11016 | Front plate           |
| 16 | 4822 432 11019 | Control panel         |
| 17 | 4822 432 11018 | Plate                 |
| 18 | 4822 458 50456 | Grill                 |
| 29 | 4822 466 92844 | Dust plate            |
| 30 | 4822 458 40523 | Grill on rear side    |
| 31 | 4822 438 40249 | Cover rear            |
| 32 | 4822 432 11015 | Wing                  |
| 33 | 4822 432 11017 | Cabinet (bottom part) |
| 34 | 4822 432 11022 | Plate for wheel       |
| 35 | 4822 528 90861 | Wheel                 |

- |     |                |                          |
|-----|----------------|--------------------------|
| 36  | 4822 403 70744 | Bracket left             |
| 36a | 4822 240 30651 | Squeezer                 |
| 37  | 4822 403 70748 | Bracket                  |
| 38  | 4822 131 20512 | Picture tube assy blue   |
| 39  | 4822 403 70746 | Chassis bracket short    |
| 40  | 4822 131 20511 | Picture tube assy green  |
| 41  | 4822 403 70749 | Bracket for prot. panel  |
| 42  | 4822 417 50279 | Lock for prot. panel     |
| 43  | 4822 403 70748 | Bracket                  |
| 44  | 4822 403 70753 | Bracket                  |
| 45  | 4822 404 31082 | Bracket for conv. panel  |
| 46  | 4822 432 11017 | Cabinet (bottom part)    |
| 47  | 4822 131 20509 | Picture tube assy red    |
| 48  | 4822 403 70751 | Bracket for EHT splitter |
| 49  | 4822 212 30373 | EHT splitter             |
| 50  | 4822 432 92927 | Bottom cover             |
| 51  | 4822 403 70745 | Bracket right            |
|     | 4822 459 11161 | Philips emblem           |
|     | 4822 459 11033 | Matchline emblem         |




STYLING 29



- |    |                |                        |    |                |                          |
|----|----------------|------------------------|----|----------------|--------------------------|
| 52 | 4822 325 50221 | Grommet                | 67 | 4822 535 93349 | Spindle left             |
| 53 | 4822 445 10329 | Loudspeaker box        | 68 | 4822 535 93348 | Spindle right            |
| 54 | 4822 403 70757 | Bracket for SAT supply | 69 | 4822 403 70747 | Chassis bracket long     |
| 55 | 4822 240 50329 | Woofers                | 70 | 4822 492 62076 | Spring                   |
| 56 | 4822 464 70585 | Frame for SAT box      | 71 | 4822 404 31167 | Bracket for mains cord   |
| 57 | 4822 218 21069 | Antenna splitter       | 72 | 4822 492 70143 | Spring                   |
| 58 | 4822 256 91807 | Holder for splitter    | 73 | 4822 492 70788 | Spring                   |
| 59 | 4822 492 70789 | Spring                 | 74 | 4822 403 70752 | Bracket for conv. supply |
| 60 | 4822 267 20427 | Euro/cinch connector   | 75 | 4822 290 60812 | Connector for LS         |
| 61 | 4822 267 51058 | Euro connector         | 76 | 4822 410 25036 | Mute knob                |
| 62 | 4822 267 41005 | Cinch/SVHS connector   |    |                |                          |
| 63 | 4822 267 51112 | D2B socket             |    |                |                          |
| 64 | 4822 432 92767 | SSP cover              |    |                |                          |
| 65 | 4822 432 92695 | LSP cover              |    |                |                          |
| 66 | 4822 432 92999 | Tray leak              |    |                |                          |


FL1 PTV  
CL 28832066/13A  
240862



- |    |                |                  |    |                |                          |
|----|----------------|------------------|----|----------------|--------------------------|
| 77 | 4822 410 62266 | Mains knob       | 86 | 4822 466 62281 | Protection plate         |
| 78 | 4822 492 52338 | Spring           | 87 | 4822 290 40468 | Clamp fix PCB            |
| 79 | 4822 432 11023 | Corner left      | 88 | 4822 218 21075 | Keyboard                 |
| 80 | 4822 276 12998 | Mains switch     | 89 | 4822 267 41004 | headph./cinch/SVHS conn. |
| 81 | 4822 466 93002 | Led block        | 90 | 4822 466 93184 | Hinge plate              |
| 82 | 4822 417 10844 | Hinge left       | 91 | 4822 212 23281 | IR receiver              |
| 83 | 4822 417 10839 | Hinge right      | 92 | 4822 256 91991 | Bracket                  |
| 84 | 4822 454 12868 | Ornamental plate | 93 | 4822 450 61973 | Window                   |
| 85 | 4822 432 11024 | Corner right     |    |                |                          |
|    | 4822 432 93001 | Door             |    |                |                          |


FL1 PTV  
CL 28832066/017  
250862

## STYLING 30




1	4822 445 10283	LS box subwoofer	15	4822 432 93154	Door
2	4822 432 92693	Door in backcover	16	4822 432 92741	Cover
3	482 462 71765	Grill for subwoofer	17	4822 410 61284	Mains knob
4	4822 438 20245	Rearcover 25"	18	4822 492 52297	Spring
4	4822 438 30261	Rearcover 28"	19	4822 535 92924	Spindle
5	not present				
6	not present		20	4822 505 10903	Nut
7	not present		21	4822 404 30869	Bracket fix degaussing coil
8	4822 445 10372	LS box squeeter left 25"	22	4822 157 70764	Degaussing coil 25"
8	4822 445 10373	LS box squeeter right 25"	22	4822 157 70763	Degaussing coil 28"
8	4822 445 10374	LS box squeeter left 28"	23	4822 404 30709	Clamp
8	4822 445 10375	LS box squeeter right 28"			
9	4822 432 93139	Door for RC71XX		4822 432 92926	Protection plate
10	4822 218 21125	Remote control RC7117		4822 459 11033	Matchline emblem
10	4822 218 21195	Remote control RC7132		4822 459 11154	Philips emblem
10	4822 218 21228	Remote control RC7136		4822 432 30436	Text plate for RC7132
				4822 454 12923	Text plate for RC7136
11	4822 432 92691	Bottom plate		4822 459 61209	Text plate for RC7116
12	4822 417 50258	Locking mechanism		4822 131 20501	Picture tube A59EAK252X43
13	4822 460 11003	Ornamental plate		4822 131 20567	Picture tube A66EAK252X44
14	4822 430 50816	Cabinet 25"			
14	4822 430 50915	Cabinet 28"			

## STYLING 31




1	4822 438 40226	Backcover	14	4822 417 10844	Hinge left
2	4822 445 10265	LS box subwoofer	15	4822 432 10964	Strip
2	4822 445 10283	LS box subwoofer FL1.17	16	4822 432 10963	Ornamental foil
3	4822 432 92693	Door in backcover	17	4822 535 92924	Spindle
4	4822 432 93139	Door	18	4822 505 10903	Nut
5	4822 218 21227	Remote control RC7135	19	4822 404 30869	Bracket fix degaussing coil
5	4822 218 21228	Remote control RC7136	20	4822 157 70763	Degaussing coil
5	4822 218 21229	Remote control RC7137	21	4822 404 30709	Clamp
5	4822 218 21231	Remote control RC7138	22	4822 458 50415	Grill
6	4822 430 50832	Cabinet	23	4822 451 70241	Mask
6	4822 430 50876	Cabinet 70TA		4822 255 70268	Holder for mains cord -/05/25
7	4822 240 70225	Squeeter		4822 432 92926	Protection plate
8	4822 432 92691	Bottom plate		4822 459 11163	Philips emblem
9	4822 432 92898	Door		4822 454 12922	Text plate for RC7135
9	4822 432 93167	Door 28PT84XA		4822 454 12923	Text plate for RC7136
9	4822 432 93168	Door 70TA83XX		4822 454 12924	Text plate for RC7137
10	4822 417 10839	Hinge right		4822 454 12925	Text plate for RC7138
11	4822 432 92897	Cover		4822 131 20559	Picture tube A66EAK252X11
12	4822 410 61852	Mains knob		4822 131 20567	Picture tube A66EAK252X44
13	4822 492 32656	Spring			

## STYLING 32




CL 36532062/012  
020693




- |    |                |                                    |    |                |                                      |
|----|----------------|------------------------------------|----|----------------|--------------------------------------|
| 1  | 4822 458 30657 | Grill right 25PT560A               | 16 | 4822 276 12597 | Mains switch                         |
| 1  | 4822 458 50491 | Grill right 28PT560A               |    | 4822 053 21915 | Res. 9M1 (on mains switch)           |
| 2  | 4822 438 30265 | Rear cover 25"                     | 17 | 4822 404 31317 | Bracket fixing mains filter module   |
| 2  | 4822 438 30264 | Rear cover 28"                     | 18 | 4822 432 11106 | Bottom plate                         |
| 3  | 4822 430 50926 | Cabinet 25PT560A                   | 19 | 4822 404 31318 | Bracket fixing controls module       |
| 3  | 4822 430 50931 | Cabinet 28PT560A                   | 20 | 4822 403 70926 | Bracket fixing sep. mains module     |
| 4  | 4822 410 62872 | Control knob assy 3-fold (plastic) |    | 4822 404 30709 | Degaussing coil clip (1x)            |
| 5  | 4822 432 93171 | Door                               |    | 4822 157 63747 | Degaussing coil 25"                  |
| 6  | 4822 410 62865 | Mains knob                         |    | 4822 157 63752 | Degaussing coil 28"                  |
| 7  | 4822 492 32656 | Spring behind mains knob           |    | 4822 131 20568 | Picture tube A59EAK252X11            |
| 8  | not used       |                                    |    | 4822 131 20559 | Picture tube A66EAK252X11            |
| 9  | 4822 276 13079 | Locking mechanism                  |    | 4822 276 30422 | Control switch assy 3-fold (electr.) |
| 10 | 4822 535 92924 | Picture tube spindle               |    | 4822 218 21181 | Remote control RC7502                |
| 11 | 4822 505 10903 | Picture tube nut                   |    | 4822 403 70972 | Bracket light guide                  |
| 12 | 4822 404 30869 | Degaussing coil bracket (4x)       |    | 4822 256 91766 | LED holder                           |
| 13 | 4822 320 20172 | EHT cable                          |    | 4822 502 13712 | Screw 12x3                           |
| 14 | 4822 458 30656 | Grill left 25PT560A                |    |                |                                      |
| 14 | 4822 458 50489 | Grill left 28PT560A                |    |                |                                      |
| 15 | 4822 240 90183 | Acoustic horn (incl. loudspeaker)  |    |                |                                      |
|    | 4822 240 30639 | Tweeter (right / left)             |    |                |                                      |

CL 36532062/018  
020693

## STYLING 33



CL 36532005/018  
020693






- |       |                 |                              |       |                |                                      |
|-------|-----------------|------------------------------|-------|----------------|--------------------------------------|
| 1a/c  | 4822 458 50467  | Grill right 25"              | 14b/d | 4822 458 50471 | Grill left 28"                       |
| 1b/d  | 4822 458 50469  | Grill right 28"              | 15    | 4822 240 90183 | Acoustic horn (incl. loudspeaker)    |
| 2a/c  | 4822 438 30248  | Rear cover 25"               | 15c/d | 4822 240 70252 | Acoustic horn (incl. loudspeaker)    |
| 2b/d  | 4822 438 40225  | Rear cover 28"               |       | 4822 240 30639 | Tweeter (right/left)                 |
| 3a    | 4822 430 50927  | Cabinet 25"                  | 16    | 4822 410 62872 | Control knob assy 3-fold (plastic)   |
|       |                 |                              | 17    | 4822 276 62597 | Control switch assy 3-fold (electr.) |
| 3b    | 4822 430 50928  | Cabinet 28"                  | 18    | 4822 404 31318 | Bracket fixing controls module       |
| 3c    | 4822 430 50881  | Cabinet 25"                  |       | 4822 276 12597 | Mains switch                         |
| 3d4   | 822 430 50882   | Cabinet 28"                  |       | 4822 053 21915 | Res. 9M1 (on mains switch)           |
| 4     | 4822 492 32656  | Spring behind mains knob     | 19    | 4822 404 31181 | Bracket fixing mains filter module   |
| 5a/b  | 4822 410 62684  | Mains knob                   |       | 4822 432 11106 | Bottom plate                         |
| 5c/d  | 4822 410 62598  | Mains knob                   | 20    | 4822 462 30543 | PCB guide right                      |
| 6a/b  | 4822 432 93173  | Cover                        | 21    | 4822 462 30544 | PCB guide left                       |
| 6c/d  | 4822 432 93084  | Cover                        |       |                |                                      |
| 7a/b  | 4822 432 93169  | Door                         |       | 4822 403 70926 | Bracket fixing sep. mains module     |
| 7c/d4 | 822 432 93083   | Door                         |       | 4822 404 30709 | Degaussing coil clip (1x)            |
| 8     | 4822 417 50252  | Locking mechanism            |       | 4822 157 63747 | Degaussing coil 25"                  |
| 9a/b  | 4822 454 12911  | Indication strip             |       | 4822 157 63752 | Degaussing coil 28"                  |
| 9c/d  | 4822 460 110011 | Indication strip             |       | 4822 131 20568 | Picture tube A59EAK252X11            |
| c/d   | 4822 432 11083  | Control panel                |       |                |                                      |
| c/d   | 4822 432 11117  | Control panel                |       |                |                                      |
| 10    | 4822 535 12865  | Picture tube spindle         |       | 4822 131 20559 | Picture tube A66EAK252X11            |
| 11    | 4822 505 10903  | Picture tube nut             |       | 4822 218 21204 | Remote control RC6523                |
| 12    | 4822 404 30869  | Degaussing coil bracket (4x) |       | 4822 218 21161 | Remote control RC7502                |
| 13    | 4822 320 20172  | EHT cable                    |       | 4822 403 70972 | Bracket light guide                  |
| 14a/c | 4822 458 50468  | Grill left 25"               |       | 4822 256 91766 | LED holder                           |
|       |                 |                              |       | 4822 502 13712 | Screw 12x3                           |

CL 36532005/017  
090693

a/b  
c/d



a: 63TA5610  
b: 70TA561  
c: 25PT550A  
d: 28PT550A/ 28PT552A

## STYLING 34

CL 36532126/017  
060993


1	4822 432 11119	Rear cover top part 28PW630A/632A	17	4822 320 20172	EHT cable
1	4822 432 11118	Rear cover top part 70WA6210/70WB6190	18	4822 458 50487	Grill left 28" 16/9
2	4822 458 50488	Grill right 28" 16/9	19	4822 240 20324	Tweeter (right / left)
3	4822 445 10377	Subwoofer box 28" 16/9 (incl. speaker)	20	4822 240 70264	Midrange speaker (right / left)
4	4822 430 50932	Cabinet 28PW630/A632	21	4822 276 12597	Mains switch
			4822 053 21915	Res. 9M1 (on mains switch)	
4	4822 430 50929	Cabinet 70WA6210/70WB6190	22	4822 403 70926	Bracket fixing sep. mains module
5	4822 438 40267	Rear cover 28" 16/9	23	4822 404 31319	Bracket fixing SCAVEN FILTERmodule
6	4822 404 31332	Bracket for rear connection module	24	4822 432 11106	Bottom plate
7	4822 410 62872	Control knob assy 3-fold (plastic)	4822 403 70584		Bracket SCAVEN AMPLIFIER (on pix tube)
8	4822 404 31323	Bracket fixing controls module			
9	4822 432 93174	Door 28PW630A/632A	4822 157 70828		Degaussing coil 28" 16/9
9	4822 432 93172	Door 70WA6210/70WB6190	4822 131 20584		Picture tube W67EWR001X13
10	4822 410 62868	Mains knob 28PW630A/632A	4822 276 30422		Control switch assy 3-fold (electr.)
10	4822 410 62866	Mains knob 70WA6210/70WB6190	4822 218 21205		Remote control RC7118
11	4822 492 32656	Spring behind mains knob	4822 466 93267		Battery cover RC7118
12	not used		4822 432 93139		Door RC7118
13	4822 276 13079	Locking mechanism	4822 403 70972		Bracket light guide
14	4822 505 02024	Picture tube spindle	4822 256 91766		LED holder
15	4822 505 10903	Picture tube nut	4822 502 13712		Screw 12x3
16	4822 404 31324	Degaussing coil bracket (4x)			

## STYLING 35

CL 36532006/018  
020693


1	4822 458 40572	Grill right 52TA5210	15	4822 240 90183	Acoustic horn (incl. loudspeaker)
1	4822 458 40575	Grill right 52TB5190	16	4822 410 62734	Control knob assy 5-fold (plastic)
2	4822 438 40232	Rear cover 21"	17	4822 410 62597	Control switch assy 5-fold (electr.)
3	4822 430 30257	Cabinet 52TA5210	18	4822 276 12597	Mains switch
3	4822 430 30258	Cabinet 52TB5190	4822 053 21915		Res. 9M1 (on mains switch)
4	4822 492 32656	Spring behind mains knob	4822 432 93082		Safety cover over mains switch
5	4822 410 62598	Mains knob 52TA5210	19	4822 404 31181	Bracket fixing mains filter module
5	4822 410 62738	Mains knob 52TB5190	4822 403 70926		Bracket fixing sep. mains module
6	4822 432 93084	Front cover right 52TA5210	4822 404 30709		Degaussing coil clip (1x)
6	4822 432 93136	Front cover right 52TB5190	4822 157 62613		Degaussing coil 21"
7	4822 432 93188	Door 52TA5210	4822 131 20483		Picture tube A51EAL55X73
7	4822 432 93189	Door 52TB5190	4822 218 21079		Remote control RC6512
8	4822 417 50252	Locking mechanism	4822 432 92761		Battery cover RC6512
9	4822 460 11001	Indication strip	4822 432 92762		Top cover RC6512
10	4822 502 12865	Picture tube spindle	4822 462 30543		PCB guide right
11	4822 505 10903	Picture tube nut	4822 462 30544		PCB guide left
12	4822 404 30945	Degaussing coil bracket (4x)	4822 502 13712		Screw 12x3
13	not applicable		4822 256 91766		LED holder
14	4822 458 40573	Grill left 52TA5210			
14	4822 458 40574	Grill left 52TB5190			

## STYLING 36



- |    |                |                                    |
|----|----------------|------------------------------------|
| 1  | 4822 454 12749 | Indication strip                   |
| 2  | 4822 432 11129 | Control panel                      |
| 3  | 4822 458 50494 | Grill right 25"                    |
| 4  | 4822 410 61347 | Control knob assy 5-fold (plastic) |
| 5  | 4822 430 50942 | Cabinet 25"                        |
| 6  | 4822 438 40216 | Rear cover 25"                     |
| 7  | 4822 502 13712 | Screw 12x3 (7x)                    |
| 8  | not applicable |                                    |
| 9  | not applicable |                                    |
| 12 | 4822 417 50252 | Locking mechanism                  |
| 13 | 4822 432 93197 | Door                               |
| 14 | 4822 410 62963 | Mains knob                         |
| 15 | 4822 492 32656 | Spring behind mains knob           |
| 16 | 4822 458 50493 | Grill left 25"                     |
| 17 | 4822 240 20302 | Loudspeaker 2"x6"                  |
| 17 | 4822 240 70239 | Squeeter 3"                        |
| 18 | 4822 404 30869 | Degaussing coil bracket (4x)       |
| 19 | 4822 404 30709 | Degaussing coil clip (1x)          |
| 20 | 4822 502 12865 | Picture tube spindle               |
| 21 | 4822 505 10903 | Picture tube nut                   |
| 22 | not applicable |                                    |
| 23 | 4822 157 63747 | Degaussing coil 25"                |
| 24 | 4822 131 20546 | Picture tube A59EAK71X01           |
| 25 | 4822 532 61148 | Bushing for stand                  |
|    | 4822 276 12916 | Mains switch                       |
|    | 4822 432 92152 | Mains switch cover                 |
|    | 4822 218 21079 | Remote control RC6512              |


## STYLING 37




- |    |                |                          |
|----|----------------|--------------------------|
| 1  | 4822 445 10376 | Loudspeaker box          |
| 2  | 4822 240 30682 | Loudspeaker              |
| 3  | 4822 240 70263 | Tweeter                  |
| 4  | 4822 492 71404 | Spring                   |
| 5  | 4822 438 20251 | Rear cover               |
| 6  | 4822 361 21661 | Motor                    |
| 7  | 4822 458 30655 | Speaker grill            |
| 8  | 4822 404 31316 | Grill bracket            |
| 9  | 4822 381 11438 | Lens RC-receiver         |
| 10 | 4822 430 30247 | Cabinet                  |
| 11 | 4822 450 62143 | Glassplate               |
| 12 | 4822 410 62863 | Mainsknob                |
| 13 | 4822 492 32656 | Spring                   |
| 14 | 4822 404 31315 | Hook                     |
| 15 | 4822 404 31238 | Bracket degaus. coil     |
| 16 | 4822 532 52543 | CRT insert               |
| 17 | 4822 502 30736 | Screw selftap            |
| 18 | 4822 157 52155 | Degaussing coil          |
| 19 | 4822 403 70941 | Chassis guide L+R        |
| 20 | 4822 381 11437 | Lens for LED             |
| 21 | 4822 459 40745 | Knob assy                |
|    | 4822 131 20324 | Picture tube A51EAM31X45 |
|    | 4822 267 20431 | Scart + 5 fold Phono     |




## STYLING 38



CL 36532126/014  
020993




CL 36532126/013  
020993




CL 36532126/011  
020993

- |    |                |                          |
|----|----------------|--------------------------|
| 1  | 4822 303 30434 | Aerial                   |
| 2  | 4822 438 10387 | Rear cover               |
| 3  | 4822 240 30583 | Loudspeaker              |
| 4  | 4822 430 50934 | Cabinet 37TA1210         |
| 4  | 4822 430 50935 | Cabinet 37TB1190         |
| 5  | 4822 466 93169 | Plate                    |
| 6  | 4822 535 52483 | Washer                   |
| 7  | 4822 502 21245 | Screw                    |
| 8  | 4822 404 30753 | Bracket for deg. coil    |
| 9  | 4822 381 11451 | Lens for RC-receiver     |
| 10 | 4822 157 70585 | Degaussing coil          |
| 11 | 4822 381 11449 | Lens for LED             |
| 12 | 4822 410 62954 | Button assy 37TA1210     |
| 12 | 4822 410 62956 | Button assy 37TB1190     |
| 13 | 4822 410 62955 | Mainsknob                |
| 14 | 4822 492 32656 | Spring                   |
|    | 4822 131 20316 | Picture tube A34EAC01X45 |


## STYLING 39



CL 36532126/014  
020993




CL 36532126/015  
030993



CL 36532126/013  
020993

- |    |                |                          |
|----|----------------|--------------------------|
| 1  | 4822 438 10441 | Rear cover               |
| 2  | 4822 458 30659 | Grill                    |
| 3  | 4822 240 30583 | Loudspeaker              |
| 4  | 4822 492 71439 | Spring                   |
| 5  | 4822 303 50077 | Aerial                   |
| 5  | 4822 303 30451 | Aerial for /05           |
| 6  | 4822 432 93186 | HT cover plate           |
| 7  | 4822 430 10468 | Cabinet                  |
| 8  | 4822 502 30739 | Screw                    |
| 9  | 4822 404 31325 | Bracket for deg. coil    |
| 10 | 4822 381 11453 | Lens for RC-receiver     |
| 11 | 4822 157 70585 | Degaussing coil          |
| 12 | 4822 381 11452 | Lens for LED             |
| 13 | 4822 410 62958 | Knob assy                |
| 14 | 4822 410 62957 | Mainsknob                |
| 15 | 4822 492 32656 | Spring                   |
|    | 4822 131 20316 | Picture tube A34EAC01X45 |


## STYLING 40



CL 26532210/015  
071282




CL 26532210/016  
071282




- |    |                |                          |
|----|----------------|--------------------------|
| 1  | 4822 445 10382 | Loudspeaker box          |
| 1  | 4822 445 10383 | Loudspeaker box /13W     |
| 2  | 4822 240 50328 | Loudspeaker              |
| 3  | 4822 438 20254 | Rear cover               |
| 3  | 4822 438 20252 | Rear cover /13W          |
| 4  | 4822 430 30255 | Cabinet                  |
| 4  | 4822 430 30248 | Cabinet /13W             |
| 5  | 4822 462 30566 | Holder for damper        |
| 6  | 4822 522 31741 | Damper                   |
| 7  | 4822 278 10088 | Door lock                |
| 8  | 4822 432 93185 | Door                     |
| 8  | 4822 432 93176 | Door /13W                |
| 9  | 4822 410 62199 | Mainsknob                |
| 10 | 4822 492 32656 | Spring                   |
| 11 | 4822 492 71148 | Door spring              |
| 12 | 4822 404 31238 | Bracket for deg. coil    |
| 13 | 4822 502 12865 | Spindle                  |
| 14 | 4822 505 10903 | Nut                      |
| 15 | 4822 157 52155 | Degaussing coil          |
| 16 | 4822 462 30557 | Chassis guide            |
| 17 | 4822 381 11362 | Lens for LED             |
| 18 | 4822 413 41777 | Knob assy                |
|    | 4822 131 20588 | Picture tube A51EAM50X45 |


## STYLING 41



CL 26532210/015  
071282






CL 26532210/016  
071282






- |    |                |                          |
|----|----------------|--------------------------|
| 1  | 4822 445 10349 | Loudspeaker box          |
| 2  | 4822 240 50328 | Loudspeaker              |
| 3  | 4822 438 10388 | Rear cover               |
| 4  | 4822 430 40221 | Cabinet                  |
| 5  | 4822 278 10088 | Door lock                |
| 6  | 4822 432 93063 | Door                     |
| 7  | 4822 381 11401 | Lens for LED             |
| 8  | 4822 410 62569 | Mainsknob                |
| 9  | 4822 492 32656 | Spring                   |
| 10 | 4822 404 31238 | Bracket for deg. coil    |
| 11 | 4822 502 12865 | Spindle                  |
| 12 | 4822 505 10903 | Nut                      |
| 13 | 4822 157 52155 | Degaussing coil          |
| 14 | 4822 462 30557 | Chassis guide            |
| 15 | 4822 462 30567 | Lens for LED             |
| 16 | 4822 413 41775 | Knob assy                |
|    | 4822 131 20324 | Picture tube A51EAM31X45 |
|    | 4822 131 20588 | Picture tube A51EAM50X45 |

STYLING 42




- |                   |                                      |                   |                                        |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 1 4822 438 10444  | Rear cover AV 14" Phoenix LFL        | 14 4822 502 21245 | Picture tube fixation screw            |
| 1 4822 438 10445  | Rear cover NAV 14" Phoenix LFL       | 15 4822 404 31025 | Bracket degaussing coil                |
| 2 4822 303 30349  | Rod aerial assy                      | 16 4822 535 20076 | Wedge                                  |
| 3 4822 458 30661  | Grill right 14" Phoenix LFL          | 17 4822 157 70706 | Degaussing coil 140 - 276V             |
| 4 4822 240 20325  | Speaker 14" mono 2" x 6"             | 18 4822 150 10318 | Deflection yoke HIT 244827             |
| 5 4822 218 20884  | Aerial balun adapter 300-75 ohm      | 19 4822 532 70266 | Multipole unit(for- /50)               |
| 6 4822 445 10389  | Speakerbox 14" Phoenix LFL           | 19 3139 128 72170 | Multipole unit(for- /67)               |
| 7 4822 458 10439  | Gasket 14" Phoenix LFL               | 20 4822 466 93336 | LED/RC holder                          |
| 8 4822 381 11465  | Lens 14" Phoenix LFL                 | 21 4822 410 63034 | Control knobs 14" Phoenix LFL          |
| 9 4822 432 93213  | Door 14" Phoenix LFL                 | 22 4822 410 63035 | Mains switch knob 14" Phoenix LFL      |
| 9 4822 432 93212  | Door 14" NTSC PB Phoenix LFL         | 23 4822 466 93051 | Mains cord block                       |
| 10 4822 454 12929 | Identification strip 14" Phoenix LFL | 24 4822 404 31345 | Safety bracket 14" Phoenix LFL         |
| 11 4822 430 10474 | Cabinet 14" Phoenix LFL              | 25 4822 462 30586 | PWB guide 14" Phoenix LFL              |
| 12 4822 458 30662 | Grill left 14" Phoenix LFL           | 4822 530 51248    | Rubber O-ring for door 14" Phoenix LFL |
| 13                |                                      | 4822 278 10088    | Locking mechanism of door              |
|                   |                                      | 4822 131 20278    | Picture tube A34JRH61X(Y)              |
|                   |                                      | 9322 020 02682    | Picture tube A34JAE10X (for-/67)       |
|                   |                                      | 4822 218 21183    | Remote control RC7805                  |

STYLING 43




- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 1 4822 438 20257  | Rear cover              |
| 2 4822 432 93216  | Front cover             |
| 3 4822 430 30265  | Cabinet for 20PT....    |
| 3 4822 430 30267  | Cabinet for 51TA....    |
| 4 4822 532 52543  | CRT insert              |
| 5 4822 502 30736  | CRT screw               |
| 6 4822 404 31346  | Bracket for degaussing  |
| 7 4822 157 52155  | Degaussing coil         |
| 8 4822 381 11466  | Lens for LED            |
| 9 4822 410 63052  | Mains switch knob       |
| 10 4822 492 32656 | Mains switch spring     |
| 11 4822 240 20294 | Loudspeaker P205F03M-00 |
| 12 4822 462 30557 | Chassis guide (right)   |
| 13 4822 410 63049 | Push button frame       |
| 4822 403 70874    | TXT bracket             |
| 4822 131 20353    | Picture tube A51-441X   |
| 4822 131 21248    | Remote control RC8201   |



## STYLING 44



CL 36532157/016  
291193




CL 36532157/016  
291193





CL 36532157/016  
291193

- |    |                |                          |
|----|----------------|--------------------------|
| 1  | 4822 438 20258 | Rear cover               |
| 2  | 4822 432 93217 | Front cover              |
| 3  | 4822 430 30266 | Cabinet                  |
| 4  | 4822 502 30736 | CRT screw                |
| 5  | 4822 404 31238 | Bracket for degaussing   |
| 7  | 4822 157 52155 | Degaussing coil          |
| 8  | 4822 381 11424 | Lens for LED             |
| 9  | 4822 410 63051 | Mains switch knob        |
| 10 | 4822 492 32656 | Mains switch spring      |
| 11 | 4822 240 20294 | Loudspeaker P205F03M-00  |
| 12 | 4822 410 62695 | Push button frame        |
|    | 4822 403 70874 | TXT bracket              |
|    | 4822 131 20588 | Picture tube A51EAM50X45 |
|    | 4822 218 21249 | Remote control RC7507    |

## STYLING 45



CL 36532053/018  
250692





CL 36532157/018  
291193

- |      |                |                                    |
|------|----------------|------------------------------------|
| 1    | 4822 454 12749 | Indication strip                   |
| 2a   | 4822 432 11128 | Control panel                      |
| 2b   | 4822 432 11143 | Control panel                      |
| 2c   | 4822 432 93088 | Control panel                      |
| 3    | 4822 458 40571 | Grill 21pt440A                     |
| 4a   | 4822 410 61347 | Control knob assy 5-fold (plastic) |
| 4b/c | 4822 464 70597 | Control knob assy 5-fold (plastic) |
| b/c  | 4822 450 61937 | Window for control knobs           |
| 5a   | 4822 430 30259 | Cabinet                            |
| 5b   | 4822 430 50943 | Cabinet                            |
| 5b   | 4822 430 40222 | Cabinet                            |
| 6    | 4822 438 40213 | Rear cover                         |
| 12   | 4822 417 50252 | Locking mechanism                  |
| 13a  | 4822 432 93191 | Door                               |
| 13b  | 4822 432 92905 | cover                              |
| 14a  | 4822 410 62962 | Mains knob                         |
| 14b  | 4822 410 63012 | Mains knob                         |
| 14c  | 4822 410 62601 | Mains knob                         |
| 15   | 4822 492 32656 | Spring behind mains knob           |
| 17   | 4822 240 30688 | Loudspeaker left                   |
|      | 4822 240 30687 | Loudspeaker right                  |


- |     |                |                              |
|-----|----------------|------------------------------|
| 19  | 4822 404 30945 | Degaussing coil bracket (4x) |
| 20  | 4822 535 92924 | Picture tube spindle         |
| 21  | 4822 505 10903 | Picture tube nut             |
|     | 4822 276 12916 | Mains switch                 |
|     | 4822 432 92152 | Mains switch cover           |
| 23  | 4822 157 62613 | Degaussing coil 21"          |
|     | 4822 131 20483 | Picture tube A51EAI55X73     |
| a   | 4822 218 21244 | Remote control RC7502/01     |
| b/c | 4822 218 21181 | Remote control RC7502/00     |

- a: 21PT440a  
b: 52TA4310  
c: 52TB4290

# STYLING 46




CL 36532092/011  
020693





- |     |                |                                     |
|-----|----------------|-------------------------------------|
| 1   | 4822 438 30248 | Rear cover 25"                      |
| 1   | 4822 438 40274 | Rear cover 28"                      |
| 2   | 4822 430 50945 | Cabinet 25"                         |
| 2   | 4822 430 50946 | Cabinet 28"                         |
| 3/4 | 4822 458 50498 | Loudspeaker assy left + grill       |
| 3/4 | 4822 458 50499 | Loudspeaker assy right + grill      |
| 5   | 4822 410 62734 | Control knob assy 5-FOLD (plastic)  |
|     | 4822 410 62597 | Control switch assy 5-FOLD (electr) |
| 6   | 4822 417 50252 | Locking mechanism                   |
| 7   | 4822 432 93159 | Door                                |
| 8   | 4822 460 10987 | Indication strip                    |
| 9   | 4822 404 30869 | Degaussing coil bracket (4x)        |
| 10  | 4822 535 92924 | Picture tube spindle                |
| 11  | 4822 505 10903 | Picture tube nut                    |
| 12  | 4822 157 63747 | Degaussing coil 25"                 |
| 12  | 4822 157 71011 | Degaussing coil 28"                 |
| 13  | 4822 410 62684 | Mains knob                          |
| 14  | 4822 492 32656 | Spring behind mains knob            |
| 15  | 4822 276 12597 | Mains switch                        |
| 16  | 4822 432 11106 | Bottom plate                        |
| 16  | 4822 403 70926 | Bracket fixing sep. mains module    |
|     | 4822 131 20559 | Picture tube A66EAK25X11            |
|     | 4822 131 20568 | Picture tube A59EAK25X11            |
|     | 4822 320 20172 | EHT cable assy                      |
| 19  | 4822 445 10387 | Woofertbox                          |
| 20  | 4822 458 50501 | Grill for woofertbox 28"            |
|     | 4822 458 50497 | Grill for woofertbox 25"            |
|     | 4822 218 21181 | Remote control RC7502               |


# STYLING 47



CL 26532133/368  
260883



CL 26532133/368  
021392



- |    |                                 |                                |
|----|---------------------------------|--------------------------------|
| 1  | not available (part of cabinet) |                                |
| 2  | 4822 430 50863                  | Cabinet 28"                    |
| 2  | 4822 430 50925                  | Cabinet 32"                    |
| 3  | 4822 102 90037                  | EHT cable with bleeder         |
| 4  | 4822 410 62585                  | Knob                           |
| 5  | 4822 404 31334                  | Bracket fix control panel      |
| 5  | 4822 404 31335                  | Bracket fix control panel -/61 |
| 6  | 4822 411 50617                  | Knob vol/prog                  |
| 7  | 4822 458 50495                  | Grill                          |
| 8  | 4822 445 10355                  | LS box subwoofer               |
| 9  | 4822 438 40272                  | Rearcover 28"                  |
| 9  | 4822 438 40273                  | Rearcover 32"                  |
| 10 | 4822 404 31201                  | Bracket fix SCAVEM amplifier   |
| 11 | not present                     |                                |
| 12 | 4822 276 13395                  | Mains switch                   |
| 13 | not present                     |                                |
| 14 | 4822 240 30658                  | Tweeter                        |
| 15 | 4822 404 31288                  | Bracket for mains cord         |
| 15 | 4822 404 31336                  | Bracket for mains cord -/61    |
| 16 | 4822 403 70904                  | Bracket for LED panel          |
| 17 | 4822 532 12243                  | Insert VP17100 28"             |
| 17 | 4822 404 31294                  | Insert VP19100 32"             |
| 18 | 4822 500 10482                  | Screw fix picture tube 28"     |
| 18 | 4822 502 21359                  | Screw fix picture tube 32"     |
| 19 | 4822 403 70906                  | Bracket fix degaussing coil    |
| 20 | 4822 157 70968                  | Degaussing coil 28"            |
| 20 | 4822 157 70471                  | Degaussing coil 28" -/97       |
| 20 | 4822 157 70976                  | Degaussing coil 32"            |
| 21 | 4822 403 70907                  | Bracket for mains switch       |
| 22 | 4822 492 71342                  | Spring for mains switch        |
| 23 | 4822 403 70905                  | Lever for mains switch         |
| 24 | 4822 410 62586                  | Knob mains                     |
| 24 | 4822 410 62975                  | Knob mains -/61                |
| 25 | 4822 450 62166                  | Window                         |
| 26 | 4822 466 62337                  | Protection plate               |
| 27 | 4822 240 30659                  | Loudspeaker                    |
|    | 4822 466 62349                  | Philips emblem 28"             |
|    | 4822 459 11164                  | Philips emblem 32"             |
|    | 4822 459 11033                  | Matchline emblem               |
|    | 4822 462 40554                  | Foot                           |
|    | 4822 445 10288                  | Surr. sound speakers           |
|    | 4822 131 20461                  | Picture tube W67EWS001X42      |
|    | 4822 131 20553                  | Picture tube W76EWS001X42      |